



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Balança de Cozinha PC-KW 1061

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Obrigado por comprar o nosso produto. Desejamos-lhe uma grande experiência com este aparelho.

SIMBOLOS A TER EM ATENÇÃO:

As informações importantes estão assinaladas. Deverá ter em consideração estes símbolos de forma a evitar acidente e que o equipamento fique danificado.



AVISO: Este símbolo indica: perigo para a sua saúde e de se magoar.



CUIDADO: Este símbolo alerta para um potencial risco para o equipamento, ou para outros equipamentos.



NOTA: Dicas importantes ou informações.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções do aparelho antes de colocá-lo em funcionamento e mantenha as instruções incluindo a garantia, o talão de compra e, se possível, a caixa original. Se der o aparelho a outra pessoa, por favor forneça, também, o manual de instruções.

- ◆ Utilize este equipamento unicamente para uso privado e não para uso comercial.
- ◆ Não deixe cair ou faça pressão sobre o aparelho, pois pode danificar o circuito eletrónico.
- ◆ Nunca o utilize quando detectada alguma avaria.
- ◆ Em caso de avaria técnica, não tente repará-lo sozinho. Contacte um técnico especializado para efectuar as reparações necessárias.
- ◆ Utilize o aparelho apenas para o seu propósito.
- ◆ As balanças de cozinha estão preparadas para um peso máximo de 5 kg.
- ◆ Mantenha-o afastado de luz directa do sol, temperaturas elevadas, humidades e pó.

Cuidados de segurança com crianças

- ◆ Para a segurança das crianças, deve manter afastados do seu alcance, todos os acessórios de embalagem (plásticos, caixas, poliestireno, etc.).



AVISO: Cuidado! Não permita as crianças brincarem com o plástico pois existe **perigo de sufocação**.

- ◆ No caso das crianças, as mesmas devem ser sempre supervisionadas de forma a garantir que não brincam com o equipamento.

INSERIR AS PILHAS – PILHAS NÃO INCLUÍDAS



AVISO:

Cuidados a manusear as pilhas!

- ◆ Mantenha as pilhas afastadas das temperaturas elevadas e da luz directa do sol. Não deite as pilhas para o fogo. Existe **perigo de explosão!**
- ◆ Mantenha as pilhas afastadas das crianças. Não são um brinquedo.
- ◆ Não abra as pilhas à força.
- ◆ Se o líquido das pilhas derramar não esfregue nos olhos e membranas mucosas. Se as mãos entrarem em contacto com o líquido deverão ser muito bem lavadas e os olhos lavados com água limpa; se necessário contactar um médico.



CUIDADO:

- ◆ Não usar diferentes tipos de pilhas juntas ou pilhas novas e usadas juntas.
- ◆ As pilhas não são para ser deitadas fora no lixo doméstico. Deite as pilhas usadas na reciclagem própria para pilhas ou entregue no seu vendedor.



NOTA:

Quando o ecrã mostra “Lo” indica que as pilhas devem ser substituídas.

1. Abra o compartimento das pilhas por baixo da balança.
2. Coloque 2 pilhas de tipo AA/R6. Por favor assegure-se que a polaridade está correcta (veja o interior do compartimento das pilhas)!
3. Volte a fechar o compartimento das pilhas.

UTILIZAÇÃO DAS BALANÇAS

A balança de cozinha foi desenvolvida para mostrar o peso da comida e ingredientes.

Indicação do ecrã

88888	Auto-teste
▲	Pronta para pesar
→0←	Zero equilíbrio
Kg	Kilograma
g	Gramas
lb	Quilo Americano
oz	Gramas britânica
Lo	Bateria fraca
EEEE	Sobrecarga
Un St	Não está numa superfície estável

Ligar

1. Coloque a balança numa superfície plana e suave.
2. Carregue no botão **ON/OFF**

Todos os segmentos são brevemente iluminados no mostrador seguido por ▲ →0←

Pesagem

- ◆ Utilize o botão **UNIT** para seleccionar a unidade de medida desejada: "g", "kg", "lb" ou "oz".
- ◆ Aguarde pelo símbolo ▲ que indica que a balança está pronta para pesar.
- ◆ Coloque os ingredientes no prato da balança para serem pesados.
- ◆ Quando o símbolo ▲ aparecer, a medição está concluída. Os resultados serão mostrados.

Função Tara

Se desejar adicionar outro ingrediente ao primeiro e depois pesar:

- ◆ Carregue no botão **TARA** brevemente. Aguarde até o símbolo ▲ aparecer que indica que a balança está pronta para medir.
- ◆ A balança fica a "0".
- ◆ Se agora colocar outros ingredientes na balança o seu peso é mostrado.

Desligar



NOTA:

- ◆ A luz do ecrã desliga-se depois de aproximadamente 45 segundos para poupar energia.
- ◆ Com o botão de desligar automático a balança desliga-se automaticamente depois de aproximadamente 160 segundos.

Se quiser desligar a balança mais cedo, carregue e mantenha o botão ON/OFF pressionado aproximadamente 3 segundos.

Períodos de não utilização

Se não estiver a utilizar o aparelho por um longo período de tempo retire as pilhas para prevenir o derramamento do ácido da bateria.

LIMPEZA



CUIDADO:

- ◆ Não coloque o aparelho na água: os componentes eletrónicos podem ficar danificados.
- ◆ Não utilize para limpeza uma escova de arame ou outros objectos abrasivos.
- ◆ Não use detergentes cáusticos nem corrosivos.
- ◆ Limpe o aparelho com um pano húmido.

Certifique-se que nenhuma humidade ou água infiltra-se dentro do aparelho!

- ◆ Seque bem o aparelho depois de limpar com um pano seco e macio.
- ◆ Limpe o prato da balança com água morna e sabão. Seque de seguida muito bem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PC-KW 1061
Alimentação	2 Pilhas 3 V Tipo CR 2032
Peso máximo	5 Kg (11 lb)
Peso líquido	0,98 Kg aproximadamente

Não será possível efectuar modificações técnicas e de design no decurso do contínuo desenvolvimento do produto.

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE, assim como as compatibilidades eletrónicas e as baixas normas de voltagem, e foi construído de acordo com as últimas normas de segurança.

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO "CONTENTOR DO LIXO"



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar. Desta forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um falso depósito de objectos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente, como à saúde humana. Dará igualmente a sua contribuição para o reaproveitamento de materiais, para a reciclagem e outras formas de aproveitamento de aparelhos eléctricos e electrónicos usados. Receberá, nas autarquias e juntas de freguesia, informações sobre os locais onde poderá entregar tais aparelhos.