

Os nossos agradecimentos por ter escolhido um aparelho da gama **Rowenta**.

## DESCRIÇÃO

<b>A</b>	Base de carga*
<b>A1</b>	Compartimento de arrumação dos acessórios*
<b>B</b>	Bloco do motor
<b>B1</b>	Interruptor ligar/desligar
<b>B2</b>	Botão de abertura do depósito de pó ou Água e Pó*
<b>B3</b>	Indicador luminoso da base*
<b>B4</b>	Indicador luminoso da pega*
<b>B5</b>	Carregador*
<b>C</b>	Depósito de pó ou Água e Pó*
<b>C1</b>	Filtro permanente
2.4V/3.6V : RS-AC3433 4.8V : RS-AC3434 4.8V/6V/7.2V : RS-AC3435	
<b>C2</b>	Suporte do filtro*
<b>D1</b>	Tube de aspiração telescópico integrado*
<b>E1/E2</b>	Acessório para líquidos*/escova para ranhuras*
<b>F</b>	Baterias*
2.4V : RS-AC3427 3.6V : RS-AC3428 4.8V : RS-AC3429	
6V : RS-AC3430 7.2V : RS-AC3431	

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização do aparelho: uma utilização não conforme ao manual de instruções liberta a Rowenta de qualquer responsabilidade e anula a garantia.

- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

- O aparelho pode ser mantido permanentemente em carga sem qualquer tipo de risco. A base de carga aquece ligeiramente; trata-se de um fenómeno perfeitamente normal. Contudo, é preferível desligar a base de carga no caso de ausência prolongada (férias...).

Após 15h de carga, o aparelho entra em standby e o indicador luminoso apaga-se.

- Verifique se a tensão de alimentação do aparelho corresponde devidamente à da sua instalação eléctrica.

### Qualquer erro de ligação anula a garantia.

- O seu aparelho destina-se apenas a um uso doméstico e no interior da casa.

- Verifique se o filtro permanente está no devido lugar. Nunca coloque o aparelho a funcionar sem o filtro permanente.

- Desligue o aparelho antes de proceder à sua limpeza.

- Nunca puxe pelo cabo para desligar a base de carga ou o carregador.

- Utilize apenas o modelo da base de carga ou do carregador fornecido pelo fabricante.

- Não utilize o aparelho se este não funcionar correctamente ou se encontrar de alguma forma danificado. Neste caso, dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica autorizado Rowenta (consultar lista dos Serviços de Assistência Técnica Autorizados).

- Qualquer intervenção para além da limpeza e manutenção habituais deve ser efectuada por um Serviço de Assistência Técnica autorizado Rowenta (consultar lista dos Serviços de Assistência Técnica Autorizados). **P**

- Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha se encontrarem de alguma forma danificados.

De forma a evitar qualquer tipo de perigo, estes deverão ser obrigatoriamente substituídos por um Serviço de Assistência Técnica autorizado Rowenta (consultar lista dos Serviços de Assistência Técnica Autorizados).

- Para a sua própria segurança, utilize apenas acessórios e peças sobresselentes adaptados ao seu aparelho.

- Não coloque o aparelho, a base de carga ou o carregador dentro de água, sob água a correr ou qualquer outro tipo de líquido.

- Não instale o aparelho no exterior.

- **Não aspire substâncias inflamáveis ou explosivas (líquido, gás).**

- **Não aspire resíduos incandescentes (cinzas quentes, brasas, etc.)**

- **Nunca aspire elementos cortantes.**

- No caso de fuga das baterias, não esfregue os olhos nem as mucosas. Lave as mãos e passe os olhos por água limpa. No caso de persistência do desconforto, consulte o médico.

- **Para garantir a sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e os regulamentos aplicáveis (Directivas sobre Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Meio ambiente...).**

## COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO/UTILIZAÇÃO

### COLOCAÇÃO DO APARELHO EM CARGA

Em função do tipo de modelo, a carga do seu aparelho pode ser efectuada:

#### 1. COM A AJUDA DE UM CARREGADOR\* (B5)

① - Ligue o cabo ao aparelho.

- Ligue a ficha à tomada. O indicador luminoso na pega\* (B4) indica que o aparelho está em carga.

**Observação importante: antes da sua primeira utilização, o aparelho deve ser carregado durante pelo menos 15h, sendo que o indicador luminoso se apaga no final do ciclo de carga.**

#### 2. COM A AJUDA DE UMA BASE DE CARGA\* (A)

- Instale a base de carga\* (A) e esta pode ser:

• colocada numa bancada de trabalho

② • fixada à parede (guia de perfuração e parafusos fornecidos). O excedente do cabo pode ser enrolado sob a base de carga.

- Ligue a ficha da base de carga\* (A)

- Coloque o aparelho sobre a respectiva base de carga\* (A), o indicador luminoso\* acende-se (B3) e indica que o aparelho está em carga.

**Observação importante: antes da sua primeira utilização, o aparelho deve ser carregado durante pelo menos 15h, sendo que o indicador luminoso se apaga no final do ciclo de carga.**

## UTILIZAÇÃO

- Para a limpeza dos rodapés, radiadores... e dos locais de difícil acesso, puxe o tubo de aspiração telescópico\* (D1) integrado no depósito de pó.

- Para a limpeza das superfícies planas, coloque a escova para ranhuras\* (E2) na extremidade do tubo de aspiração telescópico\* (D1) integrado no depósito de pó.

- Para a aspiração de água ou de líquidos (apenas líquidos não-inflamáveis e não-corrosivos), coloque o acessório para líquidos\* (E1) na extremidade do tubo de aspiração telescópico\* (D1) integrado no depósito de pó.

- Carregue no interruptor (B1) para ligar o aparelho.

- ④ **ATENÇÃO:** nunca exceda o nível « max » indicado no depósito de Água e Pó. Esvazie sempre o depósito de Água/pó antes de colocar o aparelho na respectiva base de carga.

**Nota:** A base de carga\* (A) possui um compartimento de arrumação dos acessórios (A1) para o acessório para líquidos\* (E1) ou a escova para ranhuras\* (E2).

## LIMPEZA DO DEPÓSITO DE PÓ OU DEPÓSITO DE ÁGUA E PÓ\*

- ③a - Carregue no botão de abertura do depósito de pó (B2) ou do depósito de Água e Pó\* (B2), retire o depósito (C).

- ③b - Retire o filtro permanente (C1) e, em seguida, o suporte do filtro\* (C2) e esvazie o depósito (C).

- Escove com cuidado o filtro permanente (C1) ou lave-o se necessário. Verifique se está totalmente seco e volte a colocá-lo no lugar.

**IMPORTANTE:** após cada mudança de utilização (pó ou líquido), limpe o depósito e seque o filtro.

- Limpe regularmente o filtro. Apenas um filtro permanente limpo e seco pode garantir uma potência de aspiração ideal. Substitua o filtro quando danificado. Não utilize produtos de manutenção demasiado agressivos ou abrasivos.

- Pode adquirir um filtro permanente sobresselente dirigindo-se a um Serviço de Assistência Técnica autorizado Rowenta (consultar lista dos Serviços de Assistência Técnica Autorizados) ou contactando o Clube Consumidor Rowenta.

## AMBIENTE

### Proteção do ambiente em primeiro lugar!

- ⑤  O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.  
➔ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

## SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS

**Este aparelho contém acumuladores de Níquel-Metal-Hidreto que, por motivos de segurança, só podem ser acedidos por um técnico de reparação profissional. Para mudar as baterias (F), dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica autorizado Rowenta.**

### Importante!

**Não deite o aparelho fora sem antes colocar as baterias no local previsto para este efeito.**

**As baterias são concebidas apenas para um uso no interior de casa.**

**Não as mergulhe em água. As baterias devem ser ma-**

nuseadas com cuidado.

**Não coloque as baterias na boca.**

**Não deixe que as baterias entrem em contacto com outros objectos de metal (anéis, pregos, parafusos,...).**

**Tome as devidas precauções para não criar curto-circuitos nas baterias através da inserção de objectos de metal nas respectivas extremidades.**

**No caso da ocorrência de um curto-circuito, a temperatura das baterias corre o risco de aumentar perigosamente, podendo causar queimaduras graves e até mesmo dar origem a um incêndio.**

## ELIMINAÇÃO DAS BATERIAS

Não deite o aparelho fora sem retirar previamente as baterias.

Para retirar as baterias, dirija-se a um Serviço de Assistência autorizado Rowenta Autorizado ou proceda tal como indicado de seguida:

- Desligue o aparelho da corrente.

- Retire os parafusos situados na pega e, em seguida, retire o revestimento da pega.

- Retire o depósito de pó ou Água e Pó\*.

- Retire os parafusos situados no corpo do aparelho e separe os 2 elementos que compõem o corpo.

- Retire o conjunto composto pelo bloco de baterias, do motor e da turbina do aparelho.

- Desligue os 2 cabos ligados às 2 baterias deste conjunto.

- Retire os parafusos situados no bloco de baterias e, de seguida, retire as baterias do bloco de baterias.

Não deite as baterias fora juntamente com o lixo doméstico, mas entregue-as a um Serviço de Assistência Técnica autorizado Rowenta ou num local previsto especialmente para este efeito.

## SE O SEU APARELHO NÃO FUNCIONA, O QUE FAZER?

- Verifique se o aparelho está devidamente colocado na respectiva base de carga\* (A).

- Verifique se o cabo da base de carga\* ou do carregador\* está devidamente ligado e se a tomada de corrente funciona.

- As baterias estão possivelmente descarregadas: volte a colocar o aparelho em carga.

- Se o aparelho aspira menos bem e emite um ruído anormal, verifique se o acessório não está obstruído ou se o depósito de pó ou Água e Pó\* não está cheio.

- No caso de funcionamento anómalo (exemplo, sobreaquecimento do motor), desligue o aparelho para verificar e resolver o problema (exemplo, obstrução do acessório).

- Se caírem no chão partículas de pó ou resíduos aspirados ou se escorrer líquido, verifique se o depósito de pó ou Água e Pó\* não está cheio.

**Seguiu todas estas instruções e o aparelho continua sem funcionar:** dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica autorizado Rowenta (consultar lista dos Serviços de Assistência Técnica Autorizados) ou contacte o Clube Consumidor Rowenta.