



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PIMENTEIRO/SALEIRO INOX PSM 1031

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções do aparelho antes de colocá-lo em funcionamento. Mantenha o manual guardado em local seguro juntamente com o talão de compra, bem como a caixa original. Se der este aparelho a outra pessoa passe-lhes também este manual de instruções.

♦ Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização doméstica e à aplicação prevista, não sendo por isso adequado a utilização comercial. Utilize este aparelho unicamente em espaços interiores. Mantenha-o afastado de fontes de calor, luz directa do sol, humidades (NUNCA derrame líquidos em cima do aparelho). Não manuseie o aparelho com mãos molhadas. No caso do aparelho se encontrar com qualquer tipo de líquido ou humidade, retire imediatamente a ficha da tomada (puxe sempre pela ficha e não pelo cabo)

♦ Durante a sua limpeza, mantenha o aparelho desligado. No caso de não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo e guardá-lo juntamente com os seus acessórios em local seguro.

♦ Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. No caso de ter de se ausentar do local onde este se encontra, desligue-o (retire igualmente a ficha da tomada).

♦ Verifique com regularidade se o aparelho possui alguma avaria ou dano. Nunca o utilize quando detectada alguma avaria.

♦ Em caso de avaria técnica, não tente repará-lo sozinho. Contacte um técnico especializado para efectuar as reparações necessárias. Devem ser apenas utilizadas peças originais no aparelho.

Cuidados de segurança com crianças

Para a segurança das crianças, deve manter afastados todos os acessórios de embalagem (plásticos, caixas, esferovite, etc.) uma vez que poderão tornarem perigosos – **risco de sufocação**.

Este equipamento não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais, ou mentais ou com poucos conhecimento e experiência, a não ser que estejam a ser supervisionados por quem tenha a responsabilidade de zelar pela segurança ou tenha recebido instruções de como operar com o equipamento.

No caso das crianças, as mesmas devem ser sempre supervisionadas de forma a garantir que não brincam com o equipamento.

UTILIZAÇÃO

Retirar o corpo do moinho: Rode com uma pequena volta o corpo da unidade no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Retire o corpo puxando-o.

Inserir as pilhas (pilhas não incluídas):

Perigo ao manusear as pilhas!

• Não exponha as baterias a temperaturas elevadas ou à luz solar directa.

• Nunca atire as baterias para o lume, pois há perigo de explosão!


Pilhas novas, usadas ou de diferentes tipos não podem ser utilizadas em conjunto.

• Não elimine as pilhas com o lixo doméstico. Deposite as pilhas gastas num ponto de recolha destinado para esse efeito ou num vendedor.

Insira 3 pilhas do mesmo tipo, MIGNON/AA/R6, no compartimento das pilhas. Preste atenção à polaridade correcta quando as inserir.

Encher com sementes/grãos



Separe o motor do reservatório do moinho. Encha o reservatório com grãos de sal ou pimenta.

Posicione o corpo do moinho de maneira a que o ponto superior  fique acima da seta.

Rode o moinho no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir o som de um clique.

O corpo do moinho está correctamente encaixado no seu lugar quando os dois pontos se alinham um acima do outro.

Fechar o moinho:

Posicione o motor de modo a que a seta esteja na mesma direcção do  no reservatório. Gire na direcção dos ponteiros do relógio. O aparelho está fechado correctamente quando a seta esteja na mesma direcção do .

Ajustar o nível de moagem

Rode as porcas borboleta

• no sentido dos ponteiros do relógio, para moer as sementes/os grãos mais finos.

• no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para moer as sementes/os grãos mais grossos

Funcionamento:

Para moer os grãos, pressione o botão no topo do aparelho. A lâmpada vai acender-se.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PIMENTEIRO/SALEIRO INOX PSM 1031

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções do aparelho antes de colocá-lo em funcionamento. Mantenha o manual guardado em local seguro juntamente com o talão de compra, bem como a caixa original. Se der este aparelho a outra pessoa passe-lhes também este manual de instruções.

◆ Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização doméstica e à aplicação prevista, não sendo por isso adequado a utilização comercial. Utilize este aparelho unicamente em espaços interiores. Mantenha-o afastado de fontes de calor, luz directa do sol, humidades (NUNCA derrame líquidos em cima do aparelho). Não manuseie o aparelho com mãos molhadas. No caso do aparelho se encontrar com qualquer tipo de líquido ou humidade, retire imediatamente a ficha da tomada (puxe sempre pela ficha e não pelo cabo)

◆ Durante a sua limpeza, mantenha o aparelho desligado. No caso de não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo e guardá-lo juntamente com os seus acessórios em local seguro.

◆ Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. No caso de ter de se ausentar do local onde este se encontra, desligue-o (retire igualmente a ficha da tomada).

◆ Verifique com regularidade se o aparelho possui alguma avaria ou dano. Nunca o utilize quando detectada alguma avaria.

◆ Em caso de avaria técnica, não tente repará-lo sozinho. Contacte um técnico especializado para efectuar as reparações necessárias. Devem ser apenas utilizadas peças originais no aparelho.

Cuidados de segurança com crianças

Para a segurança das crianças, deve manter afastados todos os acessórios de embalagem (plásticos, caixas, esferovite, etc.) uma vez que poderão tornarem perigosos – **risco de sufocação**.

Este equipamento não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais, ou mentais ou com poucos conhecimento e experiência, a não ser que estejam a ser supervisionados por quem tenha a responsabilidade de zelar pela segurança ou tenha recebido instruções de como operar com o equipamento.

No caso das crianças, as mesmas devem ser sempre supervisionadas de forma a garantir que não brincam com o equipamento.

UTILIZAÇÃO

Retirar o corpo do moinho: Rode com uma pequena volta o corpo da unidade no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Retire o corpo puxando-o.

Inserir as pilhas (pilhas não incluídas):


Perigo ao manusear as pilhas!

- Não exponha as baterias a temperaturas elevadas ou à luz solar directa.
 - Nunca atire as baterias para o lume, pois há perigo de explosão!
- Pilhas novas, usadas ou de diferentes tipos não podem ser utilizadas em conjunto.
- Não elimine as pilhas com o lixo doméstico. Deposite as pilhas gastas num ponto de recolha destinado para esse efeito ou num vendedor.

Insira 3 pilhas do mesmo tipo, MIGNON/AA/R6, no compartimento das pilhas. Preste atenção à polaridade correcta quando as inserir.

Encher com sementes/grãos



Separe o motor do reservatório do moinho. Encha o reservatório com grãos de sal ou pimenta.

Posicione o corpo do moinho de maneira a que o ponto superior  fique acima da seta.

Rode o moinho no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir o som de um clique.

O corpo do moinho está correctamente encaixado no seu lugar quando os dois pontos se alinham um acima do outro.

Fechar o moinho:

Posicione o motor de modo a que a seta esteja na mesma direcção do  no reservatório. Gire na direcção dos ponteiros do relógio. O aparelho está fechado correctamente quando a seta esteja na mesma direcção do .

Ajustar o nível de moagem

Rode as porcas borboleta

- no sentido dos ponteiros do relógio, para moer as sementes/os grãos mais finos.
- no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para moer as sementes/os grãos mais grossos

Funcionamento:

Para moer os grãos, pressione o botão no topo do aparelho. A lâmpada vai acender-se.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PIMENTEIRO/SALEIRO INOX PSM 1031

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções do aparelho antes de colocá-lo em funcionamento. Mantenha o manual guardado em local seguro juntamente com o talão de compra, bem como a caixa original. Se der este aparelho a outra pessoa passe-lhes também este manual de instruções.

♦ Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização doméstica e à aplicação prevista, não sendo por isso adequado a utilização comercial. Utilize este aparelho unicamente em espaços interiores. Mantenha-o afastado de fontes de calor, luz directa do sol, humidades (NUNCA derrame líquidos em cima do aparelho). Não manuseie o aparelho com mãos molhadas. No caso do aparelho se encontrar com qualquer tipo de líquido ou humidade, retire imediatamente a ficha da tomada (puxe sempre pela ficha e não pelo cabo)

♦ Durante a sua limpeza, mantenha o aparelho desligado. No caso de não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo e guardá-lo juntamente com os seus acessórios em local seguro.

♦ Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. No caso de ter de se ausentar do local onde este se encontra, desligue-o (retire igualmente a ficha da tomada).

♦ Verifique com regularidade se o aparelho possui alguma avaria ou dano. Nunca o utilize quando detectada alguma avaria.

♦ Em caso de avaria técnica, não tente repará-lo sozinho. Contacte um técnico especializado para efectuar as reparações necessárias. Devem ser apenas utilizadas peças originais no aparelho.

Cuidados de segurança com crianças

Para a segurança das crianças, deve manter afastados todos os acessórios de embalagem (plásticos, caixas, esferovite, etc.) uma vez que poderão tornarem perigosos – **risco de sufocação**.

Este equipamento não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais, ou mentais ou com poucos conhecimento e experiência, a não ser que estejam a ser supervisionados por quem tenha a responsabilidade de zelar pela segurança ou tenha recebido instruções de como operar com o equipamento.

No caso das crianças, as mesmas devem ser sempre supervisionadas de forma a garantir que não brincam com o equipamento.

UTILIZAÇÃO

Retirar o corpo do moinho: Rode com uma pequena volta o corpo da unidade no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Retire o corpo puxando-o.

Inserir as pilhas (pilhas não incluídas):

Perigo ao manusear as pilhas!

• Não exponha as baterias a temperaturas elevadas ou à luz solar directa.

• Nunca atire as baterias para o lume, pois há perigo de explosão!


Pilhas novas, usadas ou de diferentes tipos não podem ser utilizadas em conjunto.

• Não elimine as pilhas com o lixo doméstico. Deposite as pilhas gastas num ponto de recolha destinado para esse efeito ou num vendedor.

Insira 3 pilhas do mesmo tipo, MIGNON/AA/R6, no compartimento das pilhas. Preste atenção à polaridade correcta quando as inserir.

Encher com sementes/grãos



Separe o motor do reservatório do moinho. Encha o reservatório com grãos de sal ou pimenta.

Posicione o corpo do moinho de maneira a que o ponto superior  fique acima da seta.

Rode o moinho no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir o som de um clique.

O corpo do moinho está correctamente encaixado no seu lugar quando os dois pontos se alinham um acima do outro.

Fechar o moinho:

Posicione o motor de modo a que a seta esteja na mesma direcção do  no reservatório. Gire na direcção dos ponteiros do relógio. O aparelho está fechado correctamente quando a seta esteja na mesma direcção do .

Ajustar o nível de moagem

Rode as porcas borboleta

• no sentido dos ponteiros do relógio, para moer as sementes/os grãos mais finos.

• no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para moer as sementes/os grãos mais grossos

Funcionamento:

Para moer os grãos, pressione o botão no topo do aparelho. A lâmpada vai acender-se.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PIMENTEIRO/SALEIRO INOX PSM 1031

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções do aparelho antes de colocá-lo em funcionamento. Mantenha o manual guardado em local seguro juntamente com o talão de compra, bem como a caixa original. Se der este aparelho a outra pessoa passe-lhes também este manual de instruções.

♦ Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização doméstica e à aplicação prevista, não sendo por isso adequado a utilização comercial. Utilize este aparelho unicamente em espaços interiores. Mantenha-o afastado de fontes de calor, luz directa do sol, humidades (NUNCA derrame líquidos em cima do aparelho). Não manuseie o aparelho com mãos molhadas. No caso do aparelho se encontrar com qualquer tipo de líquido ou humidade, retire imediatamente a ficha da tomada (puxe sempre pela ficha e não pelo cabo)

♦ Durante a sua limpeza, mantenha o aparelho desligado. No caso de não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo e guardá-lo juntamente com os seus acessórios em local seguro.

♦ Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. No caso de ter de se ausentar do local onde este se encontra, desligue-o (retire igualmente a ficha da tomada).

♦ Verifique com regularidade se o aparelho possui alguma avaria ou dano. Nunca o utilize quando detectada alguma avaria.

♦ Em caso de avaria técnica, não tente repará-lo sozinho. Contacte um técnico especializado para efectuar as reparações necessárias. Devem ser apenas utilizadas peças originais no aparelho.

Cuidados de segurança com crianças

Para a segurança das crianças, deve manter afastados todos os acessórios de embalagem (plásticos, caixas, esferovite, etc.) uma vez que poderão tornarem perigosos – **risco de sufocação**.

Este equipamento não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais, ou mentais ou com poucos conhecimento e experiência, a não ser que estejam a ser supervisionados por quem tenha a responsabilidade de zelar pela segurança ou tenha recebido instruções de como operar com o equipamento.

No caso das crianças, as mesmas devem ser sempre supervisionadas de forma a garantir que não brincam com o equipamento.

UTILIZAÇÃO

Retirar o corpo do moinho: Rode com uma pequena volta o corpo da unidade no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Retire o corpo puxando-o.

Inserir as pilhas (pilhas não incluídas):

Perigo ao manusear as pilhas!

• Não exponha as baterias a temperaturas elevadas ou à luz solar directa.

• Nunca atire as baterias para o lume, pois há perigo de explosão!


Pilhas novas, usadas ou de diferentes tipos não podem ser utilizadas em conjunto.

• Não elimine as pilhas com o lixo doméstico. Deposite as pilhas gastas num ponto de recolha destinado para esse efeito ou num vendedor.

Insira 3 pilhas do mesmo tipo, MIGNON/AA/R6, no compartimento das pilhas. Preste atenção à polaridade correcta quando as inserir.

Encher com sementes/grãos



Separe o motor do reservatório do moinho. Encha o reservatório com grãos de sal ou pimenta.

Posicione o corpo do moinho de maneira a que o ponto superior  fique acima da seta.

Rode o moinho no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir o som de um clique.

O corpo do moinho está correctamente encaixado no seu lugar quando os dois pontos se alinham um acima do outro.

Fechar o moinho:

Posicione o motor de modo a que a seta esteja na mesma direcção do  no reservatório. Gire na direcção dos ponteiros do relógio. O aparelho está fechado correctamente quando a seta esteja na mesma direcção do .

Ajustar o nível de moagem

Rode as porcas borboleta

• no sentido dos ponteiros do relógio, para moer as sementes/os grãos mais finos.

• no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para moer as sementes/os grãos mais grossos

Funcionamento:

Para moer os grãos, pressione o botão no topo do aparelho. A lâmpada vai acender-se.

LIMPEZA

ATENÇÃO:

- Não imergir o motor em água, pois o sistema electrónico poderá ser destruído.
- Não utilize uma escova de arame ou outros objectos abrasivos.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

1. Limpar o aparelho com um pano ligeiramente húmido, não molhado. Tomar cuidado para que não entrem nem humidade nem líquidos no aparelho!
2. Enxugar seguidamente o aparelho muito bem, usando um pano seco e macio

ARMAZENAMENTO

Limpe o aparelho como descrito e deixe-o seco. Recomendamos que você mantenha o aparelho na embalagem original se não for usado para longos períodos. Guarde sempre o aparelho fora do alcance das crianças em um local seco e bem ventilado. Pendure o aparelho, por exemplo, em seu orifício (1).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A unidade não funciona

Causa possível:

O corpo do moinho está montado incorrectamente.

Procedimento:

Verifique se o corpo está montado correctamente:

- O botão deve estar directamente acima do mecanismo de moagem.
- O corpo deve encaixar no seu lugar quando ouvir o som de um clique
- A seta do moinho deve estar na mesma direcção do símbolo.

Causa possível:

As pilhas estão gastas.

Procedimento:

Mude as pilhas. Insira 4 pilhas novas do tipo MIGNON/AA/R6

O mecanismo de moagem está bloqueado

1. Rode as porcas borboleta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Se necessário, dispare o mecanismo de moagem pressionando rapidamente o botão respectivo.
3. Retire os grãos/as sementes que estão a bloqueá-lo com uma escova macia.
4. Ajuste o nível de moagem que deseja.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PC-PSM 1031
Alimentação	4 pilhas 1,5 V type AA /R6
Peso	0,39 Kg

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE.

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

MEI EUROPA LDA
Linha Verde: 800 200 092
Website: www.mei.pt

LIMPEZA

ATENÇÃO:

- Não imergir o motor em água, pois o sistema electrónico poderá ser destruído.
- Não utilize uma escova de arame ou outros objectos abrasivos.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

1. Limpar o aparelho com um pano ligeiramente húmido, não molhado. Tomar cuidado para que não entrem nem humidade nem líquidos no aparelho!
2. Enxugar seguidamente o aparelho muito bem, usando um pano seco e macio

ARMAZENAMENTO

Limpe o aparelho como descrito e deixe-o seco. Recomendamos que você mantenha o aparelho na embalagem original se não for usado para longos períodos. Guarde sempre o aparelho fora do alcance das crianças em um local seco e bem ventilado. Pendure o aparelho, por exemplo, em seu orifício (1).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A unidade não funciona

Causa possível:

O corpo do moinho está montado incorrectamente.

Procedimento:

Verifique se o corpo está montado correctamente:

- O botão deve estar directamente acima do mecanismo de moagem.
- O corpo deve encaixar no seu lugar quando ouvir o som de um clique
- A seta do moinho deve estar na mesma direcção do símbolo.

Causa possível:

As pilhas estão gastas.

Procedimento:

Mude as pilhas. Insira 4 pilhas novas do tipo MIGNON/AA/R6

O mecanismo de moagem está bloqueado

1. Rode as porcas borboleta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Se necessário, dispare o mecanismo de moagem pressionando rapidamente o botão respectivo.
3. Retire os grãos/as sementes que estão a bloqueá-lo com uma escova macia.
4. Ajuste o nível de moagem que deseja.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PC-PSM 1031
Alimentação	4 pilhas 1,5 V type AA /R6
Peso	0,39 Kg

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE.

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

MEI EUROPA LDA
Linha Verde: 800 200 092
Website: www.mei.pt

LIMPEZA

ATENÇÃO:

- Não imergir o motor em água, pois o sistema electrónico poderá ser destruído.
- Não utilize uma escova de arame ou outros objectos abrasivos.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

1. Limpar o aparelho com um pano ligeiramente húmido, não molhado. Tomar cuidado para que não entrem nem humidade nem líquidos no aparelho!
2. Enxugar seguidamente o aparelho muito bem, usando um pano seco e macio

ARMAZENAMENTO

Limpe o aparelho como descrito e deixe-o seco. Recomendamos que você mantenha o aparelho na embalagem original se não for usado para longos períodos. Guarde sempre o aparelho fora do alcance das crianças em um local seco e bem ventilado. Pendure o aparelho, por exemplo, em seu orifício (1).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A unidade não funciona

Causa possível:

O corpo do moinho está montado incorrectamente.

Procedimento:

Verifique se o corpo está montado correctamente:

- O botão deve estar directamente acima do mecanismo de moagem.
- O corpo deve encaixar no seu lugar quando ouvir o som de um clique
- A seta do moinho deve estar na mesma direcção do símbolo.

Causa possível:

As pilhas estão gastas.

Procedimento:

Mude as pilhas. Insira 4 pilhas novas do tipo MIGNON/AA/R6

O mecanismo de moagem está bloqueado

1. Rode as porcas borboleta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Se necessário, dispare o mecanismo de moagem pressionando rapidamente o botão respectivo.
3. Retire os grãos/as sementes que estão a bloqueá-lo com uma escova macia.
4. Ajuste o nível de moagem que deseja.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PC-PSM 1031
Alimentação	4 pilhas 1,5 V type AA /R6
Peso	0,39 Kg

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE.

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

MEI EUROPA LDA
Linha Verde: 800 200 092
Website: www.mei.pt

LIMPEZA

ATENÇÃO:

- Não imergir o motor em água, pois o sistema electrónico poderá ser destruído.
- Não utilize uma escova de arame ou outros objectos abrasivos.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

1. Limpar o aparelho com um pano ligeiramente húmido, não molhado. Tomar cuidado para que não entrem nem humidade nem líquidos no aparelho!
2. Enxugar seguidamente o aparelho muito bem, usando um pano seco e macio

ARMAZENAMENTO

Limpe o aparelho como descrito e deixe-o seco. Recomendamos que você mantenha o aparelho na embalagem original se não for usado para longos períodos. Guarde sempre o aparelho fora do alcance das crianças em um local seco e bem ventilado. Pendure o aparelho, por exemplo, em seu orifício (1).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A unidade não funciona

Causa possível:

O corpo do moinho está montado incorrectamente.

Procedimento:

Verifique se o corpo está montado correctamente:

- O botão deve estar directamente acima do mecanismo de moagem.
- O corpo deve encaixar no seu lugar quando ouvir o som de um clique
- A seta do moinho deve estar na mesma direcção do símbolo.

Causa possível:

As pilhas estão gastas.

Procedimento:

Mude as pilhas. Insira 4 pilhas novas do tipo MIGNON/AA/R6

O mecanismo de moagem está bloqueado

1. Rode as porcas borboleta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Se necessário, dispare o mecanismo de moagem pressionando rapidamente o botão respectivo.
3. Retire os grãos/as sementes que estão a bloqueá-lo com uma escova macia.
4. Ajuste o nível de moagem que deseja.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PC-PSM 1031
Alimentação	4 pilhas 1,5 V type AA /R6
Peso	0,39 Kg

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE.

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

MEI EUROPA LDA
Linha Verde: 800 200 092
Website: www.mei.pt