



FUENTE DE CHOCOLATE- MANUAL DE INSTRUCCIONES
CHOCOLATE FOUNTAIN - INSTRUCTION MANUAL
FONTAINE À CHOCOLAT - MANUEL D'INSTRUCTIONS
FONTE DE CHOCOLATE - MANUAL DE INSTRUÇÕES



FCH 4000

Sonifer, S.A.
Avenida de Santiago, 86
30007 Murcia España
E-mail: sonifer@sonifer.es
Made in PRC

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

NORMAS DE SEGURIDAD


Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato.

Generales:

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.
6. No desconecte nunca tirando del cable.

7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a través de sonifer@sonifer.es
14. **ADVERTENCIA:** En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

Específicas:

- **PRECAUCIÓN:** Las superficie puede permanecer caliente durante y después de su uso. 
- Este aparato debe ser usado solamente para fines domésticos y del modo indicado en las instrucciones.
- Nunca introduzca el aparato en lavavajillas. No lo use cerca de superficies calientes.

- No use nunca el aparato en exteriores, póngalo siempre en un entorno seco. No use nunca accesorios no recomendados por el fabricante. Puede presentar un peligro para el usuario y dañar el aparato.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar enganchado por nada. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
- Ponga el aparato en una mesa o superficie plana.
- Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo y guardarlo.
- Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento ya que entra en contacto directo con la comida.
- Asegúrese de que el cable no entre nunca en contacto con las piezas calientes del aparato.
- No toque nunca las piezas calientes del aparato, use siempre las asas de plástico. Asegúrese de que nada toque el elemento calentador del aparato.
- Asegúrese de que el aparato no entre nunca en contacto con los materiales inflamables, como cortinas, ropa... cuando esté en uso, podría provocar un incendio.

- Use una espátula de madera o plástico resistente al calor.
- Desenchufe el aparato cuando no lo use.

DESCRIPCION DE LAS PARTES

- 1.-Base
- 2.-Espiral
- 3.-Fuente

UTILIZACIÓN

Nuestras fuentes de chocolate están compuestas de tres partes. Hay una unidad base que contiene el calentador, el motor y un eje en espiral.

Recomendamos que use chocolate para cocinar en la primera utilización del aparato, ya que es más sencillo calcular la

Ponga el interruptor de la parte delantera de la máquina en posición HEAT. Tardará entre 3 y 5 minutos en calentarse. Prepare se caliente la cascada de chocolate entre 300 y 400 gramos de chocolate y 80 ml de aceite vegetal para rebajar el



consistencia correcta.

Para el efecto de cascada de chocolate necesitará un microondas. En una adecuada ponga 300-400 gramos de virutas de chocolate y añada 80 ml de aceite vegetal. Cocine a potencia máxima dos minutos. Sáquelo del microondas y remueva la mezcla, asegurándose de que todo el chocolate se haya fundido. Viértalo lentamente en el recipiente precalentado de la fuente.

La forma más rápida de preparar el chocolate es con un microondas. En una adecuada ponga 300-

400 gramos de virutas de chocolate (o tabletas partidas) y añada 80 ml de aceite vegetal. Cocine a potencia máxima dos minutos. Sáquelo del microondas y remueva la mezcla, asegurándose de que todo el chocolate se haya fundido. Viértalo lentamente en el recipiente precalentado de la fuente.

El eje espiral dirige el chocolate hacia arriba hasta el piso superior del sistema, luego la cascada comienza a fluir por los pisos con el aroma irresistible del chocolate. Volverá a caer en el recipiente y comenzará de nuevo el circuito.

Como orientación, sumerja una cuchara de postre en la mezcla y déjela caer de la cuchara. Si la mezcla es ligeramente traslúcida es un buen indicador de que la consistencia es la correcta.

Cuando el chocolate fluya por completo, todos pueden empezar a sumergir los alimentos deseados: fruta exótica, profiteroles, golosinas, galletas, bizcochos...

Para montar la fuente fije el eje en espiral (2) al centro del recipiente de la base (1). Asegúrese que está bien fijado. Ponga el sistema de pisos (3) en el eje espiral (2) y fijelo en su lugar. Añada el chocolate fundido a la unidad base.

Es fundamental que la fuente de chocolate esté en una superficie nivelada para que el efecto de cascada de chocolate funcione correctamente.

LIMPIEZA

Después del uso apague la unidad y desconéctela de la corriente. Saque la torre y el eje antes de que se enfríe el chocolate.

Vierta cuidadosamente la mezcla de chocolate restante de la base en un recipiente o bolsa para mantenerlo para un uso posterior o viértalo en pequeños moldes para preparar chocolatinas... (No vierta el chocolate en el fregadero o desagüe).

La torre y el eje pueden limpiarse con agua y un jabón suave. La base se debe limpiar con un trapo ligeramente húmedo. Nunca sumerja la base en agua ni introduzca las piezas en el lavavajillas. Por motivos de higiene asegúrese de eliminar todos los restos de chocolate.

Eliminación del electrodoméstico viejo.



En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en

relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.

SAFETY INSTRUCTIONS


Please read the instruction manual carefully before using the device.

General:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
4. **WARNING:** In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent.
6. Never pull on the cord when unplugging.
7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.

8. Do not handle the appliance with wet hands.
9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
12. This appliance is for household use only.
13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can ask for it writing an email to sonifer@sonifer.es.
14. **WARNING:** In case of misuse, there is a risk of possible injury.

Important:

- **CAUTION:** The surface can remain hot during and after use. 
- This appliance should only be used for household purpose.
- Never immerse the appliance in a dishwasher. Do not use near hot surfaces.
- Do not use outdoors. The use of accessories not recommended by the manufacturer can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.

- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled. Do not wrap the cord around the appliance and do not bend it.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- Allow the device to cool down before you are going to clean or store it.
- It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times, because it comes into direct contact with food.
- Make sure that the cord is not hanging over the edge of the table or counter, does not touch any hot surfaces or is coming directly into contact with the hot parts of the appliance.
- Do not place the appliance underneath or close to curtains, window coverings etc.
- Use a heat-resistant wooden or plastic spatula.
- Unplug the appliance from the socket when you are not using it.

PARTS DESCRIPTION

1. Base
2. Spiral
3. Tower



USE

Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device. Before use, clean the base and all other parts with a damp cloth. Connect the power cable to the socket. (Note: Make sure the indicated voltage on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50Hz)

It is essential that the chocolate fountain is placed on a flat surface so the cascading chocolate effect will work properly. We recommend using cooking chocolate for your first attempt, so the device will function optimally.

Turn the switch to the HEAT position. It will take between 3-5 minutes to warm up. Whilst the unit is heating, prepare the chocolate. For the full cascading chocolate fountain effect, you will need at least 300-400 grams of chocolate and 80 ml of vegetable oil to thin the chocolate down slightly. The quickest way to prepare the chocolate is in a microwave. Use a suitable jug or container and add 300-400 grams of chocolate chips (or broken bars). Pour in up to 80 ml of vegetable oil and cook on full power for 2 minutes. Take it out of the microwave and stir the mixture, ensuring that all the chocolate has melted. Pour it slowly into the preheated bowl of the fountain.

As a rough guide, dip a desert spoon into the mixture and allow it to run off the spoon. If the mixture is slightly translucent this is a good indicator that the consistency is correct. The spiral drive draws the warm chocolate up to the top of the tier system and then the enticing cascade starts to flow over the tiers. The chocolate will pour back into the bowl and then starts its journey all over again.

Once the chocolate is in full flow, everyone can start to dip the food of their choice like exotic fruits, profiteroles, marshmallows and biscuits.

CLEANING

Before cleaning the device, first pull out the cord and allow the appliance to cool down completely. Then disassemble all parts and clean them before the chocolate will solidifies, then disassemble all parts and clean one by one before the chocolate sets.

Carefully pour out the remaining chocolate mixture from the base. Do not pour the chocolate into the sink or drain. Instead drain it into a container or bag to keep for later use or pour it into little moulds for making chocolate animals etc.

Clean the outside of the appliance with a soft and slightly moistened cloth. Do not use any toxic or abrasive cleaning supplies like petrol, scrubbing powder or solvent. Regular kitchen cleaner or dishwashing liquid with water is enough.

Do never immerse the appliance in water or any other liquid. Never use the dishwasher for cleaning the appliance.

Disposal of old electrical appliances.



The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning

the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY: This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the requirements of the EMC directive 2004/108/EC.


INSTRUCTIONS DE SECURITÉ IMPORTANTES.

Conseils généraux de sécurité :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé.
6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.

7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.
9. Ne jamais placer l'appareil près de l'eau ou autre liquide.
10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.
11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationales pour les installations électriques.
12. Cet appareil n'est apte que pour une utilisation domestique.
13. En cas où vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le demander à l'adresse e-mail sonifer@sonifer.es
14. AVERTISSEMENT: En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il y a un risque de blessure.

Mesures de sécurité importantes :

- ATTENTION: La surface peut rester  chaud pendant et après utilisation.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.

- Ne jamais plonger l'appareil dans un lave-vaisselle. Ne pas utiliser près des surfaces chaudes.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur. Veillez à ce que l'appareil soit rangé dans un lieu sec. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures et annulera toutes garanties en votre possession.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne devienne pas entortillé. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas plier.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Laissez refroidir l'appareil avant de retirer ou de remplacer des pièces et de le ranger.
- Il est impératif de conserver cet appareil propre en permanence car il est en contact direct avec des aliments.
- Veillez à ce que le cordon ne soit pas suspendu au bord d'une table ou d'un comptoir, qu'il ne touche aucune surface chaude ou n'entre pas en contact direct avec des parties brûlantes de l'appareil.
- Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons.

- Ne pas positionner l'appareil sous ou à proximité de rideaux, de tentures, etc.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Socle
2. Spirale
3. Tour



UTILISATION

Sortez l'appareil et les accessoires de l'emballage. Retirez les autocollants, les protections en aluminium ou en plastique de l'appareil.

Avant l'utilisation, nettoyez l'appareil et tous les accessoires avec un chiffon humide. Branchez le cordon d'alimentation à la prise. (NB : Veillez à ce que la tension indiquée sur l'appareil corresponde à la celle du secteur local avant de le brancher. (Tension : 220V-240V 50Hz)).

Il est important que la fontaine à chocolat soit posée sur une surface plate pour que l'effet de cascade de chocolat fonctionne correctement. Il est conseillé d'utiliser du chocolat de cuisson pour la première utilisation pour que l'appareil soit le plus performant. Tournez le bouton sur la position 'CHAUFFE' (Heat). Le temps de chauffe sera entre 3 et 5 minutes. Préparez le chocolat pendant que l'appareil chauffe. Afin d'obtenir le plein effet de la cascade de chocolat,

il vous faudra au moins 300 à 400 gr de chocolat et 80 ml d'huile végétale pour le fluidifier un peu. La manière la plus rapide pour préparer le chocolat est au micro-onde. Utilisez une carafe ou un récipient approprié et ajoutez 300 à 400 gr de pépites de chocolat (ou de barres brisées). Versez jusqu'à 80 ml d'huile végétale et cuisez-le à puissance maximum pendant 2 minutes.

Retirez-le du four micro-onde et mélangez la préparation, en veillant à ce que tout le chocolat soit fondu. Versez-le lentement dans le bac préchauffé de la fontaine.

A titre indicatif, trempez une cuillère à dessert dans la préparation et laissez-la couler de la cuillère. Si la préparation est un peu translucide, cela signifie que la consistance est bonne.

La rotation de la spirale entraîne le chocolat chaud au sommet de l'étage le plus haut et ensuite la cascade appétissante commence à s'écouler sur les étages. Le chocolat se déversera dans le bac et puis recommencera à nouveau tout son chemin.

Dès que le chocolat s'écoule normalement, chacun peut commencer à tremper les ingrédients de son choix tels des fruits exotiques, des profiteroles, de la guimauve et des biscuits. La fontaine convient aussi à d'autres sauces que le chocolat. Pour une variation totalement différente essayez une sauce chaude aux fruits ou une sauce au fromage, au barbecue ou au chili sucré.

NETTOYAGE

Avant de nettoyer l'appareil, tirez d'abord sur le cordon et laissez refroidir complètement l'appareil. Puis démontez toutes les pièces et nettoyez-les individuellement avant que le chocolat ne durcisse. Videz doucement la préparation de chocolat restante dans le bac. Ne pas verser le chocolat dans l'évier ou les canalisations. Il est préférable de le vider dans une boîte ou une poche pour le conserver pour une utilisation ultérieure ou de le verser dans des petits moules pour faire des animaux en chocolat, etc.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et un peu humide.

N'utilisez aucun produit de nettoyage toxique ou abrasif tel de l'essence, de la poudre à récurer ou du diluant. Un détergeant normal de cuisine ou du produit de vaisselle avec de l'eau sont suffisants.

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez jamais le lave-vaisselle pour nettoyer l'appareil.

Enlèvement des appareils ménagers usagés.



La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour

l'enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ: Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2006/95/CE et aux exigences de la directive EMC 2004/108/CE.

CUIDADOS IMPORTANTES


Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho.

Generales:

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
2. As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. **PRECAUÇÃO:** Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado.
6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.

7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.
8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
10. Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.
11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
13. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para ele por a escrita um e-mail para sonifer@sonifer.es
14. ATENÇÃO: Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.

Importantes:

- ATENÇÃO: A superfície pode permanecer quente durante e após a utilização. 
- Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- Nunca mergulhe o aparelho em uma máquina de lavar louça. Não use perto de superfícies quentes.

- Nunca use o aparelho ao ar livre, coloque-o sempre em um ambiente seco. A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante pode provocar ferimentos e invalidará qualquer garantia que possa ter.
- Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca fica preso. Não enrole o fio em volta do aparelho e não se dobrem.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- Deixe arrefecer o aparelho antes de o deslocar ou de substituir peças o de armazenar.
- É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo uma vez que entra em contacto directo com alimentos.
- Certifique-se de que o cabo não entra com contacto com partes quentes do aparelho.
- Não toque em superfícies quentes. Use pegas ou puxadores.
- Não coloque o aparelho por baixo ou perto de cortinas, coberturas de janelas, etc.
- Desligue o aparelho da tomada quando não o estiver a utilizar.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS



1. Base
2. Espiral
3. Torre

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.

Antes da utilização, limpe a base e todas as outras peças com um pano húmido.

Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: Certifique-se de que a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão local antes de ligar o aparelho. Tensão: 220 V-240 V 50 Hz).

É essencial que a fonte de chocolate seja colocada numa superfície plana de forma que o efeito de cascata de chocolate funcione correctamente.

Recomendamos que utilize chocolate culinário na primeira tentativa para que o aparelho funcione de forma óptima.

Coloque o interruptor na posição HEAT (Calor). Demorará entre 3 e 5 minutos a aquecer. Enquanto a unidade aquece, prepare o chocolate.

Para o efeito total de fonte de chocolate, precisará de, pelo menos, 300- 400 gramas de chocolate e 80 ml de óleo vegetal para tirar um pouco da espessura do chocolate.

A forma mais rápida de preparar o chocolate é no microondas. Utilize uma caneca ou recipiente adequado e adicione 300-400 gramas de pepitas de chocolate (ou tabletes partidas). Adicione até 80 ml de óleo vegetal e deixe preparar na potência máxima durante 2 minutos.

Retire do microondas e mexa a mistura, certificando-se de que todo o chocolate derreteu. Coloque lentamente na taça pré-aquecida da fonte.

Como indicação, mergulhe uma colher de sopa na mistura e deixe que caia da mesma. Se a mistura estiver ligeiramente translúcida, é um excelente indicador de que a consistência está correcta.

O motor da espiral puxa o chocolate quente até ao topo do sistema de camadas e, em seguida, a tentadora cascata começa a cair pelas camadas. O chocolate volta para a taça e começa novamente a sua viagem.

Quando o chocolate estiver a fluir completamente, toda a gente pode começar a mergulhar os alimentos que pretenderem, como frutas exóticas, profiteroles, gomas e bolachas.

LIMPEZA

Antes de limpar o aparelho, desligue primeiro o cabo e deixe o aparelho arrefecer completamente. Em seguida, retire todas as peças e limpe-as antes que o chocolate solidifique.

Com cuidado, retire a mistura de chocolate restante da base. Não deite o chocolate na banca ou na canalização. Em vez disso, coloque num recipiente ou numa saca para utilizar mais tarde, em pequenos moldes para fazer animais de chocolate, etc.

Limpe o exterior do aparelho com um pano macio e ligeiramente húmido. Não utilize nenhum produto de limpeza abrasivo ou tóxico como petróleo, esfoliantes ou solventes. Um produto de limpeza de cozinha ou para lavar loiça normal com água é suficiente.

Não mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido. Nunca utilize a máquina de lavar loiça para limpar o aparelho.

Recolha dos eletrodomésticos.



A diretiva Europeia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contêndor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e os requisitos da directiva EMC 2004/108/CE.