



Orbegozo

PICADORA - MANUAL DE INSTRUCCIONES
GRINDER - INSTRUCTION MANUAL
HACHE VIANDE - MANUEL D'INSTRUCTIONS
MÁQUINA DE PICAR - MANUAL DE INSTRUÇÕES



MC 4600

Sonifer, S.A.
Avenida de Santiago, 86
30007 Murcia España
E-mail: sonifer@sonifer.es
Made in P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Lea detenidamente las instrucciones de uso de este aparato antes de su puesta en funcionamiento y procure guardar este manual, la garantía, el recibo y la caja con su embalaje.

Generales

1. Este aparato no debe ser usado por niños. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
2. Los aparatos pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia, si son supervisados o han recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado para evitar un peligro.
6. No desconecte nunca tirando del cable.

7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a través de sonifer@sonifer.es
14. **ADVERTENCIA:** En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

Específicas

- No limpie la unidad del motor bajo el agua o en el lavavajillas. Límpielo con un trapo húmedo.
- Por favor, utilice las cuchillas con cuidado. Están muy afilada.
- Se debe tener cuidado cuando se utiliza las cuchillas, cuando se vacía el recipiente y durante la limpieza.

- Desconectar siempre de la alimentación si se deja desatendida y antes del montaje, desmontaje o de la limpieza.

PARTES DEL PRODUCTO



ESPAÑOL	ENGLISH	FRANÇAISE	PORTUGUESE
A Motor	A Motor	A Moteur	A Motor
B Pulsador	B On/Off button	B Bouton marche/arrêt	B Botão liga / desliga
C Tapadera	C Cover	C Couverture	C Tampa
D Cuchillas	D Blades	D Lames	D Lâminas
E Recipiente cristal	E Glass bowl	E Bol en verre	E Pote de vidro

INFORMACIÓN TÉCNICA

- La capacidad del recipiente es de 1.2 litros
- El aparato no funcionará si no está completamente montado.
- Puede ser usado de manera intermitente.
- Debido a que el motor es muy potente, nunca utilice el aparato de forma continua más de 15 segundos. Si es necesario, deje un intervalo de un minuto de descanso antes de usarla otra vez.
- El aparato puede picar hielo y carne.
- Apto para preparación de aliños y salsas.

UTILIZACIÓN DE LA PICADORA

- Sitúe la picadora en una superficie estable y nivelada.
- Ponga los ingredientes que desee picar en el recipiente de picado. Corte siempre los ingredientes en trozos pequeños antes de agregarlos al recipiente para evitar daños en las cuchillas.
Este proceso se debe hacer con el recipiente sin colocar aún en la unidad motora.
- Ponga la tapa en su lugar. El aparato se bloquea si la tapa no se sitúa correctamente.
- Conecte la unidad a la electricidad. Presione el pulsador hacia abajo con una mano y se iniciará el proceso de picado. Con la otra, sujete el recipiente.
- Una vez finalizado el proceso, retire el cabezal y la tapa.

LIMPIEZA

Antes de limpiar el producto, desconéctelo de la corriente y deje que se enfríe. Las piezas desmontables (cuchillas, recipiente cristal y tapa) son aptas para lavavajillas. No moje el motor, use un trapo húmedo para limpiarlo.

Deje que se sequen las piezas antes de colocarlas para su próximo uso.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Deje que la unidad se enfríe después de cada uso.
- Evite usar la picadora cuando la unidad este vacía.
- Nota: Obtendrá mejores resultado utilizando el botón de manera intermitente.
- Su picadora picará los diferentes alimentos, utilice la siguiente tabla como referencia:

Alimento	Cantidad máxima	Tiempo máximo (Segundos)
Perejil	30g	6 segundos
Cebolla	120g	9 segundos
Ajo	75g	5 segundos
Galletas	50g	5 segundos
Almendras	200g	8 segundos
Castañas	200g	12 segundos
Nueces	150g	10 segundos
Queso	200g	10 segundos
Huevos cocidos	200g	5 segundos
Carne	200g	6 segundos
Tomate	150g	5 segundos

Eliminación del electrodoméstico viejo.



En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

SAFETY WARNINGS

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

General Safety Instructions

1. This device should not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
2. The devices can be used by people whose physical, sensory or mental capacities are reduced or lack experience, if they are supervised or have received an adequate instruction regarding the safe operation of the device and understand the risks involved.
Children should not play with the device.
3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
4. **WARNING:** In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent to avoid a hazard.
6. Never pull on the cord when unplugging.
7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
8. Do not handle the appliance with wet hands.

9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
12. This appliance is for household use only.
13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can ask for it writing an email to sonifer@sonifer.es
14. WARNING: In case of misuse, there is a risk of possible injury.

Special Safety Instructions

- This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazard involved.
- Do not clean the motor unit under running water or wash in a dish washer. Clean with a damp cloth.
- Please handle the blade with care: it is very sharp.

- Care should be taken when using blades, when emptying the bowl and during cleaning.
- Always disconnect the power if left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Do not use your fingers to press the food, always use the spatula.

TECHNICAL INFORMATION

- The capacity of the container is 1.2 L
- Special mechanism for easy blade removal.
- It can be used with pulse action.
- As the motor is very powerful, do not operate the machine for longer than 15 seconds at a time. If necessary, leave the machine for a minute before using again.
- The appliance can chop ice and meat.
- Suitable for preparation of dressings and sauces.
- You can use the blade to chop and/or grind your ingredients. Always cut the ingredients into small pieces before adding them to the bowl. Do not use hard ingredients as these may damage the blade insert.

USING YOUR CHOPPER

- Place the base on the countertop and fit the bowl on top.
- Pick up the blade and place the lower opening on the pin in the middle of the bowl
- Now add your prepared ingredients to the bowl
- Place the cover on the bowl so that the upper end of the blade slides into the opening in the middle of the cover. When fitting the cover, please make sure the lugs on the inside of the bowl slot inside the recesses on the cover.
- Place the drive unit on the cover of the bowl. Please ensure that the central splined spindle on the underside of the drive unit slides into the opening on the blade and that the drive unit is fully flush with the cover. You can see from the shape of the drive unit and the cover how the two parts fit together. The appliance will only work if the two parts fit together properly and the two notches on the cover fit inside the openings on the underside of the drive unit.

CLEANING

- Before cleaning and/or storage, always remove the plug from the electrical socket and allow to cool down completely.

- never immerse the appliance or the drive unit in water and ensure that no liquids get into the interior of the appliance. There is a risk of electrocution
- never use sharp or abrasive cleaning materials or scrub sponges, this can lead to irreversible damage to the appliance.
- Take extreme care when cleaning the blade, as the cutting edges are very sharp. risk of injury!
- To clean the outside of the appliance (drive unit) use a dry, or at best damp, well wrung-out cloth.
- Then rub well until dry. Clean the accessories in warm water with detergent. Then thoroughly rinse. It with clean water and allow it to dry completely.

PRACTICAL HINTS

- In order to obtain smooth and finely chopped meat, distribute the meat evenly in the bowl with the spatula.
- Allow the appliance to cool down after each use.
- Do not use the chopper when the appliance is empty.
- Note: better results are obtained by using a pulse action.
- Your chopper will chop the following:

FOOD	MAXIMUM QUANTITY	MAXIMUM TIME(SECS)
Parsley	20g	6 secs
Onions	150g	9 secs
Shallots	150g	9 secs
Garlic	60g	5 secs
Biscuits	50g	5 secs
Almonds	200g	8 secs
Chestnuts	200g	12 secs
Walnuts	150g	10 secs
Gruyere, Cheddar	200g	10 secs
Boiled Eggs	200g	5 secs
Meat(Lean)	200g	6 secs

Disposal of old electrical appliances.



The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY: This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the requirements of the EMC directive 2014/30/EU

MESURES DE SÉCURITÉ

Veillez lire ces instructions avant toute utilisation.

Vous devez toujours respecter les consignes de sécurité lorsque vous utilisez des appareils électriques, telles que les suivantes :

Conseils généraux de sécurité

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
2. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience, si elles sont supervisées ou ont reçu une instruction adéquate concernant le fonctionnement sans danger de l'appareil et en comprennent les risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé afin d'éviter un danger.
6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.

7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont endommagés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.
9. Ne jamais placer l'appareil près dans l'eau ou autre liquide.
10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.
11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationales pour les installations électriques.
12. Cet appareil n'est apte que pour une utilisation domestique.
13. En cas qui vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le demander à l'adresse e-mail sonifer@sonifer.es
14. AVERTISSEMENT: En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il y a un risque de blessure.

Mesures de sécurité importantes

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience concernant son utilisation, et ce, sous surveillance ou après avoir reçu les instructions pour un maniement sûr de l'appareil et ayant compris les risques possibles.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne passez le bloc moteur sous l'eau ou au lave-vaisselle. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide.
- Manipulez soigneusement la lame. Elle est très aiguisée.
- Manipulez les lames avec prudence lorsque vous videz le récipient ou lorsque vous le nettoyez.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est sans surveillance et avant le montage, démontage ou le nettoyage.
- Utilisez toujours la spatule pour remuer les aliments, jamais vos doigts.

INFORMATION TECHNIQUE

- Le récipient à une capacité correspondant à 1.2L
- L'appareil est conçu avec un mécanisme spécial qui permet d'enlever la lame facilement.
- Il peut être utilisé de façon intermittente.
- Étant donné que son moteur est très puissant, n'utilisez jamais l'appareil en continu pendant plus de 15 secondes. Laissez un intervalle d'une minute de pause avant de le réutiliser en cas de besoin.

UTILISATION DU HACHOIR

- Placez la base sur le comptoir et posez le bol sur le dessus.
- Prenez la lame et placez l'ouverture inférieure sur la goupille au milieu du bol
- Maintenant, ajoutez vos ingrédients préparés dans le bol
- Placez le couvercle sur le bol de sorte que l'extrémité supérieure de la lame glisse dans l'ouverture située au centre du couvercle. Lors du montage du couvercle, assurez-vous que les cosses se trouvent à l'intérieur de la fente de la cuvette à l'intérieur des évidements du couvercle.
- Placez l'unité d'entraînement sur le couvercle de la cuvette. Assurez-vous que l'axe cannelé central situé sous la pièce d'entraînement glisse dans l'ouverture de la lame et que l'unité soit parfaitement alignée avec le couvercle. La forme de l'unité d'entraînement et du capot vous permet de savoir

comment les deux pièces s'emboîtent. L'appareil ne fonctionnera que si les deux pièces s'emboîtent correctement et si les deux encoches du couvercle s'insèrent dans les ouvertures situées sous l'appareil.

NETTOYAGE

- Avant le nettoyage et / ou le stockage, débranchez toujours la fiche de la prise de courant et laissez-la refroidir complètement.
- ne plongez jamais l'appareil ni l'unité motrice dans l'eau et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Il y a un risque d'électrocution
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage coupants ou abrasifs, ni d'éponges à récurer. Cela pourrait endommager l'appareil de manière irréversible.
- Faites très attention lorsque vous nettoyez la lame, car les tranchants sont très coupants. risqué de blessure!
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil (unité d'entraînement), utilisez un chiffon sec ou, au mieux, un chiffon humide et bien essoré.
- Puis frottez bien jusqu'à ce qu'il soit sec. Nettoyez les accessoires à l'eau tiède avec un détergent. Puis rincez abondamment. Il avec de l'eau propre et lui permettre de sécher complètement.

CONSEILS PRATIQUES

- Répartissez la viande en morceaux de manière homogène à l'aide de la spatule afin d'obtenir de meilleurs résultats.
- Laissez l'appareil refroidir après chaque utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide.
- Note : Vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant le bouton de manière intermittente.
- Votre appareil peut hacher divers aliments, utilisez le tableau suivant en tant que référence :

Aliment	Quantité maximum	Temps maximum (Secondes)
Persil	20g	6 secs
Oignons	150g	9 secs
Echalotes	60g	9 secs
Ail	50g	5 secs
Biscuits	200g	5 secs
Amandes	200g	8 secs
Châtaignes	150g	12 secs
Noix	200g	10 secs
Gruyère, cheddar	200g	10 secs
Oeufs durs	200g	5 secs
Viande	200g	6 secs

Enlèvement des appareils ménagers usagés.



La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collète séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ: Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2014/35/EU et aux exigences de la directive EMC 2014/30/EU.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

Quando utilizar electrodomésticos, deve seguir sempre as seguintes precauções de segurança básicas:

1. Este dispositivo não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.
2. Os dispositivos podem ser usados por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais são reduzidas ou não têm experiência, se forem supervisionadas ou tiverem recebido instruções adequadas sobre a operação segura do dispositivo e entenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. PRECAUÇÃO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado.
6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha

estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.

8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
10. Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.
11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
13. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para ele por a escrita um e-mail para sonifer@sonifer.es.
14. ATENÇÃO: Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.

Precauções de segurança importantes

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência na utilização do mesmo, sempre que actuem sob vigilância ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os possíveis riscos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Não

limpe a unidade do motor por baixo de água a correr ou na máquina de lavar louça. Limpe-o com um pano húmido.

- Por favor, utilize a lâmina com cuidado. Está muito afiada.
- O aparelho possui um risco de ferimentos no caso de uma utilização indevida. Deve-se ter cuidado quando se utilizar as lâminas, se esvaziar o recipiente e durante a limpeza.
- Desconectar sempre da alimentação se se deixar a máquina sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou da limpeza.
- Não utilize os dedos para pressionar os alimentos, utilize sempre a espátula.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- A capacidade do recipiente corresponde a 1.2L
- O aparelho foi concebido com um mecanismo especial que permite retirar a lâmina de forma simples.
- Pode ser usado de maneira intermitente.
- O motor é muito potente, e por essa razão, nunca utilize o aparelho de forma contínua mais de 15 segundos. Se for necessário, deixe um intervalo de um minuto de descanso antes de usá-la novamente.

UTILIZAÇÃO DA PICADORA

Coloque a base na bancada e coloque a tigela por cima.

- Pegue a lâmina e coloque a abertura inferior no pino no meio da tigela
- Agora adicione seus ingredientes preparados na tigela

- Coloque a tampa na tigela de modo que a extremidade superior da lâmina deslize para dentro da abertura no centro da tampa. Ao montar a tampa, certifique-se de que as garras estejam dentro do slot da tigela dentro dos recessos da tampa.
- Coloque a unidade de acionamento na tampa da tigela. Certifique-se de que o eixo estriado central sob a peça de acionamento deslize para dentro da abertura da lâmina e que a unidade esteja perfeitamente alinhada com a tampa. A forma da unidade de acionamento e do capô permite que você saiba como as duas peças se encaixam. A unidade só funcionará se ambas as partes se encaixarem corretamente e se os dois entalhes da tampa se encaixarem nas aberturas na parte de baixo da unidade.

LIMPEZA

Antes de limpar e / ou guardar, desligue sempre a ficha da tomada e deixe-a arrefecer completamente.

- Nunca mergulhe a unidade ou a unidade de potência em água e certifique-se de que nenhum líquido entra na unidade. Existe um risco de eletrocussão
- Nunca use limpadores afiados ou abrasivos ou esponjas abrasivas. Isso pode danificar a unidade de forma irreversível.
- Tenha muito cuidado ao limpar a lâmina, pois as arestas de corte são muito afiadas. risco de lesão!
- Para limpar a parte externa da unidade (unidade de acionamento), use um pano seco ou, na melhor das hipóteses,
 - um pano úmido e bem torcido.
 - Depois esfregue bem até secar. Limpe os acessórios com água morna e detergente. Em seguida, enxaguar bem. Com água limpa e deixe secar completamente.

CONSELHOS PRÁTICOS

- Para obter melhores resultados distribua a carne cortada de forma homogênea utilizando a espátula.
- Deixe que a unidade esfrie depois de cada utilização.
- Evite usar a picadora se a unidade estiver vazia.
- Nota: Obterá melhores resultado utilizando o botão de maneira intermitente.
- A sua picadora picará os diferentes alimentos, utilize a seguinte tabela como referência:

Alimento	Quantidade máxima	Tempo máximo (Segundos)
Salsa	20g	6 secs
Cebola	150g	9 secs
Chalota	150g	9 secs
Alho	60g	5 secs
Bolachas	50g	5 secs
Amêndoas	200g	8 secs
Castanhas	200g	12 secs
Nozes	150g	10 secs
Queijo	200g	10 secs
Ovos cozidos	200g	5 secs
Carne	200g	6 secs

Recolha dos eletrodomésticos.



A diretiva Européia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e os requisitos da directiva EMC 2014/30/EU.