CONSIGNES DE S CURIT

PR CAUTIONS IMPORTANTES :

- Cet appareil n'est pas destin tre mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ext rieure ou par un syst me de commande distance s par .
- Votre appareil est destin uniquement un usage domestique et l'int rieur de la maison et une altitude inf rieure 4000 m.
  Il n'a pas t conçu pour tre utilis dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:
  - Dans des coins de cuisines r serv s au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
  - Dans des fermes,
  - Par les clients des h tels, motels et autres environnements caract re r sidentiel,
  - Dans des environnements de type chambres d'h tes.
- Cet appareil n'est pas pr vu pour tre utilis par des personnes (y compris les enfants) dont les capacit s physiques, sensorielles ou mentales sont r duites, ou des personnes d nu es d'exp rience ou de connaissance, sauf si elles ont pu b n ficier, par l'interm diaire d'une personne responsable de leur s curit , d'une surveillance ou d'instructions pr alables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le c ble d'alimentation est endommag , il doit tre remplac par le fabricant, son service apr s vente ou des personnes de qualification similaire afin d' viter un danger.
- Le pain peut br ler en cons quence, ne pas utiliser le grille pain proximit ou sous des mat riaux combustibles tels que les rideaux (tag res, meubles…).
- Cet appareil peut tre utilis par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacit s physiques, sensorielles ou mentales r duites, ou manquant d'exp rience et de connaissances ; il faut pour cela leur avoir fourni un encadrement ou des consignes propos de l'utilisation s curis e de l'appareil et leur avoir expliqu clairement les dangers potentiels. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas tre charg s du nettoyage et de l'entretien de l'appareil sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont encadr s.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de la port e des enfants de moins de 8 ans.
- Utiliser un chiffon pour nettoyer les parties en contact avec le pain.
- Evacuer r guli rement les miettes en vidant le compartiment ramasse-miettes situ dans la partie inf rieur du toaster.
- ⚠ *La temp rature des surfaces accessibles peut tre lev e lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- ⚠ **Pour votre s curit , cet appareil est conforme aux normes et r glementations applicables (Directives Basse Tension, compatibilit Electromagn tique, mat riaux en contact des aliments, environnement…).**
- ⚠ **Conform ment l'avis de la CSC du 2/12/04, ce produit est quip d'une conception m canique permettant de d solidariser le syst me de d fection de pain de l' l ment qui coupure de l'alimentation lectrique.**
- V rifier que la tension du r seau correspond bien celle indiqu e sur l'appareil (courant alternatif seulement).
- Compte-tenu de la diversit des normes en vigueur, si l'appareil est utilis dans un pays diff rent de celui o il a t achet , l'utiliser de pr f rence sur une station service apr s-vente (voir liste jointe).
- Assurez-vous que l'installation lectrique est conforme aux normes en vigueur et suffisante pour alimenter un appareil de cette puissance.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise reli e la terre.

PR VENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

Lors de l'utilisation de votre appareil, un certain nombre de r gles l mentaires doivent tre respect es, en particulier les suivantes :

FAIRE

- Lisez enti rement le mode d'emploi et suivez attentivement les instructions d'utilisation.
- L'appareil doit tre exclusivement en position debout, jamais couch , inclin ou l'envers pour son fonctionnement.
- Avant chaque utilisation, v rifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionn e dans son logement.
- ⚠ **Enlevez-y quli remett les miettes par la trappe.**
- Le bouton de commande du chariot doit tre dans la position haute quand vous branchez ou d branchez votre appareil.
- ⚠ **D branchez l'appareil quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Attendre qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.**
- En fin de cycle, si les tranches de pain restaient coinc es entre les grilles, d branchez, et attendez que l'appareil refroidisse avant de retirer le pain.
- D branchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produisait.
- Utilisez un plan de travail stable l'abri des projections d'eau et en aucun cas dans une niche de cuisine int gr e.

NE PAS FAIRE

- Ne rangez pas le cordon ou la prise dans l'appareil entre les grilles.
- Ne d branchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- **Ne r chauffez pas d'aliments en les posant sur le dessus du grille-pain. Ne pas poser de casserole, rd de couvercle pendant son fonctionnement.**
- Ne portez pas ou ne d placez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance et particuli rement chaque premier grillage ou changement de r glage.
- N'utilisez pas l'appareil pour tout autre usage que celui pour lequel il a t conçu.
- Ne touchez pas les parties m talliques ou de couleur m tallis e de l'appareil en cours d'utilisation.
- **N'utilisez pas ou n'introduisez pas dans le grille-pain d'ustensiles en m tal qui pourraient provoquer des courts-circuits ou des incendies.**
- N'ajoutez pas au grille-pain des accessoires qui ne sont pas recommand s par le fabricant car cela peut tre dangereux.
- Afin d' viter les fractures, ne plongez pas dans l'eau le fil lectrique, la prise, le crans de courant ou tout l'appareil.
- Aucune partie de votre grille-pain ne doit passer au lave-vaisselle ou sous l'eau.
- **Ne grillez pas de pains susceptibles de fondre (avec glaçage) ou de couter dans le grille-pain, ne grillez pas de petits morceaux de pain ou ces tons, cela pourrait causer des dommages ou un risque de feu.**
- **N'introduisez pas dans l'appareil des trop grosses tranches de pain susceptibles de coincer le mécanisme.**

N'utilisez pas l'appareil si :

- celui-ci a un cordon d fectueux ou endommag ,
- l'appareil est tomb , et je sorte des d t riorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.

Dans chacun de ces cas, l'appareil doit tre envoy au centre de service apr s-vente agr le plus proche, afin d' viter tout danger. Consultez la garantie.

- Ne laissez pas le cordon pendre dans la vide ou toucher d toutes surfaces br lantes.
- N'utilisez l'appareil que dans la maison. Evitez les lieux humides.
- Ne posez pas votre grille-pain sur toutes surfaces chaudes, ni trop pr s d'un four chaud.
- Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
- L'appareil doit tre utilis sous surveillance.
- Ne placez jamais de papier, carton ou plastique dans, sur ou sous l'appareil.
- **S'il arrivait que certaines parties du produit s'enflamment, ne tentez jamais de les teindre avec de l'eau. D branchez l'appareil et touffez les flammes avec un linge humide.**
- Ne tentez jamais d'enlever le pain lorsque le cycle de grillage est enclench .
- N'utilisez pas le grille-pain comme source de chaleur ou de s chage.
- N'utilisez pas le grille-pain pour cuire, griller, r chauffer ou d congeler des plats surgel s.
- N'utilisez pas l'appareil simultan ment pour le grillage du pain et le r chauffage des viennoiseries (pains au lait).
- Le support m tallique est tr s chaud. Evitez de le toucher. Utilisez des gants ou une pince pain (selon mod le).
- Pour l'entretien, n'utilisez ni produit agressif (d capant base de soude, produit d'entretien des m taux, eau de javel etc.), ni d'ustensiles m talliques, ni d'gonge grattoir, ni de tampon abrasif.
- **Ne tenez jamais votre grille-pain en ins rant vos mains entre les grilles.**

GARDEZ PR CIEUSEMENT CES CONSIGNES

Participons la protection de l'environnement !

① Votre appareil contient de nombreux mat riaux valorisables ou recyclables.
② Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectu .

* Selon mod le

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN:

- Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden in combinatie met een tijdschakelaar of afstandsbediening.
- Uw apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis tot op een maximale hoogte van 4000 m.
  Deze is niet ontworpen voor een gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldig is:
  - In kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
  - In boerderijen,
  - Door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen,
  - In bed & breakfast locaties.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vemogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijk persoon.
- Er moet toezicht zijn op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid vervangen worden, om ieder gevaar te voorkomen.
- Brood kan verbranden en daarom mag het apparaat niet gebruikt worden in de buurt van, of onder gordijnen of ander brandbaar materiaal (rekken, meubels…).
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, indien ze via een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid onder toezicht staan of voorafgaand instructies kregen over het gebruik van het toestel en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden verricht door kinderen boven de 8 jaar die onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en diens snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar.
- Gebruik een doek om de delen die in contact met het brood komen schoon te maken.
- Verwijder kruimels regelmatig door het vak voor de opvang van kruimels aan de onderkant van de toaster leeg te maken.
- ⚠ *De toegankelijke oppervlakken van het apparaat kunnen zeer warm worden tijdens het gebruik. Raak de warme oppervlakken van het apparaat niet aan.
- ⚠ **Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu…).**
- ⚠ **Conform aan het advies van de CSC van 2/12/04 is dit product voorzien van een mechanisch ontwerp dat het mogelijk maakt het uitwerpsysteem voor het brood los te koppelen van de stroomonderbreker.**
- Controleer of de netspanning overeenstemt met de op het apparaat aangegeven spanning (alleen wisselstroom).
- Rekening houdend met de grote verschiedenheid aan geldende normen, dient u het apparaat door een erkende servicedienst (zie bijgevoegde servicelijst) te laten controleren als u het in een ander land gebruikt dan waar u het gekocht heeft.
- Controleer of de elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en voldoende vermogen heeft voor de voeding van een apparaat met dit vermogen.
- Aard toestel altijd op een geaarde contactdoos aansluiten.

VOORKOMEN VAN ONGELUKKEN IN HUIS:

Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, moet u rekening houden met een aantal basisvoorschriften. In het bijzonder de hieronder vermelde voorschriften:

DOEN:

- De gebruiksaanwijzing helemaal lezen en de instructies voor het gebruik van de broodrooster zorgvuldig opvolgen.
- Het apparaat altijd rechtop en uitsluitend rechtop te staan, dus nooit op de zijkant, schuin of op zijn kop.
- Controleer voor elk gebruik of de kruimellade goed op zijn plaats zit.
- ⚠ **Haal regelmatig de kruimels uit het apparaat.**
- De bedieningsknop dient in de bovenste stand te staan wanneer u het apparaat aan- of uitzet.
- ⚠ **Zet het apparaat uit indien het op onjuiste wijze functioneert.**
- Zet het apparaat uit wanneer het niet gebruikt wordt en voor het schoonmaken. Wacht tot het apparaat afgekoeld is voordat u het gaat schoonmaken of opbergt.
- Als, aan het eind van het roosteren, de sneetjes brood tussen de roosters blijven zitten, zet dan het apparaat uit en wacht totdat het is afgekoeld voordat u de sneetjes uit de broodrooster haalt.
- Maak gebruik van een stevig en stabiel werkvlak dat niet door opspattend water bereikt kan worden en maak in geen geval gebruik van het apparaat in de nabijheid van water.

NIET DOEN:

- Berg het snoer of de stekker niet tussen de roosters van het apparaat op.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- ⚠ **Warm geen voedsel op door dit op het broodrooster te leggen. Leg geen pannen of deksels op het broodrooster tijdens het functioneren.**
- Het apparaat tijdens gebruik niet oppakken of verplaatsen.
- Gebruik dit apparaat alleen binnenshuis. Vermijd daarbij vochtige ruimtes.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht functioneren, dit geldt vooral bij ek eerste gebruik of na een gewijzigde afstelling van de roosterstand.
- Gebruik het apparaat nooit voor iets anders dan vaarvoor het bestemd is.
- ⚠ **Tijdens het gebruik nooit de metalen of hete delen van het apparaat aanraken.**
- Voeg geen accessoires aan uw broodrooster toe die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn.
- Geen enkel voedsel in uw broodrooster mag in de vaatwasser of in water worden gedompeld.
- ⚠ **U dient geen brood te roosteren dat in de broodrooster zou kunnen smelten (met glazuur). Dat kan namelijk tot beschadiging of brandgevaar leiden.**
- ⚠ **Stop in het apparaat niet te grote sneden brood die het mechanisme van de broodrooster kunnen blokkeren.**
- Gebruik het apparaat niet indien:
  - het snoer kapot of beschadigd is,
  - het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet goed functioneert.

In elk van deze gevallen dient u het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende servicedienst te sturen om eventuele gevaarlijke situaties te voorkomen.

- Plaats uw broodrooster niet op hete oppervlakken of te dicht bij een hete oven.
- Het apparaat tijdens het gebruik niet afdekken.
- Het apparaat moet onder toezicht gebruikt worden.
- Nooit papier, karton of plastic in, op of onder het apparaat plaatsen.
- ⚠ **In het geval dat delen van het apparaat vlam vatten dient u dit nooit met water te blussen. Zet het apparaat uit en doof de vlammen met een vochtige doek.**
- Probeer nooit een boterham uit de broodrooster te wrikken wanneer het roosteren nog niet afgelopen is.
- Gebruik de broodrooster nooit als warmtebron of om dingen te drogen.
- Gebruik de broodrooster niet voor het koken, opwarmen of ontdooien van diepvriesgerechten.
- Het apparaat niet tegelijkertijd voor het roosteren van brood en het opwarmen van broodjes gebruiken (Afhankelijk van het model).
- Gebruik voor het schoonmaken geen agressieve schoonmaakmiddelen (schoonbijtmiddel op sodabasis, schoonmaakmiddel voor metalen, chloorwater etc.), noch metalen werktuigen, schuursponsen etc.
- Voor apparaten met een metalen afwerking: In geen geval specifieke schoonmaakmiddelen voor metaal gebruiken (RVS, koper…), maar een zachte doek met een schoonmaakmiddel voor glas of ruiten.
- ⚠ **Houd uw broodrooster nooit vast tussen de broodsleuven.**

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG

Wees vriendelijk voor het milieu !

① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
② Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

* Afhankelijk van de model

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE VORKEHRUNGEN

- Dieses Ger t darf nicht ber eine Schaltuhr oder eine externe Fernbedienung betrieben werden.
- Das Ger t ist nur f r den Gebrauch im h uslichen Innenbereich unter einer H henlage von 4000 m bestimmt.
  Es ist nicht f r folgende F lle bestimmt, in denen die Garantie nicht gilt:
  - Gebrauch in Kochecken f r das Personal in Gesch ften, B ros und sonstigen Arbeitsumfeldern,
  - Gebrauch auf Bauernh fen,
  - Gebrauch durch G ste von Hotels, Motels und sonstigen Umfeldern mit Beherbergungscharakter,
  - Gebrauch in Umfeldern wie G stezimmern.
- Dieses Ger t darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschr nkten k rperlichen, sensorischen oder geistigen F higkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt f r Personen, die keine Erfahrung mit dem Ger t besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer f r ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Ger tes vertraut gemacht wurden.
- Kinder m ssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Ger t spielen.
- Sollte das Stromkabel besch digt sein, muss es aus Sicherheitsgr nden vom Hersteller, seinem Kundendienst oder hnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
- Da das Brot anbrennen kann, darf das Ger t nicht in die N he oder unter Vorh nge und andere brennbare Materialien (Regale, M bel…) gestellt werden.
- Dieses Ger t darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen, deren k rperliche oder geistige F higkeiten bzw. Wahrnehmungsf higkeiten eingeschr nkt sind oder die ber mangelnde Erfahrungen oder Kenntnisse verf gen, nur unter der Voraussetzung verwendet werden, dass sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung des Ger ts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder d rfen nicht mit dem Ger t spielen. Das Ger t darf nicht von Kindern gereinigt oder gewartet werden, es sei denn, sie sind lter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass das Ger t und sein Netzkabel sich stets außer Reichweite von Kindern im Alter von unter 8 Jahren befinden.
- Verwenden Sie einen Lappen, um die Teile zu reinigen, die mit dem Brot in Kontakt kommen.
- Entfernen Sie die Kr mel regelm ßig, indem Sie die Kr melschublade leeren, welche sich im unteren Teil des Toasters befindet.
- ⚠ *W hrend das Ger t betrieben wird kann es zu einer Temperaturerh hung der zug nglichen Oberfl chen kommen. Ber hren Sie die heißen Ger teoberfl chen nicht.
- ⚠ **Um Ihre Sicherheit zu gew hrleisten, entspricht dieses Ger t den jeweils anwendbaren Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinie, elektromagnetische Vertr glichkeit, Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln, Umwelt vert glichkeit…).**
- ⚠ **Gem ß der Entscheidung des CSC vom 2.12.04 ist das Produkt mit einer mechanischen Vorrichtung zur Trennung des Brotauswurfsystems vom Element zur Stromabschaltung ausgestattet.**

Versichern Sie sich, dass die Netzspannung der auf dem Ger t angegebenen Spannung entspricht (nur Wechselstromnetz).

Bei Verwendung des Ger tes in einem Land, in dem es nicht gekauft wurde, muss es von einer anerkannten Kundendienststelle (siehe beiliegende Liste) berp ft werden, um sicher zu gehen, dass das Ger t allen dort g ltigen Normen entspricht. Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Verpackungen und Aufkleber innerhalb und außerhalb des Ger tes und entnehmen Sie das Zubeh r.

- Versichern Sie sich, dass Ihre elektrische Installation den g ltigen Normen entspricht und f r die Stromversorgung dieses Ger ts ausreichend dimensioniert ist.

ZUM SCHUTZ GEGEN UNF LLE IM HAUSHALT:

Bei der Benutzung von elektrischen Ger ten sind einige Grundregeln zu beachten:

IMMER:

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollst ndig durch und beachten Sie die Bedienungsanweisung genau.
- Das Ger t darf nur in aufrechter Stellung in Betrieb genommen werden, niemals auf der Seite liegend, schr g oder kopfstehend.
- ⚠ **Versichern Sie sich vor jeder Benutzung, dass sich die Kr melschublade an ihrem Platz befindet.**
- Beim An- und Ausstecken des Ger tes muss die Absenktaste auf Position "oben" stehen.
- Beim Auftreten von Funktionsst rungen muss das Ger t vom Netz genommen werden.
- ⚠ **Nach der Reinigung des Ger tes muss der Netzstecker gezogen sein. Vor dem Reinigen und Verstauen abk hlen lassen.**

Sollten sich Brotscheiben zwischen den Grillelementen verkeilen, so muss man das Ger t vom Netz trennen,sodass der Brotscheiben abk hlen lassen und den Netzstecker ziehen.

- Das Ger t muss stabil und vor Wasserspritzern gesch tzt stehen. F cher von Einbau chen sind als Standplatz ungeeignet. Benutzen Sie das Ger t nicht, wenn die Zuleitung oder der Stecker besch digt sind. Lassen Sie diese Teile durch den Kundendienst austauschen, um jede Gefahr zu vermeiden.

NIEMALS:

- Das Kabel und der Netzstecker des Ger ts d rfen nicht zwischen den Grillrosten des Ger tes aufbewahrt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose.
- ⚠ **Legen Sie keine Speisen zum Erw rmen auf den Toaster. Legen Sie keine T pfe oder Deckel auf den Toaster, solange dieser in Betrieb ist.**
- Das Ger t darf w hrend des Betriebs nicht verstellt oder verschoben werden.
- Das Ger t ist f r den Hausgebrauch in geschlossenen R umen bestimmt. Nicht an feuchten Orten aufstellen.
- Lassen Sie das Ger t niemals unbeaufsichtigt in Betrieb, besonders bei der ersten Anwendung oder nach der Einstellung der Br unungsstufen.
- Das Ger t darf nur zu den daf r vorgesehenen Zwecken verwendet werden.
- ⚠ **Ber hren Sie nicht die Metall- und heißen Teile des Ger tes w hrend des Betriebs.**

Verwenden Sie mit diesem Toaster aus Sicherheitsgr nden ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubeh r.

Kein Bestandteil dieses Toasters darf in der Spülmaschine gereinigt oder in Wasser getaucht werden.

- ⚠ **Toasten Sie kein Brot, welches im Toaster schmelzen (Glasur) oder sich verfl ssigen k nnte. Das Ger t k nnte dadurch besch digt oder in Brand gesetzt werden.**
- ⚠ **Stecken Sie keine zu großen Brotscheiben in das Ger t, die den Mechanismus des Toasters verklemmen k nnten. Lassen Sie das Kabel nicht runterh ngen oder mit den heißen Teilen des Ger ts in Ber hrung geraten. Zur Vermeidung von Stromschl gen d rfen das Kabel, der Netzstecker und das Ger t nie in Wasser oder andere Fl ssigkeiten getaucht werden. Stecken Sie nie Messer, Gabeln, T pfel, Messer…) in den Toaster, da dadurch ein Kurzschluss hervorgerufen werden k nnte.**

Das Ger t darf nicht benutzt werden, wenn:

- das Kabel oder der Stecker besch digt sind,
- das Ger t heruntergefallen ist und dabei sichtbare Sch den davongetragen hat oder nicht einwandfrei funktioniert.

In diesen F llen m ssen Sie das Ger t zur hrer eigenen Sicherheit bei einem anerkannten Kundendienstzentrum bzw. einer fachkundigen Person abgeben.

- Stellen Sie den Toaster nie auf heiße Fl chen oder in de N he eines heißen Ofens.
- Wenn das Ger t in Betrieb ist, darf es nicht abgedeckt werden. Jeder Eingriff, außer der im Haushalt blichen Reinigung und Pflege durch den Kunden, muss durch den Kundendienst erfolgen.
- Das Ger t muss unter Aufsicht betrieben werden.
- In, auf oder unter dem Ger t darf sich niemals Papier, Karton oder Plastik befinden.
- ⚠ **Falls Teile des Ger ts Feuer fangen, versuchen Sie auf keinen Fall, dieses mit Wasser zu l schen. Stecken Sie das Ger t aus und ersticken Sie die Flammen mit einem nassen Tuch.**

Versuchen Sie nie, das Brot vor Beendung der eingestellten Br unungszeit aus dem Toaster zu ziehen.

- Benutzen Sie den Toaster nicht als W rmequelle oder als Trockner und stellen oder legen Sie nichts darauf ab.
- Der Toaster darf nicht zum Kochen, Grillen, Aufw rmen oder Auftauen von Tiefk hlprodukten verwendet werden.
- Das Ger t darf nicht gleichzeitig zum Toasten von Brot und zum Aufw rmen von Br tchen verwendet werden (Je nach Modell).

Das Metallgeh use ist sehr heiß. Fassen Sie es nicht an und benutzen Sie Topfhandschuhe oder eine Brotzange (Je nach Modell).

- Benutzen Sie zur Reinigung weder aggressive Produkte (natronhaltige Beizmittel, Metallreiniger, Bleichwasser usw.) noch Metallutensilien, Scheuerschw mme oder Scheuerpads.
- F r Ger te mit Metallverzierungen: Benutzen Sie keine speziellen Metallreiniger (Edelstahl, Kupfer…), sondern ein weiches, mit Fensterputzmittel getr nktes Tuch.
- ⚠ **Stecken Sie beim Anheben des Ger tes niemals Ihre Finger in die Brotschlitze.**

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF

Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

① Ihr Ger t enth lt wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden k nnen.
② Geben Sie Ihr Ger t deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

* Je nach Modell

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS:

- This appliance is not intended to be operated using an external timer or separate remote control system.
- Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 4000 m.
  It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similary qualified persons in order to avoid a hazard.
- Bread can burn, therefore the appliance must not be used near or below curtains and other combustible materials such as curtains, drapes or wood (shelving, cupboards…) it should be attended when in use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Use a (lint free) cloth on parts that come into contact with bread.
- Make sure you dispose of any crumbs regularly by emptying the crumb-tray which is on the lower part of the toaster.
- ⚠ *The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- ⚠ **For your safety, the appliance conforms with applicable standards and regulations (Directives on low voltage, electromagnetic compatibility, materials in contact with foodstuffs, environment, etc.).**
- ⚠ **In accordance with the CSC notice of 2/12/04, this product features a mechanical design allowing the bread ejection mechanism to be detached from the power cut-off element.**
- Check that the electricity supply voltage corresponds to the voltage indicated on the appliance (ac current only).
- Given the many standards in effect, if this toaster is used in a country other than the country where it was purchased, have it checked by an approved service center (see enclosed after sales service information).
- Check that the electricity installation is sufficient to supply the power required by this appliance.
- Always plug the toaster into an earthed socket.

TO PREVENT ANY ACCIDENTS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

DO:

- Carefully read and follow all the instructions for use.
- The toaster must always be used on a stable, horizontal position, never on its side or tilted forwards or backwards.
- ⚠ **Before each use make sure that the crumb tray is fitted correctly.**
- Regularly remove crumbs from the crumb tray.
- The bread control lever must be in the "Up" position before plugging in or unplugging the appliance.
- Unplug the appliance if it shows any working abnormalities.
- ⚠ **Unplug from the power socket when not in use and before cleaning. Allow to cool down before cleaning or storing.**
- To unplug remove the plug from the wall socket (when the toasting cycle is finished).
- If the bread does not release after toasting and the elements do not switch off, unplug the plug immediately and wait for the appliance to cool before attempting to remove the bread.
- Bread, bun warmer and other toasting accessories are only intended for domestic use such as curtains, under shelving or under wall cupboards.
- Use on a flat, stable heat-resistant work surface, away from any contact with water and never use underneath a built in kitchen alcove.

DO NOT:

- Do not let the toaster operate unattended, particularly when toasting for the first time or when settings have been changed.
- Do not store the cord or the plug between the slots in the appliance.
- ⚠ **Do not warm food items by placing them on the toasting slots. Do not place any saucepans or covers on top of it while the toaster is in operation.**
- Do not unplug the appliance by pulling on the cord.
- Do not move or carry the appliance during use.
- Do not leave the appliance within the reach of children.
- Do not use outdoors, in humid environments.
- Do not use the appliance for any other use other than for which it was designed.
- Do not touch the metal parts or coloured surfaces of the appliance when it is working.
- ⚠ **Oversized foods, metal foil packages, or utensils (spoon, knife, etc.) must not be inserted into a toaster as they may cause an electric shock or fire.**
- Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer as this may be dangerous.
- ⚠ **Do not place any sugar coated bread or anything that may melt or drop into the toaster eg contents, seeded bread, cheese etc., do not toast small pieces of bread or crumpets as they cause damage to the toaster or a risk of fire.**
- ⚠ **Do not try to toast very thick slices of bread that could become stuck in the toasting slots.**
- Do not use this appliance if:
  - it has a damaged cord,
  - it has been dropped and has visible damage or does not operate properly.

In any of these instances, the appliance must be sent to your local approved after-sales service centre to avoid any risk of danger. Refer to the guarantee enclosed.

- Do not let the cord hang over the edge of the counter or come into contact with hot surfaces or sharp edges.
- Do not place on or near a gas burner, electric ring/hob, or near a heated oven.
- Do not cover this appliance while in use.
- Do not put paper towels, cardboard or plastic in, on or under the toaster.
- ⚠ **If there is a fire from parts of the toaster, never attempt to extinguish them with water. Unplug the appliance and smother the flames with a damp cloth.**
- Do not attempt to dislodge food once the toasting cycle is engaged.
- Do not use this appliance as a source of heating or drying.
- Do not use the toaster for cooking, grilling or defrosting frozen food other than bread products.
- Do not use the appliance to toast bread and warm croissants (or similar products) at the same time (depending on model).
- The metal frame can become very hot. Do not touch it! Use an oven glove or tongs (depending on model).
- Do not use any abrasive cleaning agents (no soda-based scouring products, no scouring pads…), no metallic utensils, metal scouring pads etc.

- For appliances with a metallic finish: Do not use any cleaning products designed for metals: use a soft cloth with a window or glass cleaner.
- ⚠ **Never hold your toaster by inserting your hands between the bread slots.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Environment protection first !

① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
② Leave it at a local civic waste collection point.

* Depending on model

NORME DI SICUREZZA

Precauzioni importanti:

- Questo apparecchio non destinato a essere messo in funzione per mezzo di un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato.
- Questo apparecchio destinato all'uso domestico in interni ed esclusivamente a un'altitudine inferiore a 4000 m.
  Non stato ideato per essere utilizzato nei seguenti casi, che restano esclusi dalla garanzia:
  - in angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali,
  - nelle fabbriche,
  - dai clienti di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali,
  - in ambienti tipo camere per vacanze.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacit fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, tranne se hanno potuto beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio.
- opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.
- Il pane potrebbe bruciarsi; l'apparecchio non deve quindi essere installato o utilizzato nelle vicinanze di tende o altro materiale infiammabile (ripiani, mobili…).
- Questo apparecchio pu essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone le cui capacit fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenza, purch possano beneficiare di sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio e comprendano i pericoli implicati. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere svolte unicamente da bambini dagli 8 anni in su.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo di alimentazione fuori della portata dei bambini di et inferiore agli 8 anni.
- Per pulire le parti a contatto con il pane, usare un panno.
- Eliminare regolarmente le briciole vuotando il compartimento di raccolta posto nella parte inferiore del tostapane.
- ⚠ *La temperatura delle superfici accessibili pu essere elevata quando l'apparecchio in funzione. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
- ⚠ **Per la vostra sicurezza, l'apparecchio conforme alle norme e regolamentazioni applicabili (Direttive Bassa Tensione, compatibilit Elettromagnetica, materiali a contatto con alimenti, ambiente…).**
- ⚠ **In conformit alla notifi ca del CSC del 2/12/04, questo prodotto dotato di un dispositivo meccanico che distacca il sistema di espulsione del pane dall'elemento di interruzione dell'alimentazione elettrica.**
- Verificare che la tensione della rete corrisponda a quella riportata sull'apparecchio (solo corrente alternata).
- Tenendo in considerazione le diverse normative vigenti, qualora l'apparecchio venga utilizzato in un paese diverso da quello in cui stato acquistato, si consiglia di farlo visionare da un centro assistenza autorizzato (vedere l'elenco allegato).
- Accertatevi che la presa elettrica sia conforme alle normative vigenti e che sia in grado di supportare la potenza dell'apparecchio.
- Collegate sempre l'apparecchio ad una presa dotata di messa a terra.

Prevenzione degli incidenti domestici:

Durante l'utilizzo di apparecchiature elettriche opportuno osservare le seguenti regole:

COSA FARE:

- Leggere attentamente e seguite scrupolosamente le istruzioni per l'uso.
- L'apparecchio dev'essere sempre in posizione verticale, mai di lato, inclinato o capovolto.
- Prima di ogni utilizzo, verificate che il cassetto raccogli-briciole si trovi all'interno del suo alloggiamento.
- ⚠ **Togliete sempre le briciole dal raccoglitore o dal cassetto raccogli-briciole.**
- Quando collegate o scollegate l'apparecchio il pulsante di comando del carrello dev'essere in posizione superiore.

In caso di funzionamento anomalo scollegate l'apparecchio.

- ⚠ **Scollegate l'apparecchio se non lo utilizzate e prima di effettuare la pulizia. Fatelo raffreddare prima di pulirlo o rimetterlo a posto.**

Al termine del funzionamento, se tra le griglie restano i residui di pane, scollegate l'apparecchio e aspettate che si raffreddi prima di eliminare i residui.

Utilizzate un piano di lavoro stabile lontano da schizzi d'acqua e che non si trovi in un incavo della cucina.

COSA NON FARE:

- Evitate di mettere il cavo o la presa tra le griglie dell'apparecchio.
- Non scollegate l'apparecchio tirando il cavo.
- ⚠ **Non riscaldare gli alimenti posizionandoli sopra il tostapane. Non posizionare padelle o coperchi sopra il tostapane quando in funzione.**
- Evitate di muovere o trasportare l'apparecchio in uso.
- Utilizzate l'apparecchio esclusivamente in casa. Evitate i luoghi umidi.
- Non fate mai funzionare l'apparecchio senza

- Μη χρησιμοποιείτε τη φριτέζα εάν μας πηγή θερμότητας ή στεγνώματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη φριτέζα για να ψήσετε, να ζεστάνετε ή να ξπαγώσετε παγωμένα φαγητά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ταυτόχρονα για ψήσιμο φωμιού και ζέστασα αρτοποιημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ταυτόχρονα για ψήσιμο φωμιού και ζέστασα κρουασάν. Ανάλογα με το μοντέλο.
- Η μαπαλλική βάση είναι πολύ καυτή. Αποφύγετε να την αγγίξετε. Χρησιμοποιήστε γάντια ή μη λαβίδα φωμιού. Ανάλογα με το μοντέλο.
- Για τη συντήρηση, μη χρησιμοποιείτε ούτε καυστικά προϊόντα ιδιαίτερα με βάση τη σόδα, προϊόντα συντήρησης μετάλλων, χλώριο κ.λπ.), ούτε μεταλλικά εργαλεία, ούτε σύρμα καταρράκτης, ούτε άλλα σκληρά συνθετικά σφουγγάρια.
- Για τις συσκευές με μεταλλική διακόσμηση:
  - Μη χρησιμοποιείτε ειδικά προϊόντα για συντήρηση μεταλλων (ατσάλι, χαλκό ...), αλλά
  - ένα απαλό σφουγγ με ένα προϊόν καθαρισμού για τζάμια.
- ⚠ **Μην κρατάτε ποτέ τη φριτεγκνάρα, τοποθετώντας τις χέρια σας στις υποδοχές του ψωμιού.**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ας συμβάλλουμε κι εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος!

ⓘ Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
⊃ Παραδώστε τη παλιά συσκευή σας σε κέντρο διαλογής ή αλλιώς τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

* Ανάλογα με το μοντέλο

TURKCE KULLANMA ve TANITMA KILAVUZU

T rkçe

GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLI UYARILAR :

- Bu cihaz bir dış zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtasıyla çalıştırılmak zere tasarlanmamıştır.
- Cihazınız sadece 4000m'nin altındaki y ksekliklerde ev içinde şahsi kullanım için tasarlanmıştır.
  Bu cihaz, garanti kapsamında olmayan şu durumlarda kullanılmak zere tasarlanmamıştır:
  - Ma aza, ofis ve di er iş ortamlarında personele ayrılmış olan mutfak k şelerinde,
  - Çiftliklerde,
  - Otel, motel ve konaklama zelli i bulunan yerlerin m şterileri tarafından,
  - Otel odaları t r nden ortamlarda.
- Bu cihaz, çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri yetersiz olan, ya da deneyim ve bilgileri olmayan (çocuklar dahil) kişiler tarafından kullanılamaz. Ancak g venliklerinden sorumlu olup, kendilerini g zetim altında bulunduran kişilerce cihazın kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olan kişiler tarafından kullanılmaları m mk nd r.
- Cihazla oynamamaları için çocukların g zetlenmesi gereklidir. E er kablo hasarlı ise herhangi bir tehlikeye kars;,imalatçı ,satış sonrası servis veya di er ilgili kişi tarafından de iştirilmelidir . Ekmek yanabilece inden, cihaz perde veya yanıcı di er malzemelerin (raf, mobilya...) yakınlarında kullanılmamalıdır.
- Cihazın g venli şekilde kullanımı ve ihtiva etti i riskler konusunda gerekli bilgilendirme ve g zetim sa landı ı takdirde bu cihaz 8 yaş ve zeri çocuklar tarafından kullanılabilir, fiziksel, duyusal veya zihinsel engeli bulunan kişiler ya da deneyimsiz veya bilgisi kısıtlı kişiler tarafından kullanılamaz. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. 8 yaşından b y k ve g zetim altında olmadıkları takdirde temizlik ve bakım işlemlerinin çocuklar tarafından yapılması sakıncalıdır.
- Cihazı ve kordonunu, 8 yaşından k ç k çocukların erişemeyece i şekilde muhafaza edin.
- Ekmekle temas eden parçalar için toz bezi kullanın.
- Tost makinesinin alt kısmında bulunan kırıntı tepsisini boşaltarak kırıntıları belirli aralıklarla temizlemeyi unutmayın.
- ⚠ *Ulaşılabilir dıan bazı yuzeylerin sıcaklı ı, cihazın calışması sırasında yuksek derecelere cıkabilir. Cihazın sıcak kısımlarına dokunmayın.

- ⚠ **G venli iniz için, bu cihaz, uygulanabilir mevzuat ve y netmelikler uygundur (Açık gelirim direktifleri, Elektromanyetik uyum, basitleştirme temas eden malzemeler, çevre,...)**
- **CSC'nin 2/12/04 tarihli g r ş ne uygun olarak, bu r n, ekmek fırlatma sistemini elektrik beslemesi kesinti elemanından ayrımaya imkan veren bir mekanik tasar ma sahiptir.**
- Şebeke gerilimini, cihazın zerinde belirtilenle uyumlu oldu undan emin olunuz (yalnızca alternatif akım).
- Y r r ki tekni noktanın cisiti i g z n ne indi anda, cihazın satın alındı ı tkenin dışında bir lkede kullanılması halinde, bir yetkili servis istasyonuna kontrol ettiriniz (ekteki listeye bakınız).
- Elektrik tesisatının y r rlt kteki normlara uygun oldu undan ve bu g çteki bir cihazı beslemek için yeterli oldu undan emin olunuz.
- Cihazın fişini daima topraklı bir prize takınız.

EV Ç KAZALARIN NLENMES :

Elektrikli cihazların kullanımı esnasında, zellikle aşa ıdakiler olmak zere, beliirli kurallara uyulması gerekmektedir :

YAPILMASI GEREKENLER :

- Kullanım talimatlarını sonuna kadar okuyunuz ve bu talimatlara dikkatle uyunuz.
- Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri yetersiz olan kişiler (çocuklar dahil), ya da bilgi ve deneyimden yoksun kişiler tarafından g zetimsiz kullanılmamalıdır.
- Cihaz yalnızca dik konumda olmalı, hiçbir zaman yatar, e ile konumda kullanılmamalıdır.
- Her kullanımdan nce, ekmek kırıntı tepsisinin yerinde oldu undan emin olunuz.
- ⚠ **Ekmek kırıntıları, d zeli olarak, kapaktan veya kırıntı tepsisinden alınız.**

Cihazınızı prize taktı ınızda veya çıkarırken, kumanda butonu y ksek konumda olmalıdır.

- E er bir işleyiş bozukluğu u ortaya çıkarsa cihazı prizden çekiniz. **Temizlemek için veya yerleştirmeden nce cihazın so umasını bekleyiniz.**
- Çevrim sonunda zgaralar arasında ekmek dilimleri sıkışırsa, prizden çekiniz ve ekme i çıkarmadan nce cihazın so umasını bekleyiniz.
- Ekmek alev alabilir: Cihazı asla entegre bir b lmede, raf altında ya da perde vb. yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayınız.
  - Cihazı d z, sabit, sızdırmazlığın ustalık ve veya dayanıklı bir çalışma.
  - Y zeyi zerinde kullanınız ve asla entegre bir b lmede kullanmayınız.

YAPILMAMASI GEREKENLER :

- Kordonu veya cihaz içerisindeki prizi izgaralar arasına yerleştirmeyiniz.
- Kordonundan çekerek cihazı prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- ⚠ **Yiyecekleri ekmek kızartma makinesinin zerine koymayınız. zerine koymayınız. Ekmek kızartma makinesi çalışırken zerine tencere veya kapak koymayın.**
- Kullanım esnasında cihazı taşımayınız veya hareket ettirmeyiniz.
- Cihazınız ev için kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Nemli ortamlarda kullanmaktan kaçınız.
- zellikle, her ik ekmek kızartma işleminizde veya ayar de işikliklerinde, cihazınızı g z n nde tutunuz.
- Cihazı kullanım amacı dışında kullanmayınız.
- ⚠ **Kullanım esnasında cihazın metal veya sıcak kısımlarına dokunmayınız.**

- Ekmek kızartıcısına retici firma tarafından nerilmemiş aksesuarlar eklemeyiniz, bunlar tehlikeli olabilir.
- Ekmek kızartma makinesinin hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz veya suya daldırılamaz.
- ⚠ **Eriyebilecek (donmuş) veya cihaz içerisine akması olası ekmekleri kızartmayınız, bunlar zarar verebilir veya bir ateş riskini ortaya çıkarabilir.**
- ⚠ **Ekmek kızartıcının mekanizmasını sıkıştırabilecek çok b y k ekmek dilimlerini cihazın içerisine koymayınız.**

- Aşa ıdaki durumlarda cihazı kullanmayınız :
  - cihazın kordonu arızalı ise,
  - cihaz d şm şse veya de g r n r hasarlar veya işleyiş bozuklukları arz ediyorsa. Bu şkların herbirinde, her t rl tehlikeden kaçınmak için, cihaz en yakın yetkili satış sonrası servis merkezine g nderilmelidir. Garantiye bakınız.
- Cihazınızı, sıcak y zeyler zerine veya sıcak bir fırının çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihaz çalışırken zerini rtmeyiniz.
- Cihazın kontrol altında kullanılması gerekir.
- Hiçbir zaman cihazın içinize, zerine veya altına ka, rt, karton veya plastik koymayınız.
- ⚠ **E er r n n baz ısıtıcıları alev alırsa, su ile s nd rmeye çalışmayınız. Cihazı prizden çekiniz ve alevleri nemli bir bez ile s nd r n z.**
- Hiçbir zaman, kızartma devrede iken ekme i çıkarmaya çalışmayınız.
- Ekmek kızartıcısını scaklık kayna ı olarak veya kurutma amaçlı kullanmayınız.
- Ekmek kızartıcısını, dondurulmuş gıdaları pişirmek, kızartmak, ısıtmak veya buzunu ç zmek için kullanmayınız.
- Cihazı eşzamanlı olarak hem ekmek kızartma ve hem de ç rek ısıtma amaçlı kullanmayınız. Modele g re,
- Cihazı ayrı zamanda hem ekmek kızartmak hem de hamur işlerini ısıtmak için kullanmayınız. Modele g re,
- Metal tabanı çok scaktır. Dokunurmamaya dikkat edin. Eldiven veya bir maşa kullanın.
- Bakım için, aşındırıcı r nler (sodyum bazlı temizleyici, metal s ngeri, çamaşır suyu, vb.) metal aletler, metal s ngeri veya aşındırıcı tampon kullanmayınız.
- Metal dekorasyonlu cihazlar için: Metal bakımına mahsus (paslanmaz çelik, bakır..) r nler kullanmayın ; yumuşak bir bezle cam temizleme r n kullanın.
- ⚠ **Ekmek kızartma makinesini asla elinizi ekmek yuvasına sokarak taşımayın.**

BU TAL MATLARI ZENLE SAKLAYINIZ

Cevrenin korunmasına katalalım !

ⓘ Cihazınızda çok sayıda de erlendirilebilir veya yeniden d n şt r lebilir malzeme bulunmaktadır.
⊃ Bunların işlenebilmesi için cihazınızı bir toplama noktasına veya bir yetkili servis merkezine bırakınız.

thalatçı Firma:
GROUPE SEB TSANBUL A.Ş.
Derebuyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza
No:5 K:2 Maslak stanbul - T rkiye
Danışma Hattı : **444 40 50**
www.tefal.com.tr

retici Firma:
GROUPE SEB INTERNATIONAL
Chemin du Petit Bois Les 4 M-BP 1-2
69134 ECULLY Cedex – FRANCE
Tel : 00 33 472 18 18 18
Fax: 00 33 472 18 16 15
www.groupeseb.com

T KET C H ZMETLER DANIŞMA HATTI
0850 222 40 50
444 40 50
KULLANIM MR : T LER 10 YIL

* Modele g re

عربي

إرشادات السلامة

ضوابط هامة للسلامة

- لم يُصمّم هذا المُنتج للإستعمال بواسطة مؤقّت خارجي، أو بواسطة نظام منفصل للتّحكم عن بعد.
- صُمم هذا المنتج للإستعمال المنزلي فقط، وعلى إرتفاع لا يتعدى 4000 متر فوق سطح البحر.
  ولم يُصمّم للإستعمال في الأماكن والأحوال المُدرجة أدناه، وتسقط الضمانة في حال استعمال المنتج في الأماكن التالية :
  - المطابخ المُخصصة للموظفين، المحلات التجارية، المكاتب وأماكن العمل المُشابهة الأخرى؛
  - في الفنادق بواسطة النزلاء، في الفنادق الشعبية والأماكن المشابهة؛
  - في صالات الإستقبال وتقديم الفطور.
- لم يُعدّ هذا المنتج للإستعمال بواسطة أشخاص (بمن فيهم الأطفال) ممن لا يتمتعون بالقدرة الجسدية أو بالإمكانات العقلية، أو إذا كانوا يعانون من القصور أو النقص في الخبرة أو المعرفة،ما لم يكونوا تحت رعاية شخص لديه المعرفة التامة والدراية في استعمال هذا المنتج، من أجل سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال والتأكد دائماً أنهم لا يتخذون من المنتج مجالا للعب.
- إذا كان السّلك الكهربائي التابع للمنتج تالفاً، يجب استبداله بواسطة مركز مُعتمد، تجنّباً لأي خطر مُحتمل.
- يمكن للخبز أن يحترق، لذلك يجب إبقاء يديك عن المواد سريعة الإشتعال مثل الستائر، الخشب (رفوف، خزائن).
- لا تضع المنتج فوق سطح ثابت مُقاوم للحرارة، يجدا عن رذاذ الماء ولا تستعمله أبدا في الأماكن المُغلقة.

تنظيف :

- ⚠ **لا تدع الخادمة تعمل دون مراقبة، خاصة عند الإستعمال للمرة الأولى أو عند تغيير الإعدادات.**
- لا تخزن المُنتك أو الفاس بين فتحات المُنتج.
- ⚠ **لتجنب الخطر الناتج عن إعادة تعيين المفتاح الحراري بشكل غير مقصود، لا يجب تشغيل الجهاز عن طريق مفتاح خارجي، مثل المؤقت أو الأجهزة التي يتم تشغيلها بشكل منتظم بواسطة المرافق.**
- ⚠ **الأغطية على الخاصة عند تكون الخاصة قيد التشغيل.**
- لا تضع المنتج بالقرب من مصدر حرارة، مثل الفرن.
- لا تحرك الخبز أو تحمله عندما يكون قيد الإستعمال.
- لا تترك المنتج في متناول أيدي الأطفال.
- لا تستعمل المنتج خارج المنزل. تجنب تعريضه بالرطوبة.
- لا تستعمل المنتج لأي غرض آخر غير الذي صُمم من أجله.
- لا تلمس الأجزاء الداخلية من المنتج أو الأسطح الساخنة عند عدما يكون قيد الإستعمال.
- ⚠ **لا تضع الطعام ذو حجم كبير أو الطعام الملفوف بورق الألمنيوم، أو الأواني (الشوك، السكاكين والملاعق) في الخاصة لأن ذلك قد يتسبب بحدوث صعقة كهربائية أو حريق.**
- لا تستعمل المنتج لأغراض تجارية أو لتصنيع المنتج، إلا من الأطعمة المنزلية المعتادة.
- تجنبا لأي حوادث محتملة
- يجب تشغيل أي منتج كهربائي، بحيث إتباع إرشادات السلامة الأساسية، وبشكل عام تُنتك:
- إقرأ إرشادات الإستعمال بتمعّن، واتبعها بدقة.
- المراقبة ضروريةً جدا عندما تُستعمل هذه الخاصة بواسطة الأطفال، أو بالقرب منهم، أو الأشخاص الذين لا يتمتعون بالقدرة الجسدية أو بالإمكانات العقلية، أو إذا كانوا يعانون من القصور أو النقص في الخبرة أو المعرفة، ما لم يكونوا تحت رعاية شخص لديه المعرفة التامة والدراية في استعمال هذا الجهاز، من أجل سلامتهم.
- يجب تشغيل الخاصة دائما بوضعيتها العمودية، ليس على جانبها، وليس بوضعية مائلة إلى الأمام أو إلى الخلف.
- ⚠ **قبل كل استعمال، تأكد من أن صينية تجميع الفتات موجودة في موقعها الصحيح.**
- أفرغ صينية تجميع الفتات بانتظام.
- يجب أن تكون واقية التحكم بالتدفئة بعيدا عن المواد سريعة الإشتعال مثل الستائر، الخشب (رفوف، خزائن).
- افصل المُنتج عن التّيار إذا بدا عليه خلل في أدائه.
- ⚠ **إنزع التيار الكهربائي عندما لا يكون المنتج قيد الإستعمال وكذلك قبل تنظيفه. اترك ليبرد قبل التنظيف أو التخزين.**
- ⚠ **إن كان ضروريا، تأكد من أن منفذ الخبز قد تبرد قبل إدخال الخبز بالداخل.**
- قطع عن التّيار، إنزع القابس من الجدار (بعد انتهاء التّحميص).
- إنزع التيار قبل تغيير الملحقات، أو الاقتراب من الأجزاء التي تعمل أثناء الخاصة.
- ⚠ **لا تستعمل أدوات معدنية حادة لإزالة الخبز المحترق، أو لتنظيف فتحات التيار الكهربائي لتجنب الخطر.**
- لا تحاول إخراج الطعام من الخاصة أثناء تشغيلها.
- لا تستخدم هذا المُنتج لتسخين الغرفة.
- لا تستعمل الخاصة للطهي، للشوي، أو لإذابة الطعام المُثلج فيما عدا منتجات الخبز المثلج.
- لا تستعمل الخاصة للتحضير الخبز وإعادة تسخين الكرواسون) أو ما يشبه ذلك) في نفس الوقت (بحسب الموديل).
- الإطار المعدني في الخاصة يسخن بسرعة، لا تلمسه ! استعمل قفازات الفرن أو الملقط (حسب الموديل).
- لا تستعمل أية مواد كاشطة في تنظيف المنتج (ولا الإمخاديت التي تخدل فيها مركبات الصوداء الإشعاعات الكاشطة.) الأدوات المعدنية، الإشعاعات المعدنية..الخ.
- للمنتجات ذات الهيكل المعدني: لا تستعمل أية مواد تنظيف خاصة للمعادن: استعمل فقط قطعة قماش ناعمة مع قليل من سائل تنظيف الزجاج.
- ⚠ **لا تحمل الخاصة بواسطة حشر أصابعك بين فتحات تحميص الخبز.**

إحتفظ بهذه الإرشادات

حماية البيئة أولاً!

ⓘ يحتوي هذا المُنتج على مواد قيمة صناعياً ويمكن إعادة تصنيعها.
⊃ أودعها في مراكز تجميع المهملات المُتخصصة.

* حسب الموديل

فارسی

دستورالعمل‌های ایمنی

حفاظهای مهم:

- این دستگاه برای استفاده خانگی و تانیمی طراحی نشده و در صورت کار نمی‌کند.
- این دستگاه برای استفاده داخلی در خانه فقط در ارتفاع زیر 4000 متر در نظر گرفته شده است.
  این وسیله جهت استفاده در موارد ذیل طراحی نشده و در صورت استفاده، گارانتی قابل اجرا نخواهد بود:
  - آشپزخانه کارکنان در مغازه، دفتر کار و سایر محیطهای کار
  - خانه در مزرعه
  - استفاده توسط مشتریان در هتل، متل و سایر مکان‌های مسکونی
  - محیط تختخواب و صرف صبحانه
- از استفاده این وسیله توسط افرادی (شامل کودکان) با توانایی کم جسمانی، حسی و روانی یا نداشتن تجربه و دانش کافی باید اجتناب شود، مگر آنکه کاربرد آن با نظارت و آموزش فرد مسئول ایمنی آنان انجام گیرد.
- لازم است با نظارت بر کودکان، از بازی نکردن آن‌ها با وسیله مطمئن شوید.
- سیم مبنه در صورت خرابی باید توسط یک مرکز خدمات مجاز تعویض شده تا از بروز هرگونه خطر یا آسیب اجتناب شود.
- احتمال سوختن نان وجود دارد، بنابراین از کاربرد دستگاه در نزدیکی یا زیر پرده و سایر مواد اشتعال‌زا مانند چوب یا پارچه (طاقچه، گنجه و غیره) اجتناب کنید و در حین استفاده، نظارت کامل داشته باشید.
- این دستگاه می تواند توسط کودکان 8 سال و بالاتر و افراد با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی یا عدم وجود تجربه و دانش استفاده شود اگر آنها تحت نظارت باشند یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه در یک راه امن داده شده باشد و خطرات تست اندرکار را درک کنند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه آنها بالاتر از 8 و تحت نظارت باشند.
- دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان کمتر از 8 سال نگه دارید.
- از یک پارچه کاری و غبار بر روی قطعاتی که در تماس با نان می باشند استفاده کنید.
- اطمینان حاصل کنید که شما هرگونه قطعات خرده را به طور منظم از کابلی کردن سینی خرده ها که در بخش پایین توستر است دور می رزیزید.
- ⚠* زمانی دستگاه در حال کار کردن است، درجه حرارت سطوح قابل دسترسی ممکن است بالا باشد. به سطوح داغ دستگاه دست نزنید.
- ⚠ **برای حفظ ایمنی شما، این دستگاه مطابق با استاندارد و آئین‌نامه کاربردی (کاربرد وتلز پایین، تطابق الکترومغناطیسی، استفاده از مصالح مناسب در تماس با مواد غذایی، محیط زیست) می‌باشد.**
- ⚠ **بر اساس دستور العمل CSC در تاریخ 04/12/2 این محصول دارای یک زنزاتور است که مکانیسم بیرون آوردن نان به هنگام قطع برق نیز کار می‌کند.**
- از تطابق وتلز مندرج بر روی دستگاه (فقط جریان متناوب) با وتلژ مبنع برق‌رسانی مطمئن شوید.
- باتوجه به استانداردهای مختلف، در صورتی‌که این توستر در کشوری غیر از کشور خریداری‌شده مورد استفاده قرار گیرد، باید به نزدیک‌ترین مرکز خدمات مجاز نمایندگی (که اطلاعات پیوست در خصوص مشخص پس از فروش مراجعه شود).
- از کافی بودن تاسیسات برق برای تأمین برق لازم برای دستگاه مطمئن شوید.
- همیشه توستر را به پریز زمینی وصل کنید.

جلوگیری از هرگونه حادثه

هنگام استفاده از دستگاه‌های الکتریکی، اقدامات اساسی برای احتیاط باید همیشه در نظر گرفته شود:

- به موارد زیر توجه کنید:
- مراقبت استفاده از دستگاه، توسط یا نزدیک به کودکان ضروری است.
- از دستگاه برای استفاده داخلی در خانه فقط در ارتفاع زیر 4000 متر در نظر گرفته شده است.
- این وسیله جهت استفاده در موارد ذیل طراحی نشده و در صورت استفاده، گارانتی قابل اجرا نخواهد بود:
  - آشپزخانه کارکنان در مغازه، دفتر کار و سایر محیطهای کار
  - خانه در مزرعه
  - استفاده توسط مشتریان در هتل، متل و سایر مکان‌های مسکونی
  - محیط تختخواب و صرف صبحانه
- از استفاده این وسیله توسط افرادی (شامل کودکان) با توانایی کم جسمانی، حسی و روانی یا نداشتن تجربه و دانش کافی باید اجتناب شود، مگر آنکه کاربرد آن با نظارت و آموزش فرد مسئول ایمنی آنان انجام گیرد.
- لازم است با نظارت بر کودکان، از بازی نکردن آن‌ها با وسیله مطمئن شوید.
- سیم مبنه در صورت خرابی باید توسط یک مرکز خدمات مجاز تعویض شده تا از بروز هرگونه خطر یا آسیب اجتناب شود.
- احتمال سوختن نان وجود دارد، بنابراین از کاربرد دستگاه در نزدیکی یا زیر پرده و سایر مواد اشتعال‌زا مانند چوب یا پارچه (طاقچه، گنجه و غیره) اجتناب کنید و در حین استفاده، نظارت کامل داشته باشید.
- این دستگاه می تواند توسط کودکان 8 سال و بالاتر و افراد با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی یا عدم وجود تجربه و دانش استفاده شود اگر آنها تحت نظارت باشند یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه در یک راه امن داده شده باشد و خطرات تست اندرکار را درک کنند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه آنها بالاتر از 8 و تحت نظارت باشند.
- دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان کمتر از 8 سال نگه دارید.
- از یک پارچه کاری و غبار بر روی قطعاتی که در تماس با نان می باشند استفاده کنید.
- اطمینان حاصل کنید که شما هرگونه قطعات خرده را به طور منظم از کابلی کردن سینی خرده ها که در بخش پایین توستر است دور می رزیزید.
- ⚠* زمانی دستگاه در حال کار کردن است، درجه حرارت سطوح قابل دسترسی ممکن است بالا باشد. به سطوح داغ دستگاه دست نزنید.
- ⚠ **برای حفظ ایمنی شما، این دستگاه مطابق با استاندارد و آئین‌نامه کاربردی (کاربرد وتلژ پایین، تطابق الکترومغناطیسی، استفاده از مصالح مناسب در تماس با مواد غذایی، محیط زیست) می‌باشد.**
- ⚠ **بر اساس دستور العمل CSC در تاریخ 04/12/2 این محصول دارای یک زنزاتور است که مکانیسم بیرون آوردن نان به هنگام قطع برق نیز کار می‌کند.**
- از تطابق وتلژ