



Magefesa®



MODELO DUX



BATERÍA DUX

ACERO INOXIDABLE

- Esta batería está fabricada con acero inoxidable, y presentada con un cuidado diseño: acabado interior satinado, acabado exterior de espejo y tapas de cristal con respiradero.
- Su fondo termodifusor está realizado con un encapsulado de capas que le confiere unas propiedades únicas a la hora de cocinar sus alimentos.

- Si se ha olvidado una pieza en el fuego y está muy caliente, debe dejarla enfriar lentamente.
- Si la pieza se ha quedado sin líquidos o sin alimentos en el fuego y por efecto del calentamiento se han vuelto azuladas o amarillas, en el caso de que la pieza sea brillante debe tratarla con abrillantadores tipo SIDOL, NETOL TITANLUX, SILVO, etc,. Es muy importante en estos casos lavar intensamente la pieza como si fuese nueva, antes de volver a usarla, ya que estos productos son tóxicos. Si la pieza es mate, debe lavarla con SCOTCH- BRITE enjabonado.

ATENCIÓN

- NO UTILICE NUNCA LEJÍA (CLORO, HIPOCLORITO).
 - No deje jamás una pieza vacía sobre el fuego.
 - No use estropajos de hierro.
 - Si cocina con gas procure evitar que la llama sobresalga por los lados de la pieza.
 - Seque siempre las piezas.

USO DEL ACERO INOXIDABLE

CONSEJOS PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN

- Antes de usar las piezas por primera vez, debe de eliminar todas las etiquetas y adhesivos. En el caso de que la etiqueta no se despegue con facilidad, debe calentar suavemente la pieza para despegar la etiqueta con la uña o con una espátula de plástico.
- Es conveniente lavar las piezas con agua jabonosa y enjuagarlas correctamente antes de usarlas por primera vez.
- Si quedan manchas calcáreas en el interior de la pieza, debe calentar agua con unas gotas de vinagre, y una vez dejado enfriar, lavar normalmente.
- Si se quema la comida debe cubrir de agua la zona, verter un poco de detergente jabonoso y hacerla hervir durante 10 minutos. Después debe de lavarla frotando con una esponja.
- Si se derrama leche, aceite, etc..., debe limpiar externamente las piezas antes de volver a colocarlas en el fuego.

- Así mismo, esta batería es apta para todo tipo de fuegos: **cocinas eléctricas, gas, vitrocerámicas e inducción.**

- En Magefesa nos preocupamos por utilizar los materiales más sanos e higiénicos.

Nuestros productos son totalmente inocuos. No alteran las características organolépticas de tus alimentos y conservan todos los nutrientes, para que alimentos a los tuyos de forma sana y equilibrada.

DISEÑO y TECNOLOGÍA

Esta batería posee un Fondo Difusor de capas exclusivo de Magefesa.

Este fondo asegura una distribución homogénea del calor por todo el fondo y esto evita que los alimentos se quemen.

EL FONDO DIFUSOR

LOGÍA



Más información sobre
este producto
More info about this item



www.e-magefesa.com