


# ufesa

báscula de baño

BE0906 / BE0907 / BE0908



- ES manual de instrucciones
- EN instructions manual
- PT manual de instruções
- FR mode d'emploi

## ESPAÑOL

### AVISO IMPORTANTE

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de manipular el producto. Consérvelas en un lugar seguro para posteriores consultas.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico.
- Retirar las pilas del producto si no lo va a usar en mucho tiempo.
- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y personas discapacitadas.
- No mover el aparato mientras está en uso.
- No superar la capacidad de pesaje del aparato.
- No usar el aparato con los pies mojados.
- No guardar el aparato en posición vertical.
- No utilizar el aparato con el cristal agrietado o roto.
- La utilización inadecuada del producto puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad.

**B&B TRENDS SL. declina toda responsabilidad por daños que pudieran ocasionarse a personas, animales u objetos, por la no observancia de estas advertencias.**

### INFORMACIÓN GENERAL:

Agradecemos que haya depositado su confianza en UFESA. Compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda contacte con el establecimiento donde adquirió el producto.

Mediante su compra usted ha adquirido:  
1 báscula UFESA

### MODO DE EMPLEO

Durante el uso asegúrese de cumplir en todo momento con las indicaciones de seguridad marcadas al inicio de este manual.

Para la puesta en servicio de este aparato siga las indicaciones que se presentan a continuación:

1. Retire el producto de su embalaje original teniendo especial cuidado de no dañar ninguna de sus partes. No utilice una fuerza excesiva para sacar el producto de la caja.
2. Retirar la tapa de la pila instalada en la parte trasera de la báscula.
3. Colocar la pila cargada en el lugar indicado debajo de la tapa respetando la polaridad de la misma, es decir el positivo "+" hacia fuera.
4. Cerrar de nuevo la tapa.

5. Situar el aparato sobre una superficie horizontal, dura, rígida, plana, estable y libre de vibraciones.
6. Preparar el aparato acorde a la unidad de peso, kg/lb seleccionando las unidades de peso Kg/Lb/st presionando el botón ubicado en la parte posterior de la báscula, marcado con la palabra "UNIT"
7. Coloque suavemente los pies en la superficie de la báscula para poner en marcha el aparato y espere a que el símbolo "0,0" aparezca en la pantalla.
8. Colóquese en el centro de la plataforma evitando realizar movimientos bruscos, mantenerse inmóvil y sin tocar otros objetos, hasta que la báscula muestre su peso. El usuario debe esperar mientras se está calculando el peso. La báscula nos indica que ha finalizado el pesaje mediante tres parpadeos del valor final.
9. Para ahorrar energía, el aparato pasa a modo reposo tras varios segundos de inactividad.
10. Para volver al funcionamiento normal, simplemente coloque el pie suavemente sobre la plataforma y espere a que aparezca el símbolo "0,0" en la pantalla.
11. Vuelva a colocar el aparato en un lugar seguro y estable.

#### **Contraindicaciones:**

Este producto es únicamente para uso doméstico, no profesional.

Los niños deben ser supervisados por un adulto para evitar que usen el aparato como un juguete.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o que carezcan de la experiencia y conocimiento necesario, a no ser que estén siendo supervisadas por una persona responsable de su seguridad.

#### **Reparación:**

Las reparaciones de los aparatos eléctricos deben llevarse a cabo únicamente por personal especializado. Una reparación realizada de forma incorrecta puede conducir a considerables peligros para el usuario. En caso de reparación, por favor, dirijase siempre al servicio postventa. El no cumplimiento de indicación supone la pérdida total de la garantía del producto.

## **GUÍA DE RESOLUCIÓN:**

Posibles anomalías en el funcionamiento

<b>INCIDENCIA</b>	<b>RECOMENDACIÓN</b>	<b>SOLUCIÓN</b>
<b>El aparato no funciona.</b>	Aparato no encendido o pila mal colocada.	Póngase encima del aparato, y espere que salga su peso, o presione sobre el mismo con el pies hasta que aparezca "0,0". Revise que la pila esté colocada con la polaridad positiva "+" hacia fuera.
	El aparato está dañado.	Contacte con el servicio técnico UFESA.
<b>Mensaje de error "Err"</b>	Sobrecarga	Significa que ha superado el peso máximo

## **LIMPIEZA DEL PRODUCTO**

Este producto únicamente se puede limpiar a mano mediante la utilización de un paño suave ligeramente humedecido con jabón neutro. Queda absolutamente prohibida la utilización de productos de limpieza abrasivos, cepillos fuertes, disolventes, bencina, diluyentes o alcohol. No sumerja el aparato en agua para limpiarlo ni lo humedezca en exceso. No vuelva a utilizar el aparato hasta que no se haya secado completamente.

## **DESECHO DEL PRODUCTO**

Tras la vida útil del producto no lo deseche en la basura. Diríjase al centro de recogida ecológica más cercano a su domicilio de acuerdo con la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2012/19/UE para contribuir a la preservación del medioambiente.

Solicite información detallada sobre las vías actuales de eliminación de los embalajes y el desguace de aparatos usados a su distribuidor.

Deseamos que este producto haya sido de su agrado y satisfacción.

## ENGLISH

### IMPORTANT WARNING

Read the instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place for future reference.

### SAFETY MEASURES

- This device is intended solely for domestic use.
- Remove the batteries from the product if it is not being used for a long time.
- Keep the batteries out of the reach of children and people with disabilities.
- Do not move the device while in use.
- Do not exceed the weighing capacity of the device.
- Do not use the device with wet feet.
- Do not store the device in an upright position.
- Do not use the device with cracked or broken glass.
- Improper use of the product may involve danger and revoke the warranty and liability.

**B&B TRENDS SL. accepts no liability for any damage that may be caused to people, animals or objects owing to failure to observe this warning correctly.**

### GENERAL INFORMATION:

We would like to thank you for choosing UFESA.

First check that the appliance is complete and undamaged. Contact the store where you purchased the product in the event of any doubt.

With your purchase you have acquired:

1 UFESA scale

### INSTRUCTIONS FOR USE

The safety instructions marked at the beginning of this manual must be followed at all times when using this product.

Follow the instructions below in order to switch on the appliance:

1. Remove the product from its original packaging taking special care not to damage any of its parts. Do not use excessive force to remove the product from the box.
2. Remove the cover of the battery on the back of the scale.
3. Place the charged battery in the right place under the cover following the indicated polarity, that is, placing the positive "+" facing outwards.
4. Put the cover back on.
5. Place the device on a hard, rigid, flat, stable horizontal surface free of vibration.
6. Prepare the apparatus according to the unit weight, kg/lb selecting the weight units kg/lb/st pressing the button on the back of the scale, marked with the word "UNIT"
7. Gently place your feet on the surface of the scale to start the device and wait for the symbol "0.0" to appear on the screen.
8. Place yourself in the centre of the platform and avoid sudden movements, keep still and without touching other objects, until the scale shows your weight. The user must wait while the weight is being calculated. The scale indicates that it has completed the weighing by flashing the final value three times.

9. To save energy, the device goes into sleep mode after several seconds of inactivity.

10. To return to normal operation, simply place your foot lightly on the platform and wait for the symbol "0.0" to appear on the screen.

11. Replace the unit in a safe and stable place.

#### **Contraindications:**

This product is for domestic use only and not for professional purposes. Children must be supervised by an adult to prevent them using the appliance as a toy.

This device is not designed to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or psychological capacities, or who lack the necessary experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety.

#### **Repair:**

Only specialised personnel should perform repairs to this electrical appliance. Any incorrectly performed repair may lead to considerable risk for the user. In the event of repair, please always contact our aftersales service. Failure to observe these instructions will lead to the total loss of the product warranty.

## **TROUBLESHOOTING:**

Possible operating anomalies

<b>INCIDENT</b>	<b>CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>
<b>The device does not work.</b>	Device not switched on or misplaced battery.	Put on the device, and wait until your weight is shown or press on it with your feet until "0.0" is shown on the display. Check that the battery is installed with positive polarity "+" facing outwards.
	The device is damaged.	Contact the UFESA technical service.
<b>Error messages "Err"</b>	Overload	It means that it has exceeded the maximum weight

## **PRODUCT CLEANING**

This product can only be cleaned by hand, using a soft damp cloth and mild soap. The use of abrasive cleaning products or brushes, solvents, benzine, thinner or alcohol is completely prohibited. Never immerse the appliance or any of its parts in water or excessively moisten it in order to clean it. Do not re-use the appliance until it is completely dry.

## **PRODUCT DISPOSAL**

Do not dispose of the product in the rubbish at the end of its shelf-life. Contact the organic collection centre nearest your home in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU to contribute to the protection of the environment.

Request detailed information regarding the current methods for disposing of packaging and used devices from your distributor.

We hope that you will be satisfied with this product.

## PORTUGUÊS

### AVISO IMPORTANTE

Leia cuidadosamente as instruções antes de usar o produto. Guarde-as num local seguro para consulta posterior.

### MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Este aparelho destina-se a apenas uso doméstico.
- Retire as pilhas do produto se o mesmo não for utilizado durante muito tempo.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças e de pessoas com incapacidades.
- Não desloque o dispositivo durante o funcionamento.
- Não exceda a capacidade de pesagem do dispositivo.
- Não utilize o dispositivo tendo os pés molhados.
- Não armazene o dispositivo na vertical.
- Não utilize o dispositivo com fissuras no vidro ou vidro partido.
- A utilização incorreta do dispositivo poderá envolver perigos e invalidar a garantia e qualquer responsabilidade.

**A B&B TRENDS SL. declina qualquer responsabilidade por danos que possam ser provocados a pessoas, animais ou objetos devido à inobservância destes avisos.**

### INFORMAÇÕES GERAIS

Queremos agradecer a confiança que depositou na empresa UFESA. Primeiro, verifique se o aparelho está completo e se não apresenta qualquer dano. Em caso de qualquer dúvida contacte o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Com a sua compra, adquiriu:

- 1 Balança UFESA

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Durante o uso deste produto certifique-se de que cumpre sempre as indicações de segurança assinaladas no início deste manual.

Siga as instruções abaixo para ligar o aparelho:

1. Retire o produto da sua embalagem original, tendo especial cuidado para não danificar nenhuma das suas partes. Não exerça demasiada força para retirar o produto da caixa.
2. Retire a tampa das pilhas na parte posterior da balança.
3. Coloque a pilha carregada na posição correta de acordo com a polaridade indicada, ou seja, com o "+" direcionado para fora.

4. Volte a colocar a tampa.
5. Coloque o dispositivo numa superfície sólida, plana, estável e horizontal isenta de vibrações.
6. Prepare o dispositivo de acordo com a unidade de peso kg/lb. Selecione as unidades de peso kg/lb/st pressionando o botão na parte posterior da balança, marcado com palavra "UNIT" (unidade).
7. Coloque suavemente os seus pés na superfície da balança para iniciar o dispositivo e aguarde que o símbolo "0.0" apareça no visor.
8. Posicione-se no centro da plataforma, evite movimentos súbitos, mantenha-se imóvel e sem tocar noutros objetos, até a balança mostrar o seu peso. O utilizador tem de aguardar enquanto o peso é calculado. A balança indica que concluiu a pesagem ao piscar o valor final três vezes.
9. Para poupar energia, o dispositivo entra em modo de repouso após alguns segundos de inatividade.
10. Para voltar ao funcionamento normal basta colocar o pé suavemente na plataforma e aguardar que o símbolo "0.0" seja mostrado no visor.
11. Volte a colocar a unidade num local seguro e estável.

#### **Contraindicações:**

Este produto destina-se unicamente a uso doméstico e não a uso profissional.

As crianças devem ser supervisionadas por um adulto para evitar que usem o aparelho como um brinquedo.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas reduzidas, ou que careçam da experiência e conhecimentos necessários, a não ser que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

#### **Reparação:**

As reparações deste aparelho elétrico apenas devem ser realizadas por pessoal especializado. Uma reparação realizada de forma incorreta pode levar a perigos consideráveis para o utilizador. Em caso de o aparelho precisar de ser reparado, contacte sempre o nosso serviço de assistência pós-venda. A inobservância destas instruções implicará a perda total da garantia do produto.

## **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:**

Possíveis anomalias de funcionamento

<b>INCIDENTE</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RESOLUÇÃO</b>
<b>O aparelho não funciona.</b>	O dispositivo não está ligado ou pilha colocada incorretamente.	Coloque o dispositivo e aguarde até que o seu peso seja mostrado ou pressione a balança com o pé até que "0.0" seja indicado no visor. Verifique que a pilha está instalada com a polaridade "+" direcionada para fora.
	O dispositivo está danificado.	Contacte o serviço de assistência técnica da UFESA.
<b>Mensagens de erro "Err"</b>	Overload (Sobrecarga)	Significa que o peso máximo foi excedido.



## LIMPEZA DO PRODUTO

Este produto só pode ser limpo à mão, usando um pano macio humedecido e sabão neutro. É totalmente proibido utilizar produtos de limpeza abrasivos ou escovas, solventes, benzina, diluentes ou álcool. Não mergulhe o aparelho, nem qualquer uma das suas partes em água nem o humedeça excessivamente para o limpar. Não utilize novamente o dispositivo até que esteja completamente seco.

## ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Não elimine o produto juntamente com o lixo doméstico no fim da sua vida útil. Contacte o centro de recolha orgânica mais próximo da sua residência de acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) para contribuir para a preservação do meio ambiente.

Solicite ao seu distribuidor informações detalhadas relativas aos métodos atuais de eliminação de embalagens e abate de aparelhos usados.

Esperamos que fique satisfeito com este produto.

## FRANÇAIS

### AVERTISSEMENT IMPORTANT

Lisez attentivement les instructions du manuel avant d'utiliser le produit. Conservez-le dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique.
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant période prolongée.
- Conservez les piles hors de la portée des enfants et des personnes souffrant d'un handicap.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne dépassez pas la capacité de pesage de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec les pieds mouillés.
- Ne conservez pas l'appareil en position verticale.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la vitre est fissurée ou cassée.
- Toute mauvaise utilisation de l'appareil peut causer des risques et annule toute garantie ou responsabilité.

**B&B TRENDS SL. décline toute responsabilité pour tout dommage causé à des personnes, des animaux ou des objets en raison du non-respect de cet avertissement.**

### INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Nous vous remercions pour l'achat d'un produit UFESA. Vérifiez avant tout que l'appareil est entier et ne présente aucun dommage. En cas de doute, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

Lors de votre achat, vous avez reçu :  
1 balance UFESA

### MODE D'EMPLOI

Lorsque vous utilisez le produit, respectez toujours les consignes de sécurité décrites au début de ce manuel.

- Suivez les instructions ci-dessous afin de mettre l'appareil en service :
1. Retirez le produit de son emballage d'origine en prenant soin de n'abîmer aucune de ses pièces. N'exercez pas de force excessive pour sortir l'appareil de la boîte.
  2. Retirez le couvercle de piles situé à l'arrière de la balance.
  3. Placez correctement les piles rechargeables sous le couvercle, tout en respectant la polarité, c'est-à-dire, placez la partie marquée du signe « + » de sorte qu'elle soit orientée vers l'avant.

4. Remettez le couvercle en place.
5. Placez l'appareil sur une surface dure, rigide, plane, stable, horizontale et exempte de toute vibration.
6. Préparez l'appareil conformément à l'unité de poids kg/lb. Vous pouvez sélectionner les unités de poids kg/lb/st en appuyant sur le bouton situé à l'arrière de la balance et marqué de l'inscription « UNIT » (UNITÉ)
7. Placez délicatement vos pieds sur la surface de la balance pour la mettre en marche et attendez que le symbole « 0.0 » s'affiche à l'écran de l'appareil.
8. Placez-vous au centre de la plateforme et évitez les mouvements brusques. Restez calme et ne touchez à aucun autre objet jusqu'à ce que la balance affiche votre poids. L'utilisateur doit patienter pendant le calcul de son poids. La balance signale qu'elle a terminé de calculer le poids lorsque la valeur finale clignote trois fois à l'écran.
9. Pour économiser de l'énergie, l'appareil va en mode Veille au bout de quelques secondes d'inactivité.
10. Pour retourner au mode Normal, placez simplement votre pied sur la plateforme et attendez que le symbole « 0.0 » s'affiche à l'écran.
11. Remettez l'appareil dans un endroit sûr et stable.

#### Contre-indications :

Il a été conçu uniquement pour un usage domestique, non-professionnel. Les enfants doivent être surveillés par un adulte pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou ne disposant pas de l'expérience et des connaissances nécessaires pour son utilisation, à moins d'être supervisées par une personne responsable de leur sécurité.

#### Réparation :

Seuls des techniciens spécialisés sont habilités à effectuer toute réparation sur cet appareil électrique. Toute réparation effectuée de manière incorrecte peut entraîner des risques considérables pour l'utilisateur. En cas de réparation, contactez toujours notre service après-vente. Le non-respect de ces instructions entraîne la perte totale de la garantie du produit.

## DÉPANNAGE :

Anomalies de fonctionnement éventuelles

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas allumé ou les piles sont mal positionnées.	Mettez l'appareil en marche et patientez jusqu'à ce que votre poids s'affiche ou appuyez sur la plateforme avec votre pied jusqu'à ce que le symbole « 0.0 » s'affiche à l'écran. Vérifiez que les piles sont installées de sorte que la polarité positive « + » regarde vers l'extérieur.
	L'appareil est endommagé.	Veillez contacter le service technique de UFESA.
Messages d'erreur « Err »	Surcharge	Cela signifie un dépassement du poids maximum

## **NETTOYAGE DE L'APPAREIL**

Nettoyez l'appareil uniquement à la main à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un savon doux. Il est strictement interdit d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs, des brosses, des solvants, du benzène, des diluants ou de l'alcool. Ne plongez jamais l'appareil, entièrement ou partiellement dans de l'eau pour le nettoyer. Ne réutilisez pas l'appareil tant qu'il ne sera pas totalement sec.

## **MISE AU REBUT DE L'APPAREIL**

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Contactez le centre de collecte de déchets organiques le plus proche de chez vous, conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) afin de contribuer à la protection de l'environnement.

Reportez-vous à votre distributeur pour obtenir des informations détaillées concernant les méthodes d'élimination courantes des déchets d'emballage et appareils usés.

Nous espérons que vous serez pleinement satisfait par ce produit.

## SIMBOLOGÍA\_SYMBOLS\_SIMBOLOGIA\_SYMBOLES



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos, identificada como WEEE (waste electrical and electronic equipment), que proporciona el marco legal aplicable en la Unión Europea para la retirada y reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

No deseche este producto en la basura. Acuda al punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos más cercano a su domicilio.

**This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), which provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices.**

**Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection centre closest to your home.**

Este produto cumpre a Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre equipamentos elétricos e eletrónicos, identificada como EEE (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment), que proporciona a base legal aplicável na União Europeia para a remoção e reutilização de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Não deite este produto no lixo comum. Dirija-se ao ponto de recolha de resíduos elétricos e eletrónicos mais próximo da sua residência.

**Ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/EU sur les appareils électriques et électroniques, appelés DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques), qui constitue le cadre juridique applicable dans l'Union européenne pour l'élimination et la réutilisation des appareils électriques et électroniques déchets.**

**Ne jetez pas ce produit à la poubelle, au lieu d'aller au centre de collecte des déchets électriques et électroniques proche de votre domicile.**



El producto puede disponer de pilas o baterías. Retíralas antes de desechar el producto y depositelas en los contenedores especiales autorizados para tal fin.

**The product may contain batteries. Remove them before disposing of the product and dispose in special containers approved for this purpose.**

O produto pode conter pilhas. Retire-as antes de eliminar o produto e deposite-as nos pilhões especiais aprovados para tal fim.

**Le produit peut contenir des piles ou des batteries. Retirez-les avant de mettre le produit au rebut et déposez-les dans un conteneur spécial prévu à cet effet.**



Este símbolo significa que debe tener cuidado ya la que la superficie del producto es resbaladiza cuando está mojada.

**This symbol means you should be careful and that the product surface is slippery when wet.**

Este símbolo significa que deve ter cuidado e que a superfície do produto é escorregadia quando molhada.

**Ce symbole signifie que vous devez faire attention, car la surface de l'appareil est glissante lorsqu'elle est mouillée.**

## BOLETÍN DE GARANTÍA

B&B TRENDS, SL. garantiza la conformidad de este producto al uso para el que se destina, durante un periodo de dos años. Durante la vigencia de esta garantía y en caso de avería, el usuario tiene derecho a la reparación y en su defecto, a la sustitución del producto, sin cargo alguno, salvo que una de estas opciones resultase imposible o desproporcionada, y entonces podrá optar por una rebaja en el precio o anulación de la venta debiendo acudir en este caso al establecimiento vendedor; también cubre la sustitución de piezas de recambio siempre y cuando, en ambos casos, se haya utilizado el producto conforme a las recomendaciones especificadas en este manual, y no se haya manipulado indebidamente por terceras personas no acreditadas por B&B TRENDS, SL. La garantía no cubrirá las piezas sujetas a desgaste. La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en la ley 1/2007 sobre garantías en la venta de bienes de consumo.

## UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA

Para la reparación del producto, el consumidor deberá acudir a un Servicio Técnico autorizado por B&B TRENDS, SL. ya que cualquier manipulación indebida del mismo por personas no autorizadas por B&B TRENDS, SL., mal uso o uso inadecuado, conllevaría a la cancelación de esta garantía. Para el eficaz ejercicio de los derechos de esta garantía debe entregarse debidamente cumplimentada y acompañarse de la factura, el ticket de compra o el albarán de entrega.

Esta garantía debe quedar en poder del usuario, así como la factura, el ticket de compra o el albarán de entrega para facilitar el ejercicio de estos derechos. Para Servicio técnico y atención post-venta fuera del territorio español rogamos remita su consulta al punto de venta donde adquirió el producto.

## WARRANTY REPORT

B&B TRENDS, SL. guarantees compliance of this product for the use for which it is intended for a period of two years. In the case of breakdown during the term of this warranty, users are entitled to repair or else the replacement of the product at no charge if the former is unavailable, unless one of these options proves impossible to fulfill or is disproportionate. In this case, you can then opt for a reduction in price or cancellation of the sale, which must be dealt with directly with the sales vendor. This also covers replacement of spare parts provided that the product has been used according to

the recommendations specified in this manual for both cases, and has not been tampered with by any third party that is not authorised by B&B TRENDS, SL. The warranty will not cover any parts subject to wear and tear. This warranty does not affect your rights as a consumer in accordance with the provisions in Directive 1999/44/EC for member states of the European Union.

## USE OF WARRANTY

Customers must contact a B&B TRENDS, SL, authorised Technical Service for repair of the product. Since any tampering of the same by anyone not authorised by B&B TRENDS, SL, or the careless or improper use of the same shall render this warranty null and void. The warranty must be fully completed and delivered along with the receipt or delivery docket for the effective exercise of rights under this warranty.

This warranty should be retained by the user as well as the invoice, receipt or the delivery docket to facilitate the exercise of these rights. For technical service and after-sales care outside the Spanish territory, please submit your query to the point of sale where you purchased the item.

## BOLETIM DE GARANTIA

B&B TRENDS SL garante a conformidade deste produto com o uso ao qual se destina, durante um período de dois anos. Durante a vigência desta garantia e, em caso de avaria, o utilizador tem direito à reparação e, à sua falta, à substituição do produto, sem quaisquer custos, exceto se uma destas opções for impossível ou desproporcionada e aí poderá optar por um desconto no preço ou anulação da venda, devendo consultar neste caso o estabelecimento de venda; também cobre a substituição de peças de substituição sempre e quando, em ambos os casos, se tenha utilizado o produto em conformidade com as recomendações especificadas neste manual e não tenha sido manuseado indevidamente por terceiros não acreditados pela B&B TRENDS, SL. A garantia não cobra as peças sujeitas a desgaste. A presente garantia não afeta os direitos do consumidor conforme o previsto na Diretiva 1999/44/EC para os estados membros da união europeia.

## UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para a reparação do produto, o consumidor deverá dirigir-se a um Serviço Técnico autorizado pela B&B TRENDS, SL. já que qualquer

manipulação indevida do mesmo por pessoas não autorizadas pela B&B TRENDS, SL., má utilização ou uso inadequado, implicará o cancelamento desta garantia. Para o exercício eficaz dos direitos desta garantia dever-se-á entregar, devidamente preenchido e acompanhado da fatura, o ticket de compra ou a nota de entrega.

Esta garantia deve ficar na posse do utilizador, assim como a fatura, o ticket de compra ou a nota de entrega, de modo a facilitar o exercício destes direitos. Para um serviço técnico e atendimento pós-venda fora do território espanhol, por favor envie a sua questão para o ponto de venda onde adquiriu o produto.

## **BULLETIN DE GARANTIE**

B&B TRENDS, SL. garantit la conformité de ce produit utilisé aux fins auxquelles il est destiné, durant une période de deux ans. Pendant la durée de la présente garantie et en cas de panne, l'utilisateur aura droit à la réparation et, à défaut, à la restitution du produit, sans frais, excepté si l'une de ces options s'avérait impossible ou disproportionnée, pouvant alors choisir soit une réduction du prix soit l'annulation de la vente ; l'utilisateur devra alors contacter l'établissement vendeur ; la garantie couvre également le remplacement des pièces de rechange, à condition d'avoir utilisé, dans les deux cas, le produit conformément aux recommandations spécifiées dans le présent manuel, et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une manipulation incorrecte par des tierces personnes non agréées par B&B TRENDS, SL. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à l'usure. La présente garantie n'affecte pas les droits reconnus au consommateur en vertu de la Directive 1999/44/EC pour les États membres de l'Union européenne.

## **UTILISATION DE LA GARANTIE**

Pour faire réparer l'appareil, le consommateur devra s'adresser au centre de contrôle technique agréé par B&B TRENDS, SL., car toute manipulation incorrecte effectuée par du personnel non-autorisé par B&B TRENDS, SL., mauvais usage ou usage non-conforme, entraînera l'annulation de la présente garantie. Pour exercer efficacement les droits de cette garantie, il faudra la présenter dûment remplie et accompagnée de la facture, ticket de caisse ou bon de livraison. L'utilisateur devra conserver cette garantie, de même que la facture, le ticket de caisse ou le bon de livraison pour faciliter l'exercice de ces droits. Pour le service technique et l'assistance après-vente en dehors du territoire espagnol, nous vous prions de remettre vos questions au point de vente où vous avez acheté le produit.



## SCHEDA DI GARANZIA

B&B TRENDS, SL. garantisce la conformità di questo prodotto per l'utilizzo previsto per un periodo di due anni. In caso di guasti durante il periodo di validità della presente garanzia, l'utente ha diritto alla riparazione o, se indisponibile, alla sostituzione del prodotto senza alcun addebito, ad eccezione dei casi in cui tali opzioni risultino impossibili o sproporzionate. In tal caso, l'utente può optare per una riduzione del prezzo o l'annullamento della vendita rivolgendosi al punto vendita. La presente garanzia copre inoltre la sostituzione di parti di ricambio purché il prodotto sia stato utilizzato conformemente alle indicazioni specificate nel presente manuale e non sia stato manipolato in maniera inadeguata da terzi non accreditati da B&B TRENDS, SL. La garanzia non copre le parti soggette a usura. La presente garanzia non ha alcun effetto sui diritti per i consumatori previsti dalla Direttiva 1999/44/CE per gli stati membri dell'Unione Europea.

## UTILIZZO DELLA GARANZIA

Per la riparazione del prodotto, i consumatori devono rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato da B&B TRENDS, SL., in quanto qualsiasi manipolazione inadeguata del prodotto da persone non autorizzate da B&B TRENDS, SL., utilizzo improprio o inadeguato comporta l'invalidazione della presente garanzia. Per un efficace esercizio dei diritti previsti dalla presente garanzia, questa deve essere presentata debitamente compilata e accompagnata da fattura, ricevuta di acquisto o documento di consegna.

Per agevolare l'esercizio di tali diritti, l'utente deve rimanere in possesso della presente garanzia, come anche di fattura, ricevuta di acquisto o documento di consegna. Per ricevere assistenza tecnica e servizi post-vendita al di fuori del territorio spagnolo, invitiamo a rivolgersi al punto vendita presso cui è stato acquistato il prodotto.

# ufesa

## SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA (SAT)

TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE (TAS), SERVIÇO DE ATENÇÃO TÉCNICA (SAT), SERVICE TECHNIQUE (ST), SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (SDAT)

(+34) 902 997 053

sat@bbtrends.es

**B&B TRENDS, S.L.** C.I.F. B-86880473

C. Cataluña, 24 P.I. Ca N'Oller 08130

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) España

www.bbtrends.es

### ALAVA

#### 01012 VITORIA

REPARACIONES BIERNA  
DOMINGO BELTRAN, 54  
945 248 198  
bernaabebuko@yahoo.es

#### 01001 VITORIA

AREA GLOBAL  
OLAGIBEL, 48  
945128200  
choni@area.global.com  
romesa@area.global.com

### ALBACETE

#### 2003 ALBACETE

V. CAMACHO  
C/ PEDRO COCA, 50 LOCAL  
967 22 45 54  
jcamachosat@gmail.com

#### 2004 ALBACETE

ELECTRICIDAD FRESNEDA  
S.L.  
C/ Blasco Ibañez nº 15 Bajo  
967231467  
sattfresneda@gmail.com

### ALICANTE

#### 03800 ALCOY

SERVI TALLER DE ELEC-  
TRONICA  
CID12  
965535112  
serttv@gmail.com

#### 3204 ELCHE

REP. PEQUEÑOS ELECTROD-  
SURI  
CONRADO DEL CAMPO B  
965425112  
pascual.selva@gmail.com

#### 03181 TORREVIEJA

ANTHONY ALLEN ASHMORE  
RODRIGUEZ (ELECTROMON-

### TESSINOS)

C/ ORIHUELA, 45  
966703305  
e.montesinos2012@yahoo.es

### ALMERIA

#### 04867 MACAEL

ELECTRO JUAN MOLINA S.L.  
AVDA. ANDALUCIA, 6  
960 445 529  
juanmolina@electrodomesti-  
cosjuanmolina.es

### ASTURIAS

#### 33003 OVIEDO

TALLER AMABLE  
SAN JOSE, 12 B  
985223759  
satamable@telecable.es

#### 33900 SAMA DE LANGREO

ALGANALON, S.L.  
TORRE DE ABAJO, 8  
985692242  
alganalon@yahoo.es

### AVILA

#### 05005 AVILA

CUCHILLERIA ANDRES  
SAN PEDRO BAUTISTA Nº 1  
920 22 00 14  
reparandres@gmail.com

#### 5003 AVILA

Antonio San Segundo Gómez  
(GR. Goli Reparaciones)  
C/SORIA, 6  
920257815/606759754  
imsatavila@gmail.com

### BADAJOS

#### 6002 BADAJOZ

ELECTRONICA MIRANDA,  
S.L.  
RAMON AL BARRAN, 17

924207428

emirandasl@yahoo.es

#### 6700 VILLANUEVA DE LA SERENA

ARFELCB  
HERNAN CORTES, 76 B  
924841195  
comercial@arfet.es

### BARCELONA

#### 08015 BARCELONA

SUM. ELECT. DALMAU, S.C.P.  
VII ADOMAI, 10B  
934539276  
sdalmau@ono.com

#### 08240 MANRESA

SERVICIO ELDE - JORGE  
MANERO  
BRUCH, 55  
938728542  
eld@eldeservei.com

#### 08027 BARCELONA

SERAROM  
PASSIIG MARAGALL, 102  
933 521 805  
amoralesniesto@hotmail.com

#### 08020 BARCELONA

SAT MARINE, S.C.P.  
C/HUELVA, 67 69  
932664697  
satmarine@satmarinescp.com

#### 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS

SAT JARO -  
C/ MALAGA, 20 22  
647 054 779

jroca78@gmail.com

#### 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

SAT J. BAUTISTA  
SANTIAGO RUSIÑOL, 27 29

LOCAL 5  
935722157  
satdireccion@satjbautista.com

**08015 BARCELONA**  
SAT DORVENSI.  
DIPUTACION, 53  
934245703  
casensi@satdorven.com

**08700 IGUALADA**  
SAT CUADRAS  
SANT DOMENEJ, 9-11  
938045451  
assumpta@satcuadras.com

**08921 STA. COLOMA DE**  
SANZ SAI, S.L.  
PRAT DE LA RIBA, 62  
934 681 945  
sanzsat@gmail.com

**08030 BARCELONA**  
RICARDO GUEVARA GARCIA  
(RIGUÍ)  
Ps. TORRAS I BAGIS 50 58  
935469902  
reparacionesriguo@gmail.com

**08401 GRANOLLERS**  
RI P. ELECTRICAS SALVADO,  
S.L.  
CARRIÉS RIBA,5  
938494075  
salvado@salvadosl.com

**8160 MONTMELO**  
RAMON ARCOS PLANAS  
(electrosat)  
JOSEP TARRADELLAS, 2  
LOCAL II  
935720150  
elite\_electrosat@telefonica.net

**08025 BARCELONA**  
KLEIN GERATE, C.  
ROGER DE FLOR, 330  
932157764  
irma.klein@grupelde.com

**08025 BARCELONA**  
JOSE ANTONIO FUSTER  
GARCIA  
PROVENÇA 538 540  
934564756  
fuster\_garcia@hotmail.com

**08211 CASTELLAR DEL**  
**VALLES**  
JOAN ANTON JUAREZ  
CATALUNYA, 90 BAJO  
937146275  
jjjuarez@juarez.com.es

**8720 VILAFRANCA DEL**  
**PENEDES**  
FRED VILAFRANCA, S.L.  
POL.INDR."DOMENYS I"

NAVE 9  
938904852  
fred@fredvilaf franca.com

**08720 VILAFRANCA**  
**DEL PENEDES**  
FRED VILAFRANCA S.L.  
PROGRES, 42  
938904852  
fred@fredvilaf franca.com

**08226 TERRASSA**  
ELECTRO CERDAN, S.L.  
HISTORIADOR CARDUS,  
71  
937354105  
electrocerdan@cecot.es

**08950 ESPLUGUES DE**  
**LLOBREGAT**  
ELECTRICAS FELIU  
SANT ALBERT MAG-  
NE,12-14 TD2-B  
933722302  
feliusat@9chip.com

**BURGOS**  
**9006 BURGOS**  
MUTOBRE, S.L.  
AVDA. DEL CID 93 BAJO  
947241040  
ventas@mutobre.es

**9003 BURGOS**  
LEOPOLDO JOSE  
CEBRIAN EROLES  
TRINIDAD 16  
947203079  
cebrian@movistar.es

**09400 ARANDA DE**  
**DUERO**  
JOSE MARIA GAMAZO  
PLAZA  
ESGUEVA 4  
947502532  
regamazo@yahoo.es

**CACERES**  
**10002 CACERES**  
TALLERES MONTERO  
PLAZA MARRON, 15  
927 22 65 56  
talleresmontero@gmail.  
com

**10300 NAVALMORAL**  
**DE LA MATA**  
REPARACIONES MILLA-  
NES, C.B.  
C/ GÓNGORA, 10  
927531481/678508250  
rep.millanes@telefonica.  
net

**10600 PLASENCIA**  
ECOINFO (ANDRES

GONZALEZ)  
AVDA ESPAÑA, 45  
NAVE 10  
927411590  
ecoinfo@ecoinfoplasen-  
cia.es

**CADIZ**  
**11402 JEREZ DE LA FR**  
ELECTRO LARA  
C. DIVINA PASTORA  
EDIF. 2 LOCAL 6  
956 336 254  
electrolara@eresmas.com

**11007 CADIZ**  
ANA PATIÑO CHACON  
(TECNI-HOGAR)  
TOLOSA LATOUR 19  
956281082  
tecnihogarcadiz@hotmail.  
com

**CANTABRIA**  
**39008 SANTANDER**  
TELEC - CANTABRIA  
TRES DE NOVIEMBRE,  
1-B  
942371757  
telecantabria@yahoo.es

**39300 TORRELAVEGA**  
DEL CASTILLO  
CEFERINO CALDERON,  
13  
942880390  
settv@gmail.com

**CASTELLON**  
**12005 CASTELLÓ**  
MAGRAMUNT, S.L.  
C/ LA LLUNA, 22  
964261249  
electroagramunt@gmail.  
com

**12003 CASTELLON**  
INST. ELECTR. JUMAR-2,  
SL  
C/ BENICARLO, 15  
964225133  
proveedores@jumar2cas-  
tallon.es

**12500 VINAROS**  
FERCOM SERVICE C.B.  
TOMAS MANCISIDOR  
60  
964450144  
fercomcb@yahoo.es

**CIUDAD REAL**  
**13003 CIUDAD REAL**  
NOVA ELECTRICIDAD  
ALTAGRACIA, 1  
926253101  
manuelmartin1122@  
hotmail.com

**CORDOBA****14014 CORDOBA**

SAN COR S.L.L.  
VIRGEN DE FATIMA, 15  
957430756  
sancor\_15@hotmail.com

**14500 PUENTE GENIL**

ELECTRO PEKIN S.L.  
C/ANTONIO NAVAS  
LOPEZ, 11  
957601339  
electropekin@gmail.com

**CUENCA****16400 TARANCON**

DOMINGO SANTAOLA-  
LLA MEJIA  
P.L. TARANCON SUR C/  
SANCHO PANZA 9  
969322036/667607788  
marisolsanta1981@  
hotmail.com

**GIJON****33209 GIJON**

TALLER ELECTRICO  
SEYSA, S.L.  
LOS ANGELES, 10-12  
985388146  
tallerseysa@gmail.es

**33209 GIJON**

MARCOS HEVIA PUERTA  
(SERCOPEL)  
C/ Puerto La Cubilla, 6  
985342611  
sercopel@telecable.es

**GIRONA****17005 GIRONA**

SUREDA I ASSOCIATS,  
S.C.  
FRANCESC ARTAU, 2  
972236588  
resuredgirona@gmail.com

**17200 PALAFRUGELL**

NEW MERESA  
DE LA SURERA BERTRAN,  
23  
972304454  
comercial@newmeresa.  
com

**17300 BLANES**

FRANCISCO PORTILLO  
PEIRO  
ASIAS MARC 1  
972331249  
serviciotecnico@portillotv.  
com

**17740 VILAFANT**

ELECTRONICA VILAFANT  
- SAT  
NAVATA, 13  
972506515 / 615090154  
electronicavilafant@

hotmail.com

**GRANADA****18015 GRANADA**

LUNSOL, S.L.  
AVDA. VIRGEN DE LA  
CONSO 4, LOCAL 2  
958292565  
info@lunsol.net

**18007 GRANADA**

ELECTRICIDAD MORENO  
C/ PALENCIA, 3  
95 881 05 35  
morenotorres@carrete-  
ro200.com

**GUADALAJARA****19004 GUADALAJARA**

FERRETERIA AL-YE  
AVDA. EJERCITO,11-D  
POSTERIOR  
949218662  
ferreteriaal\_ye1@hotmail.  
com

**GUIPUZCOA****20014 SAN SEBASTIAN**

(no oficial)  
SANTIAGO ESTALAYO  
Pº URRALBURU, 30 pab.  
C pol. 27  
943475013  
santiagoestalayo@hotmail.  
com

**20001 SAN SEBASTIAN**

GROSTON S.L.  
USANDIZAGA 29  
943272736  
groston@hotmail.es

**20001 SAN SEBASTIAN**

ELOY TEJEDOR  
GLORIA, 4 (GROS)  
943287193  
jramontejedor@gmail.com

**20600 EIBAR**

EIBAR SAT  
IFAR KALE, 8  
943206717  
fgl@clientes.euskalteles

**HUELVA****21002 HUELVA**

ELECTROTECNICA ISCAR  
SANTIAGO APOSTOL  
18 Local  
959283415/627349431  
electrotecnicaiscar@gmail.  
com

**ILLES BALEARS****07011 PALMA DE MA-  
LLORCA**

URBISAT (BALEAR  
SERVICE)  
C/MATEU OBRADOR,8

971-733886/733879  
alanurbisat@gmail.com

**7740 MENORCA**

ES MERCADAL  
SERVEIS MENORCA, S.L.  
CARRER NOU Nº 53  
971375380  
serveismenorca@gmail.  
com

**JAÉN****23400 UBEDA**

MAGOCA UBEDA  
GRANADA 7  
953751838  
ubedasadmagoca@gmail.  
com

**23001 JAEN**

EDUARDO DELGADO  
HUETE  
C/ Adarves Bajos nº 31  
Bajo  
953236605  
satdelgado@hotmail.com

**23008 JAEN**

ANTONIO MUÑOZ  
SALVADOR  
PERPETUO SOCORRO, 5  
953226102  
amsmmc@hotmail.com

**LA CORUÑA****15688 SIGÜERO  
(OROSO)**

SERVITECGA S.L.  
RUA TRAVESA 2 BAJO  
981572579  
servitecga@gmail.com

**15703 SANTIAGO DE  
COMPOSTELA**

SERVICIOS TECNICOS  
CANCELA, S.L.  
RÚA DA FONTE DOS  
CONCHEIROS, 2, - BAJO  
981564016  
satcancela@yahoo.es

**15006 A CORUNA**

EUGENIO SUAREZ  
SERRANTES  
ANGELA BLANCO DE  
SOTO, 1, LOCAL 5  
669342814  
eugenio-suarez@hotmail.  
es

**15100 CARBALLO**

ELECTRO SAT BEYGA, SL  
C/FÁBRICA, 23 BAJO  
981754981  
ramon@electrosatbeyga.  
es

**15920 RIANXO**

BANDIN AUDIO S.L.

C/ GUDIÑOS, Nº10  
BAJOS  
981866025  
sat@bandinaudio.com

#### LA RIOJA

**26001 LOGROÑO**  
JUAN CARLOS GON-  
ZALEZ ARIJA- hiper del  
repuesto  
HUESCA, 53-55  
941226109  
hiperdelrepuesto@gmail.  
com

#### 26004 LOGROÑO

ASOC. IND. RIOJANA,  
S.L.U.  
DOCE LIGERO, 30 - 32  
941241015  
satairslu@gmail.com

#### LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

**35013 LOS TARAHALES**  
ST CANARIOS, S.C.P.  
BATALLA DE BRUNETE,  
50  
928 292 950  
stcanarios@gmail.com

#### LEON

**24002 LEON**  
SAT MAEG  
C/ RUIZ DE SALAZAR,24  
987 23 50 21

#### 24400 PONFERRADA

ELECTRONICA RE-  
GUERA  
HOSPITAL, 29 - BAJO  
987403483  
mano059@ono.com

#### 24004 LEON

ELECTRO - CASH  
TORRIANO, 3 - 5 BJ  
987206409  
electrocash@ono.com

#### LLEIDA

**25005 LLEIDA**  
SUPERSERVEI DE  
L'ELECTRODOMESTIC,  
S.L.  
C/CORREGIDOR ESCO-  
FET, 41  
973232012  
sat@superservei.es

#### 25005 LLEIDA

BRENUY-CORBELLA  
(BRECOR SAT)  
C/ CORTS CATALA-  
NES, 27  
973248961  
corbega@hotmail.com

#### LUGO

**27002 LUGO**  
TELESERVICIO (JOSE  
ANTONIO)  
CARRIL DE LAS FLORES,  
34-B  
982242015  
teleservicio@telefonica.  
net

#### 27400 MONFORTE DE LEMONS

RAUL E HIJOS,S.L.  
CAMPO DE LA COMPA-  
ÑÍA, 19  
982400711  
raulehijos@gmail.com

**27850 VIVERO (CASCO**  
SERVICIO TECNICO  
SILDO 101, S.L.U.  
LODEIRO, 26  
982061819

#### MADRID

**28931 MOSTOLES**  
REPARACIONES RAGON  
S.L.  
BURGOS 4-6  
916147898  
manuel@ragon.es

#### 28044 MADRID

REPARACIONES PIMAR  
Valle Inclan 32 Local  
917054624  
pimaruno@gmail.com

#### 28047 CARABANCHEL

REPARACIONES CAR-  
LOS (CARLOS GOMEZ  
YUSTE)  
GUABAIRQ,2  
914665369  
reparaciones.carlos@  
gmail.com

#### 28980 PARLA

INSTALACIONES Y  
REPARACIONES J.F.  
ALFONSO X EL SABIO  
31  
916052801  
satjffparla@gmail.com

#### 28038 MADRID

FERSAY VALLECAS  
-Tienda Fersay Madrid  
Vallecas  
C/PEÑA PRIETA, 17  
LOCAL  
911394704  
scmrivas@gmail.com

#### 28020 MADRID

ENRIQUE ARRIBAS  
GARCIA (jaen 18)

C/ JAEN Nº 8 JUNTO  
METRO ALVARADO  
915342350  
satjaen@gmail.com

#### 28220 MAJADAHONDA

ELECTRONICA TELIAR  
S.L.  
REAL ALTA 7  
916388702  
teliar@teliar.es

#### 28017 MADRID

ALTOHA  
JOSE ARCONES GIL,13  
913774645  
ramon@altoha.es

#### 28035 MADRID

ALDEBARAN ELECTRICA  
(LUMAR)  
CARDENAL HERRERA  
ORIA 257  
917388761  
aldebaran.electrica@  
hotmail.com

#### 28807 ALCALA DE HENARES

ALDAMA  
FERRAZ, 2  
918815820

#### MALAGA

#### 29200 ANTEQUERA

JUAN J MATAS REBO-  
LLO (ELECTRONICA  
J.&J)  
PURGATORIO 1 BAJO  
952702382  
jjmatasr@gmail.com

#### 29303 MARBELLA

ELECTRICIDAD MURSA  
S.L.  
C/SERENATA s/n frente  
nº 9  
952867390  
electricidadmursa@  
yahoo.es

#### 29680 ESTEPONA

ELECTRICIDAD MURSA  
S.L.  
VALENCIA 18  
952807483  
electricidadmursa@  
yahoo.es

#### 29010 MALAGA

CAMBEL ELECTRONICA  
MORALES VILLARU-  
BIA,17  
952277247  
cambel.electronica@  
gmail.com

**MALLORCA**  
**07008 PALMA DE MALLORCA**

SAT BALEAR  
REIS CATOLICS, 72  
971247695  
satbalear@ono.com

**MURCIA**  
**30700 TORRE PACHECO**

MIGUEL ANGEL SAN-  
MARTIN RAMIREZ  
AVD. ESTACION 33/  
CALLE COLON 46  
968578838  
info@electronicasanmar-  
tin.es

**30203 CARTAGENA**

MEGASON HI-FI SL  
CARLOS III 30 BJS  
968527519  
megason@arrakis.es

**30300 BARRIO PERAL - CARTAGENA**

FASEPA, S.L.  
PROLONGACION ANGEL  
BRUNA, 6 BJ  
868095680  
luserrano@fasepa.es

**30009 MURCIA**

ELECTRO-SERVICIOS  
SEBA  
ISAAC ALBENIZ 4 BAJO  
968298593/629613574  
electroservicioseba@  
gmail.com

**30800 LORCA**

DANIEL SANCHEZ RUIZ  
DE LA HIGUERA, 8 BAJO  
968406757  
satlorcadaniel@gmail.com

**NAVARRA**

**31011 PAMPLONA**  
FERRETERIA SAN ELOY ( MERCEDES )  
MONASTERIO DE IRA-  
CHE, 33  
948251095  
admin@ferreteriasane-  
loy.es

**31591 CORELLA**

Electro Servicio Muñoz S.  
L. (ESM Corella)  
C/ Santa Barbara, 52  
948780729  
satcorella@gmail.com

**31500 TUDELA**

ELECTRICIDAD FERNAN-  
DO, S.C.L.  
YANGUAS Y MIRANDA, 12  
948826457

okina@electricidadfernando.com

**ORENSE**

**32002 OURENSE**  
ELECTRO COUTO, S.L.  
MELCHOR DE VELASCO,  
17  
988235115  
electrocouto@yahoo.es

**PONTEVEDRA**

**36003 PONTEVEDRA**  
MARDEL RIAS BAIXAS  
FERNANDEZ LADRE-  
DA, 67  
986843760  
mardelrias@mundo-r.com

**36004 PONTEVEDRA**

IMASON  
LOUREIRO CRESPO, 43  
986841636  
imason@mundo-r.com

**36211 VIGO**

CARBON RADIO  
AVDA. CAMELIAS, 145  
98 623 61 46  
carbonradio145@hotmail.com

**36205 VIGO**

AJEP & LUAS S.L. (S.A.T.  
CERVANTES)  
RUISEÑOR Nº 10 BAJO  
986280230  
pairs2006@yahoo.es

**SALAMANCA**

**37500 CIUDAD RODRIGO**  
TECNIHOGAR  
AVDA. PORTUGAL, 10  
923461964  
tecnihogar@telefonica.net

**37005 SALAMANCA**

RAMON RODRIGUEZ  
TAPIA  
LAZARILLO DE TORMES,  
10  
923238491  
microram9@yahoo.es

**37002 SALAMANCA**

ASISTENCIA TECNICA  
MORENO, S.L.  
RECTOR TOVAR 15  
923218079  
asistenciatecnicamoreno@gmail.com

**SEGOVIA**

**40005 SEBASTIAN TORRES C.B.**  
C/ SAN ANTON, 12  
921 42 43 23

mariajosebas@hotmail.com

**SEVILLA**

**41006 SEVILLA**  
PALACIO DE LAS PLAN-  
CHAS, S.L.  
AFAN DE RIBERA, 107  
954631191  
sat@palaciodelasplan-  
chas.com  
**41700 DOS HERMANAS**  
FRANCISCO MUÑOZ  
LOPEZ  
PURISIMA CONCEP-  
CION 1  
954728300  
electrovalme@gmail.com

**41100 CORIA DEL RIO**

ELECTROCORIA S.L.  
SAN FRANCISCO 11  
954771998  
electrocoria@hotmail.com

**41530 MORON DE LA FRONTERA**

DAVID QUINTERO  
TORREÑO  
C/ SANTIAGO, 21 (Pta.  
Sevilla)  
954852986  
reparacionesquintero@  
hotmail.com

**41008 SEVILLA**

ABASTEC  
C/ SANTA MARIA DE LA  
HIEDRA, 1 (PIO XII)  
954 353 300  
pae@abastec.es

**TARRAGONA**

**43001 TARRAGONA**  
SERTECS -  
C/ CAPUCHINOS, 22  
977 221 851  
sertecs@  
sertecs.e.telefonica.net

**TERUEL**

**44600 ALCAÑIZ**  
CASES SANTA FE MARIO  
(LA RUEDA)  
MIGUEL FLETA 27  
978871016  
electronicalarueda@gmail.com

**TOLEDO**

**45005 TOLEDO**  
ELECTROHOGAR  
TOLEDO  
RONDA BUENAVISTA, 27  
LOCAL 6 F  
925 223 828  
electrohogar@electrohoga-  
rtoledo.com

**VALENCIA****46600 ALZIRA**

TALLERES MOYA  
C/ FAVARETA,49  
96 241 85 87  
tamoya@talleresmoya.com

**46011 VALENCIA**

ROBERTO BARRACHINA  
ALIAGA -VALENCIANA, SA  
TECNICA-  
C/FRANCISCO BALDOMA,  
86 Bajos  
963554244/607304279  
valencianasat@gmail.com

**46700 GANDIA**

RELGAN - CAMILO GARCIA  
MAGISTRADO CATALA, 16  
962872810  
relgangandia@gmail.com

**46005 VALENCIA**

RELEVAN,SL  
C/ MATIAS PERELLO ,49  
963 222 529  
merce@relevansl.com

**46800 XATIVA**

JOSE PASTOR DIEZ  
C/ ABU MASAIFA, 6  
962274794  
sat-xativa@josepastor.es

**46680 ALGEMESI**

JOSE A. LLACER SANGROS  
ALBALAT, 88  
962423519  
satllacer@hotmail.com

**46700 GANDIA**

JOAQUIN MAYOR ESTRUGO  
(TECNOGAR)  
PRIMER DE MAIG 41-B  
962865335  
tecnogar33@gmail.com

**46470 CATARROJA**

AirKival Climatización C.B  
C/FRANCESC LARRODÉ, 7  
961260633  
sat@airkival.com / airkival@  
gmail.com

**VALLADOLID****47006 VALLADOLID**

VILDA SERVASIST.TECNICA,  
S.L.  
FALLA, 16 BAJO.DCHA.  
983226229  
vilda@vilda.es

**47400 MEDINA DEL CAMPO**

JESUS MANUEL MONSALVO  
MENDO  
ANGUSTIAS,42  
983810205  
sattvc2002@yahoo.es

**47002 VALLADOLID**

ELECTRICIDAD RINCON, S.A.  
LABRADORES, 9 Y 11  
983297133  
administracion@electricida-  
drincon.es

**VIZCAYA****48004 BILBAO**

SERTEK  
C/ PADRE PERNET, 8  
944112282  
sertek@ya.com

**48013 BILBAO**

REPARADOMESTICOS,JOSU  
URKIXO ZUMARKALEA,79  
944 90 41 66  
josu@reparadomesticos.com

**48011 BILBAO**

RE. ABAD MANUEL GON-  
ZALEZ HERVERA  
GREGORIO DE LA REVILLA,  
34  
944215271  
mghervera@yahoo.es

**48980 SANTURCE**

JULEN SAT  
LAS VIÑAS 20-22  
944617193  
juanjosat@gmail.com

**ZAMORA****49010 ZAMORA**

TERESA PEREZ  
DIEGO DE LOSADA, 10  
980671386  
sat.teresa1@gmail.com

**ZARAGOZA****50001 ZARAGOZA**

ELECTRO SANTOÑA, S.L.  
SAN VICENTE DE PAUL, 48  
976 392 102  
electrosantona@hotmail.com



# ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473

C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España

[www.bbtrends.es](http://www.bbtrends.es)

Ver. 07/2018