



BATIDORA DE MANO - MANUAL DE INSTRUCCIONES
HAND BLENDER - INSTRUCTION MANUAL
MIXEUR PLONGEANT - MANUEL D'INSTRUCTIONS
BATEDEIRA DE MÃO - MANUAL DE INSTRUÇÕES



BT 2760

Sonifer,S.A.
Avenida de Santiago, 86
30007 Murcia
España
E-mail: sonifer@sonifer.es
Made in P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

ADVERTENCIA

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado a fin de evitar un peligro.
6. No desconecte nunca tirando del cable.
7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.

11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a través de sonifer@sonifer.es
14. ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.
 - Desenchufe siempre el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
 - Antes de enchufarlo, compruebe si la tensión de su instalación se corresponde con la potencia del aparato.
 - El aparato tiene riesgo de heridas en caso de uso indebido. Se debe tener cuidado cuando se manejan las cuchillas cortantes, cuando el vaso se vacía y durante la limpieza.
 - No enchufe el aparato en la red de suministro eléctrico hasta que esté totalmente montado y desenchufe siempre antes de desmontar el aparato o manipular la cuchilla.
 - No deje que la unidad de motor, ni el cable, ni el enchufe se mojen.
 - No utilice nunca un aparato averiado. Si el aparato se avería, llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo comprueben o reparen.
 - No permita que el cable cuelgue al borde de la mesa o encimera ni toque las superficies calientes.
 - No utilice el aparato en ingredientes calientes.
 - Este aparato se ha construido para procesar cantidades domésticas normales.

- Tiempo de funcionamiento breve. No utilice el aparato durante más de 1 minuto y no manipule alimentos duros durante más de 10 segundos.
- Si pulsa el interruptor I, puede poner en marcha el control de velocidad para que se ajuste a sus necesidades. Pero el interruptor II es inmutable.
- Desconecte siempre la batidora mezcladora de la corriente eléctrica si la deja sin vigilancia y antes de montarla desmontarla o limpiarla.
- Si no se utiliza correctamente alguien puede resultar herido.
- Tendrá que llevar cuidado cuando manipule las afiladas cuchillas de corte, vacíe el recipiente o durante la limpieza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Control de velocidad.
2. Botón I, velocidad normal.
3. Botón II turbo.
4. Motor.
5. Botón para montar brazo.
6. Brazo.
7. Cuchilla de acero inoxidable
8. Vaso mezclador.
9. Batidor de alambre.
10. Picador universal.



ANTES DE UTILIZAR LA BATIDORA POR PRIMERA VEZ

Lave cuidadosamente todas las piezas que vayan a entrar en contacto con la comida antes de utilizar la batidora por primera vez.

PREPARACIÓN PARA UTILIZAR LA BATIDORA


1. Deje que se enfrien los ingredientes calientes antes de picarlos, mezclarlos o echarlos en el vaso medidor (temperatura máx. 80°C).
2. Corte los ingredientes grandes en trozos de aproximadamente 2 cm antes de procesarlos.
3. Monte la batidora adecuadamente antes de enchufarla a la corriente eléctrica.

UTILIZACIÓN DE LA BATIDORA

La batidora de mano ha sido diseñada para:

- batir líquidos, por ejemplo, productos lácteos, salsas, zumos de frutas, sopas, bebidas mezcladas y batidos.

- mezclar ingredientes blandos, por ejemplo hacer purés, alimentos ya cocinados para hacer comida para bebés.



1. Ajuste el brazo de la batidora de acero inoxidable en la unidad del motor hasta que oiga un click.
2. Introduzca la batidora de mano en el recipiente. A continuación, seleccione la velocidad de "1" a "6" o pulse el interruptor I o interruptor II para ponerla en funcionamiento.
3. No utilice la batidora mezcladora de mano durante intervalos superiores a un minuto.
4. Atención: ¡la cuchilla es muy afilada!


USO DE LA PICADORA

1. La picadora es apropiada para alimentos duros, como carne picada, queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahorias, nueces, almendras, ciruelas, etc.

2. No pique alimentos extremadamente duros tales como cubitos de hielo, nuez moscada, granos de café y granos.

Antes de picar...

1. Atención: ¡la cuchilla es muy afilada! Sujétela siempre por la parte superior de plástico.



2. Coloque la cuchilla en la patilla central del recipiente de la cortadora. Presione la cuchilla hacia abajo y cierre el recipiente. Coloque siempre el recipiente de picar en la base anti-deslizante.

3. Coloque los alimentos en el recipiente para picar.

4. Coloque la tapa del recipiente para picar sobre el mismo.

5. Ajuste la unidad de motor con la tapa del recipiente para picar hasta que se oiga un click.

6. Seleccione el interruptor para que se ponga en marcha la picadora. Cuando la esté utilizando, sujetela la unidad de motor con la mano y el recipiente para picar con la otra.


7. Cuando acabe, retire la unidad motor de la tapa del recipiente para picar.

8. A continuación, retire la tapa del recipiente para picar. Quite con cuidado la cuchilla.

9. Retire los alimentos preparados del recipiente para picar.

USO DEL BATIDOR

Utilice el batidor únicamente para batir nata, claras de huevo y mezclar bizcochos y postres listos para mezclar.



1. Inserte el batidor en el soporte de batidora y ajuste el mecanismo de transmisión con la unidad de motor hasta que encaje.

2. Coloque el batidor en un recipiente. Seleccione la velocidad de "1" a "5" y pulse el interruptor I o interruptor II para ponerla en funcionamiento.

3. No utilice el batidor durante intervalos superiores a 2 minutos.

4. Retire el mecanismo de transmisión del motor cuando haya acabado. Despues, saque el batidor de la unidad de motor.

LIMPIEZA

Limpie la unidad de motor sólo con un paño húmedo. ¡No sumerja la unidad del motor en agua!



1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Todas las otras partes se pueden limpiar en el lavavajillas. Sin embargo, después de trabajar con comida muy salada, debe enjuagar las cuchillas inmediatamente.
3. Tenga cuidado también de no utilizar una dosis excesiva de limpiador o descalcificador en el lavavajillas.
4. Si prepara comida con color, puede que las partes de plástico se descoloran. Limpie dichas partes con aceite vegetal antes de colocarlas en el lavavajillas.
5. Tenga cuidado, las cuchillas son muy afiladas.

Guía de funcionamiento

Ingredientes	Maximo	Tiempo	Preparacion	Velocidad
Picador de 500 ml				
Carne	250g	15-20seg	1~2cm	II
Nueces	100g	15-20seg	/	II
Queso	100g	15-20seg	1~2cm	II
Pan	80g	8seg	1~2cm	II
Cebolla	150g	8seg	1~2cm	II
Galletas	150g	8seg	1~2cm	II
Batidor de claras				
Claras a punto de nieve	2 claras	2 minutos	/	II
Crema	250ml	2 minutos	/	II
Brazo batidor				
Sopa de verduras	patata	100g	1 minuto	2cm
	cebolla	100g		2cm
	zanahoria	100g		2cm
	Agua	450g		/
Mayonesa	Aceite vegetal	150g	30seg	/
	huevo	1		/
	vinagre	14g		/
Zumo de zanahoria	Zanahoria	300g	1 minuto	2cm
	Azucar	20g		/
	Aqua	480g		/

**Eliminación del electrodoméstico viejo.**

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

WARNING

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
4. WARNING: In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent in order to avoid hazards.
6. Never pull on the cord when unplugging.
7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
8. Do not handle the appliance with wet hands.
9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
12. This appliance is for household use only.

13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can ask for it writing an email to sonifer@sonifer.es
14. WARNING: In case of misuse, there is a risk of possible injury.

- Always unplug the appliance from the mains before you assemble, disassemble, clean or make adjustments to any of the accessories.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The appliance is at risk for injury in the event of misuse. Care should be taken when handling the cutting blades when the glass is empty and during cleaning.
- Do not plug the appliance into the mains supply until it is fully assembled and always unplug before disassembling the appliance or handle the blade.
- Do not let the motor unit, cord or plug get wet.
- Never use a damaged appliance. If the appliance is damaged, take it to an authorized service center to check or repair it.
- Do not let cord hang over the edge of table, counter or touch hot surfaces.
- Do not use the appliance in hot ingredients.
- This appliance is designed to process normal household quantities.
- Short-time operating. Use the appliance for no longer than 1 minute and don't operate hard food for no longer than 15 seconds.

- Pressing the switch I, you can implement the speed control to fit the speed you need. But switch II is immutable.
- Always unplug blender if left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- If not used properly someone might get hurt.
- You will need to take care when handling sharp blades, empty the container or during cleaning.

DESCRIPTION

1. Speed control.
2. Button I, normal speed.
3. Button II, turbo.
4. Motor unit.
5. Button for assembling stick
6. Stick
7. Stainless steel blade
8. Beaker
9. Whisk
10. Chopper

BEFORE FIRST USE

Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time.




PREPARE FOR USE

- 1 Let hot ingredients cool down before you chop them, blend them or pour them into the beaker (max. temperature 80°C).
- 2 Cut large ingredients into pieces of approximately 2 cm before you process them.
- 3 Assemble the appliance properly before you put the plug in the wall socket.

USING THE APPLIANCE

The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing and milkshakes.

1. Insert the blender stick onto the motor unit until it locks.
2. Introduce the hand blender in the vessel, then transfer inching switch and press the switch to operate it. Press the switch I or switch II to operate it.
3. Use the hand blender for no longer than 1 minute.
4. Caution: the blade is very sharp!
5. Caution: Don't operate food without water!




HOW TO USE THE CHOPPER

Chopper is perfectly suited for hard food, such as chopping meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc.

1. Don't chop extremely hard food, such as ice cubes, nutmeg, coffee beans and grains.

Before chopping...


1. Carefully remove the plastic cover from the blade. **Caution: the blade is very sharp!** Always hold it by the upper plastic part.
2. Place the blade on the center pin of the chopper bowl. Press down the blade and lock bowl. Always place the chopper bowl on the anti-slip base.
3. Place the food in the chopper bowl.
4. Place the chopping bowl lid on the chopper bowl.
5. Turn the motor unit on the chopping bowl lid until it locks.
6. Then transfer inching switch and Press switch I or switch II to operate the chopper. During processing, hold the motor unit with one hand and the chopper bowl the other.
7. After use, turn the motor unit off the chopping bowl lid.
8. Then remove the chopping bowl lid. Carefully take out the blade.
9. Carefully take out the blade.
10. Remove the processed food from the chopper bowl.
11. Don't operate hard food for no longer than 10 seconds.



HOW TO USE THE WHISK

Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and Ready-mix desserts.

1. Insert the whisk into the whisk holder, and then turn the gear box on the motor unit until it locks.
2. Place the whisk in a vessel and then transfer inching switch and press the switch I or switch II to operate it.
3. **Use the whisk for no longer than 2 minute.**
4. Turn the gear box off the motor unit after use. Then pull the whisk out of the gear box.



CLEANING

Cleaning the motor unit and chopping bowl lid only with a damp cloth only.

Do not immerse the motor unit in water!

1. All other parts can be cleaned in the dish washer. However, after processing very salty food, you should rinse the blades right away.
2. Also, be careful not to use an overdose of cleaner or decalcified in your dishwasher.
3. When processing food with color, the plastic parts of the appliance may become discolored wipe these parts with vegetable oil before placing them in the dishwasher.
4. The blades are very sharp, please attention.
5. Unplug the appliance before cleaning.



Processing Guide

Ingredients	Maximum	Operation times	Preparation	Speed
500ml chopper bowl				
meat	250g	15-20sec	1~2cm	II
nut	100g	15-20sec	/	II
cheese	100g	15-20sec	1~2cm	II
bread	80g	8sec	1~2cm	II
onions	150g	8sec	1~2cm	II
biscuits	150g	8sec	1~2cm	II
Whisk				
Egg white	2 eggs	2 minutes	/	II
Cream(37% fat)	250ml	2 minutes	/	II
Hand Blender				
Vegetables soup	potatoes	100g	1 minute	2cm
	onion	100g		2cm
	carrots	100g		2cm
	Water	450g		/
Mayonnaise	Vegetable oil	150g	30sec	/
	egg	1		/
	vinegar	14g		/
Carrot juice	Carrot	300g	1 minute	2cm
	sugar	20g		/
	water	480g		/



Disposal of old electrical appliances.

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY:This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

ATTENTION

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas très effectués par des enfants sans surveillance.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé afin d'éviter un danger.
6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.
7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.
9. Ne jamais placer l'appareil près dans l'eau ou autre liquide.
10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.
11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationaux pour les installations électriques.

12. Cet appareil est seulement apte pour une utilisation domestique.
13. En cas qui vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le demander à l'adresse e-mail sonifer@sonifer.es
14. AVERTISSEMENT: En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il ya un risque de blessure.

- Débranchez toujours l'appareil avant de le monter, de le démonter, de le nettoyer ou pour ajuster un accessoire, quel qu'il soit.
- Vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à celle de votre circuit électrique avant de le brancher.
- L'appareil est à risque de blessures en cas d'abus. Il faut prendre soin lors de la manipulation des lames de coupe lorsque le verre est vide et pendant le nettoyage.
- Ne branchez pas l'appareil dans le réseau d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit entièrement assemblé et débranchez toujours l'appareil avant de démonter ou de manipuler la lame.
- Ne laissez pas l'unité de moteur, le cordon ou la prise se mouiller.
- Ne jamais utiliser un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, prendre à un centre de service autorisé pour vérifier ou réparer.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table, comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les ingrédients chauds.
- Cet appareil est conçu pour traiter des quantités domestiques normales.

- Fonctionnement à courte durée. Utiliser l'appareil pendant plus de 1 minute et ne pas utiliser les aliments durs pour pas plus de 15 seconds.
- Appuyant sur l'interrupteur I, vous pouvez mettre en œuvre le contrôle de la vitesse pour se adapter à la vitesse dont vous avez besoin. Mais interrupteur est immuable.
- Débranchez toujours mixeur se il est laissé sans surveillance et avant d'assembler, démonter et de nettoyer.
- Sinon utilisé correctement quelqu'un pourrait se blesser.
- Vous aurez besoin de prendre soin lors de la manipulation des lames tranchantes, vider le conteneur ou pendant le nettoyage.

DESCRIPTION

1. Contrôle de la vitesse.
2. Bouton I, vitesse normale.
3. Bouton II, turbo.
4. Moteur.
5. Bouton pour assembler bâton.
6. Bâton.
7. Lames en acier inoxydable
8. Gobelet.
9. Fouet.
10. Hachoir.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Nettoyez soigneusement les parties de l'appareil en contact avec la nourriture avant de l'utiliser pour la première fois.

PREPARATION POUR UTILISER L'APPAREIL


- 1 Laissez les ingrédients chauds refroidir avant de les hacher, mixer ou verser dans le bol gradué (température maximum 80°C).
- 2 Coupez les gros ingrédients en petits morceaux de 2 cm environ avant de les mixer.
- 3 Assemblez l'appareil correctement avant de le brancher.



UTILISATION DE L'APPAREIL

Le mixeur manuel est destiné à :

- mixer des liquides, par exemple, des produits laitiers, des sauces, des jus de fruits, des soupes, des cocktails ou encore des milk-shakes.
- mixer des ingrédients mous,
- réduire des ingrédients cuits en purée, de la nourriture pour bébé, par exemple



1 Insérez le pied en acier inoxydable au bloc moteur jusqu'à ce qu'il se bloque.

2 Mettez les ingrédients dans le bol gradué ou dans un autre récipient.

3 Plongez complètement la lame dans les ingrédients pour éviter les éclaboussures.

4 Choisissez ensuite "1"- "5", allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de vitesse normale ou turbo.


5 Mixez les ingrédients en bougeant l'appareil de bas en haut et en formant des cercles.

6 N'utilisez pas le mixeur plus d'une minute.

7 **Attention : la lame est très coupante !**

UTILISATION DU HACHOIR

1. Le hachoir est idéal pour les ingrédients solides, comme la viande hachée, le fromage, les oignons, les herbes aromatiques, l'ail, les carottes, les noix, les amandes, les pruneaux, etc.
2. Ne hachez pas d'ingrédients trop durs, comme des glaçons, des noix de muscade, des grains de café et autres grains.



Avant d'utiliser le hachoir...


1. Retirez avec précaution le plastique protecteur du couteau. **Attention : le couteau est très aiguisé !** Manipulez-le toujours en le tenant par la partie supérieure de l'élément plastique.
2. Fixez le couteau dans l'axe central du bol hachoir. Enfoncez-y le couteau et placez le couvercle sur le bol. Placez toujours le bol hachoir sur sa base anti-dérapante.
3. Mettez les ingrédients dans le bol.
4. Mettez le couvercle du bol hachoir.
5. Vissez le bloc moteur au bol hachoir jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
6. Actionnez l'interrupteur II pour mettre le mixeur en marche. Pendant le fonctionnement, maintenez le bloc moteur d'une main et le bol hachoir de l'autre.
7. Après utilisation, enlevez le bloc moteur du couvercle du bol hachoir.
8. Enlevez ensuite le couvercle du bol hachoir. Retirez le couteau avec précaution.
9. Videz les ingrédients hachés du bol.

UTILISATION DU FOUET

Utilisez le fouet uniquement pour battre les crèmes, les blancs en neige, les pâtes à gâteaux et les desserts prêts à l'emploi.

Fixez le fouet sur le support prévu à cet effet, puis vissez le tout au bloc

1. Moteur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
2. Insérez le fouet à l'intérieur du récipient. sélectionnez ensuite l'une des 5 vitesses disponibles ou appuyez sur l'interrupteur I ou II pour le mettre en marche.
3. N'utilisez pas le fouet pendant plus de deux minutes.
4. Dévissez le support du fouet du bloc moteur après utilisation. retirez ensuite le fouet de son support.



NETTOYAGE

Nettoyez le bloc moteur et le couvercle du bol hachoir uniquement à l'aide d'un chiffon humide. **N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau !**

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

2. Tous les autres éléments peuvent être mis dans le lave-vaisselle. Cependant, dans le cas où vous auriez manipulé des ingrédients très salés, il vous est conseillé de rincer le couteau immédiatement après.
3. Veillez également à ne pas utiliser trop de nettoyant ou de détartrant dans votre lave-vaisselle.
4. Les ingrédients colorés sont susceptibles de laisser des traces sur les parties plastiques de l'appareil. Nettoyez ces traces à l'aide d'huile végétale avant de les mettre au lave-vaisselle.
5. Veuillez vous rappeler que le couteau est aiguisé.



Guide de préparation des ingrédients

Ingredients	Maximum	Operation times	Preparation	Speed
500ml hachoir				
Viande	250g	15-20sec	1~2cm	II
noisette	100g	15-20sec	/	II
fromage	100g	15-20sec	1~2cm	II
Pain	80g	8sec	1~2cm	II
Oignon	150g	8sec	1~2cm	II
Biscuit	150g	8sec	1~2cm	II
FOUET				
Blanc d'oeuf	2 eggs	2 minutes	/	II
Cremé(37% fat)	250ml	2 minutes	/	II
MIXEUR				
Vegetal soupe	Pomme du terre	100g	1 minute	2cm
	oignon	100g		2cm
	carotte	100g		2cm
	eau	450g		/
Mayonnaise	Vegetal huile	150g	30sec	/
	oeuf	1		/
	vinaigre	14g		/
Carotte jus	Carrote	300g	1 minute	2cm
	sucré	20g		/
	eau	480g		/



Enlèvement des appareils ménagers usagés.

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collète séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieux appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ: Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2014/35/EU et aux exigences de la directive EMC 2014/30/EU.

ADVERTENCIAS

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
2. As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. PRECAUÇÃO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado com o fim de evitar riscos.
6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.
8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
10. Antes de efectuar a sua limpeza comprobé que o aparelho está desligado.
11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.

12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
13. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para ele por a escrita um e-mail para sonifer@sonifer.es
14. ATENÇÃO: Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.
 - Desligue sempre o aparelho da tomada antes de o montar, desmontar, limpar ou regular qualquer um dos acessórios.
 - Verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão eléctrica local antes de ligar o aparelho.
 - O aparelho está em risco de ferimentos em caso de utilização indevida.
 - Cuidados devem ser tomados ao manusear as lâminas de corte quando o recipiente está vazio e durante a limpeza.
 - Não ligue o aparelho à rede eléctrica até que esteja totalmente montado e sempre desligue antes de desmontar o aparelho ou lidar com a lâmina.
 - Não deixe que a unidade do motor, cabo ou a ficha se molhar.
 - Nunca utilize um aparelho danificado. Se o aparelho for danificado, levá-lo para um centro de serviço autorizado para verificar ou repará-lo.
 - Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa, balcão ou toque em superfícies quentes.
 - Não use o aparelho em ingredientes quentes.
 - Este aparelho foi concebido para processar quantidades domésticas normais.

- Operacional de tempo curto. Use o aparelho para não mais que 1 minuto e não operam alimento duro para não mais de 15 segundos.
- Premente interruptor I, você pode implementar o controle de velocidade para ajustar a velocidade que você precisa. Mas a interruptor II é imutável.
- Desligue sempre batedeira, se deixados sozinhos e antes de montar, desmontar ou limpeza.
- Se não for usado corretamente alguém pode se machucar.
- Você terá que tomar cuidado ao manusear lâminas afiadas, esvaziar o recipiente ou durante a limpeza.

DESCRÍÇÃO

1. Controle de velocidade.
2. Botão I, velocidade normal.
3. Botão II, turbo.
4. Motor.
5. Botão para a montagem de vara.
6. Vara.
7. Lâmina acier inoxidável
8. Proveta.
9. Batedor.
10. Triturador.

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Lave completamente as peças que entram em contacto com os alimentos antes de utilizar pela primeira vez o aparelho.




PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

- Deixe os ingredientes quentes arrefecerem antes de os cortar, bata-os e deite-os no copo (temperatura máxima de 80°C).
- Corte os alimentos de grandes dimensões em pedaços com cerca de 2 cm antes de os bater.
- Monte o aparelho correctamente antes de ligar a ficha a uma tomada de parede.

COMO UTILIZAR A VARINHA

A batedeira manual destina-se a:

- bater líquidos, como por exemplo, produtos lácteos, molhos, sumos de fruta, sopas, bebidas ou batidos.



- bater ingredientes moles, como por exemplo, puré ou papa para bebé.

1. Inserir a vareta em aço inoxidável na unidade do motor até que fique fixa no seu lugar.
2. Coloque os ingredientes no copo ou em qualquer outro recipiente semelhante.
3. Mergulhe a peça que protege a lâmina completamente nos ingredientes para evitar salpicos.
4. A seguir, seleccione "1"-“5” e ligue o aparelho premindo o botão de velocidade normal ou o botão de velocidade turbo.
5. Bata os ingredientes movendo o aparelho devagar para cima e para baixo e em círculos.
6. Não utilize a batedeira manual durante mais de um (1) minuto.
7. **Atenção: a lâmina é muito afiada!**


COMO UTILIZAR LA PICADORA

1. A picadora está perfeitamente adaptada para alimentos duros, como carne para picar, queijo, cebola, legumes, alho, cenoura, nozes, amêndoas, ameixas etc.

2. Não pique alimentos demasiado duros, como cubos de gelos, noz para moer, café para moer ou grãos.

Antes de picar...


1. Remova com cuidado a protecção de plástico da lâmina. Cuidado: a lâmina é muito afiada! pegue sempre nela pela parte de cima em plástico.
2. Coloque a lâmina no pino central do recipiente da picadora. Pressione a lâmina até baixo e feche o recipiente. Coloque sempre o recipiente da picadora na base antideslizante.
3. Coloque os alimentos no recipiente da picadora.
4. Coloque a tampa no recipiente da picadora.
5. Encaixe a unidade motora na tampa do recipiente da picadora até atarraxar.
6. Seleccione o botão II para pôr a picadora a funcionar. Durante o processamento, segure a unidade motora com uma mão e recipiente da picadora com a outra.
7. Depois de utilizar, desencaixe a unidade motora da tampa do recipiente da picadora.
8. Em seguida, remova a tampa do recipiente da picadora. Retire a lâmina com cuidado.
9. Remova os alimentos processados do recipiente da picadora.



COMO UTILIZAR O BATEDOR

Utilize o batedor só para bater cremes, claras de ovos e misturas de cremes e sobremesas de preparação rápida.

1. Desencaixe peça rotativa da unidade motora depois de utilizar. Em seguida, retire o batedor da peça rotativa.
2. Insira o batedor no suporte de fixação do batedor e depois encaixe a peça rotativa na unidade motora até atarraxar.
3. Coloque o batedor no copo e só depois. Seleccione a velocidade de "1" a "5" e rode o botão I ou o botão II para pô-lo a funcionar.
4. Utilize o batedor não mais que 2 minutos.



LIMPEZA

Limpe a unidade motora e o recipiente da picadora só com um pano humedecido. Não mergulhe a unidade motora em água!

1. Todas as outras peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. No entanto, depois de ter processado alimentos muito salgados, deve passar as lâminas por água de imediato.
2. Tenha ainda cuidado para não utilizar uma sobredosagem de detergente ou descalcificante na sua máquina de lavar loiça.
3. Quando processar alimentos que possam manchar, as peças de plástico do aparelho podem desbotar. Lave estas peças com óleo vegetal antes de colocá-las na máquina de lavar loiça.



4. As lâminas são muito afiadas, tenha cuidado.
5. Desligue o aparelho antes de limpá-lo.

Guía de funcionamiento

Ingredientes	Maximo	Tiempo	Preparacion	Velocidad
Picador de 500 ml				
Carne	250g	15-20seg	1~2cm	II
Noz	100g	15-20seg	/	II
Queijo	100g	15-20seg	1~2cm	II
Pão	80g	8seg	1~2cm	II
Cebola	150g	8seg	1~2cm	II
Bolacha	150g	8seg	1~2cm	II
Batedor				
Claras a punto de neve	2 claras	2 minutos	/	II
Creme	250ml	2 minutos	/	II
Varinha				
Sopa de verduras	Batata	100g	1 minuto	2cm
	Cebola	100g		2cm
	Cenoura	100g		2cm
	Água	450g		/
Maionese	Aceite vegetal	150g	30seg	/
	Ovo	1		/
	Vinagre	14g		/
Suco de Cenoura	Cenoura	300g	1 minuto	2cm
	Ácucar	20g		/
	Água	480g		/



Recolha dos eletrodomésticos.

A diretiva Européia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e os requisitos da directiva EMC 2014/30/EU.