



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUÇÕES**



MIG 2050 CE

Sonifer,S.A.

Avenida de Santiago, 86, 30007, Murcia, Spain

e-mail: sonifer@sonifer.es / www.orbegozo.com

MADE IN P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A DEMASIADA ENERGÍA DE LAS MICROONDAS

1. No intente utilizar este microondas con la puerta abierta ya que la utilización de éste con la puerta abierta puede resultar en la exposición excesiva a la energía de las microondas. Es importante no modificar o alterar los bloqueos de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del microondas y la puerta ni permita que se acumule suciedad o restos de productos de limpieza en las superficies de sellado.
3. No utilice el microondas si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del microondas se cierre adecuadamente y que no haya ningún tipo de daños en:
 - a. Puerta (torcida),
 - b. Bisagras y cerrojos (rotos o sueltos).
 - c. Juntas herméticas de las puertas y superficies de sellado.
4. El horno microondas debe ser reparado o ajustado por personal cualificado del servicio técnico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utiliza cualquier tipo de aparato eléctrico se deben seguir unas precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego, daños personales o exposición a una energía excesiva de las microondas:

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.
6. No desconecte nunca tirando del cable.
7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede encontrarla en www.orbegozo.com.
14. La parte trasera del aparato se debe colocar contra la

pared.

15. **ADVERTENCIA:** Es peligroso que una persona sin cualificación realice el mantenimiento o reparación, lo que incluye la retirada de cualquier cubierta de protección contra la exposición a la energía de las microondas.

16. **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no deben ser calentados en recipientes sellados porque son susceptibles de explotar.

17. Si se emite humo, parar o desenchufar el aparato y mantener la puerta cerrada para extinguir las llamas eventuales.

18. El calentamiento de bebidas por microondas puede tener como resultado una acción de cocción en ebullición. Por esta razón, deben tomarse precauciones durante la manipulación del recipiente.

19. El contenido de biberones y de los tarros de alimentos de bebés debe ser removido o agitado y la temperatura debe ser verificada antes de consumirlos para evitar quemaduras.

20. No se deben calentar en el microondas huevos enteros ni cocidos, ya que éstos podrían explotar una vez que termine el calor del microondas.

21. **ADVERTENCIA:** Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe funcionar hasta que haya sido reparado por una persona competente.

22. Utilizar únicamente utensilios que sean adecuados para uso en hornos microondas.
23. Cuando se calientan alimentos en recipientes de plástico o papel, vigilar el horno debido a la posibilidad de ignición.
24. El horno microondas está destinado para calentar bebidas y alimentos. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadas, zapatillas, esponjas, ropa húmeda y artículos similares puede entrañar riesgo de heridas, ignición o fuego.
25. El horno debe limpiarse regularmente y retirar cualquier residuo de alimentos.
26. El fallo en el mantenimiento del horno en cuanto a limpieza podría conducir al deterioro de su superficie y podría afectar adversamente la vida del aparato y conducir a una situación peligrosa.
27. **ADVERTENCIA:** Compruebe que el horno no haya sufrido ningún tipo de daños, por ejemplo puerta mal alineada o curvada, juntas herméticas de la puerta y superficies de sellado dañadas, cerrojos o bisagras rotos o sueltos, y abolladuras en el interior del horno o en la puerta. Si existiera algún tipo de daño, no utilice el horno y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.
28. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar este aparato.
29. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que

ha sido diseñado, y tal y como se especifica en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores sobre este aparato. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o descongelar alimentos. No se ha diseñado para su utilización industrial o en laboratorios.

30. No utilice el horno vacío.

31. Para reducir el riesgo de fuego en el interior del horno:

- Retire todos los cierres de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
- No utilice el interior del microondas para almacenar nada. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos cuando el microondas no se esté utilizando.

32. No fría comida en el horno microondas. El aceite caliente puede dañar las piezas y accesorios del horno e incluso puede resultar en quemaduras en la piel.

33. Haga pequeños orificios en los alimentos con pieles duras, como por ejemplo patatas, calabazas, manzanas y castañas antes de cocinarlos.

34. Los recipientes pueden calentarse mucho por el calor que se transfiere desde los alimentos calentados, por tanto, es posible que sea necesario utilizar agarradores para sujetar el recipiente.

35. Deben comprobarse los recipientes para asegurarse de que son adecuados para su utilización en hornos

microondas.

36. Este producto es un equipo ISM Clase B del Grupo 2. La definición de Grupo 2 que contiene todo el equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que se genera de forma intencionada energía de radio-frecuencia y/o se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de erosión de chispas. La definición para los aparatos de Clase B es que se trata de aparatos que se pueden utilizar en hogares y en lugares directamente conectados a la red de suministro de bajo voltaje que proporciona electricidad a los edificios destinados a viviendas.

37. PRECAUCIÓN: La superficie puede permanecer caliente durante o después de su uso.

38. El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

39. ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo de energía:	230V~50Hz, 1200W (microondas)
	1000W (grill)
Potencia nominal de salida del microondas:	800W
Frecuencia de funcionamiento:	2450MHz
Dimensiones externas (ALxANxPR):	455 x 268 x 385 mm
Dimensiones del interior del horno (ALxANxPR):	315 x 175 x 325mm
Capacidad del horno:	20 Litros
Peso neto:	Approx. 12,2Kg

*Todos los datos están sujetos a cambios, y a la comparación por parte del usuario con los datos incluidos en la placa técnica del horno. No se admiten quejas por errores en éstos.

INSTALACIÓN

Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje de la parte interior de la puerta.

- 1. ADVERTENCIA:** Compruebe que el horno no haya sufrido ningún tipo de daños, por ejemplo puerta mal alineada o curvada, juntas herméticas de la puerta y superficies de sellado dañadas, cerrojos o bisagras rotos o sueltos, y abolladuras en el interior del horno o en la puerta. Si existiera algún tipo de daño, no utilice el horno y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.
- 2.** Este horno microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable que pueda soportar su peso y el de la comida más pesada que se pueda cocinar en éste.
- 3.** No coloque el horno microondas en lugares donde se genera gran cantidad de calor, vapor o humedad alta, o cerca de materiales combustibles.
- 4.** Para un funcionamiento correcto, el horno debe tener un flujo de aire suficiente. Deje libre un espacio de 20 cm sobre el horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en los dos laterales. No cubra o bloquee ninguna abertura que haya en el aparato. No retire nunca el soporte.
- 5.** Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado y de que no se encuentra bajo el horno ni sobre una superficie caliente o afilada.
- 6.** El enchufe debe estar en un lugar fácilmente accesible de modo que pueda desenchufarse rápidamente en caso de emergencia.
- 7.** No utilice el horno microondas en el exterior.

RADIOINTERFERENCIAS

El funcionamiento del microondas puede provocar interferencias en la recepción de la señal de radio, televisión o aparatos similares.

Si hay interferencias, éstas se pueden reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

- Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.

- Vuelva a orientar la antena receptora de radio o televisión.
- Coloque en un lugar distinto el horno microondas.
- Retire el horno microondas del receptor.
- Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo que el horno microondas y el receptor estén conectados a circuitos diferentes.

INSTRUCCIONES PARA COCINAR EN EL MICROONDAS

1. Coloque los alimentos cuidadosamente.
2. Vigile el tiempo de cocción. Programe siempre el tiempo más corto indicado y añada más tiempo si es necesario. Los alimentos demasiado cocinados pueden producir humo o incendiarse.
3. Cubra los alimentos para cocinarlos. Al cubrirlos, se evitan las salpicaduras y hace que la comida se cocina de forma uniforme.
4. Dé la vuelta a los alimentos una vez cuando se utiliza el microondas para que éstos se cocinen de forma más rápida, sobre todo el pollo y las hamburguesas. Los alimentos más grandes, como los asados, deben volverse al menos una vez.
5. Mezcle los alimentos, como por ejemplo las albóndigas, a mitad del tiempo de cocción de modo que las de la parte de abajo pasen a la parte de arriba y las del centro hacia el exterior.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe conectarse a tierra. El horno viene equipado con un cable y un enchufe de conexión a tierra que se debe enchufar en una toma en la pared bien instalada y conectada a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica puesto que proporciona un cable de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda utilizar un circuito separado únicamente para el horno microondas. La utilización de alta tensión es peligrosa y puede causar fuego u otros accidentes que provoquen daños en el horno.

ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe a tierra puede suponer un riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna duda sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista cualificado o al servicio técnico.
2. Ni el fabricante ni el vendedor aceptan responsabilidades por daños provocados en el horno o daños personales derivados de la inobservancia de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los colores de los hilos del cable se adaptan al siguiente código:

Verde y amarillo = TIERRA

Azul = CONDUCTOR NEUTRO

Marrón = POSITIVO

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si el microondas no funciona:

1. Compruebe que está bien enchufado. Si no es así, retire el enchufe de la toma, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo correctamente.

2. Compruebe si hay un fusible fundido o un disyuntor disparado. Si éstos funcionan de manera adecuada, pruebe el enchufe con otro aparato eléctrico.
3. Asegúrese de que el panel de control está programado correctamente y de que el temporizador está configurado.
4. Asegúrese de que la puerta está bien cerrada y que el sistema de bloqueo de seguridad de la puerta está engranado. Si no es así, las microondas no fluirán en el horno.

SI NADA DE LO DESCRITO ANTERIORMENTE SOLUCIONA EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE REPARAR O AJUSTAR EL HORNO USTED MISMO.

GUÍA DE RECIPIENTES

El material ideal para un recipiente para el microondas es transparente a microondas, porque le permite que la energía pase a través de éste y caliente la comida.

Las microondas no pueden atravesar el metal, por lo que los platos o recipientes metálicos con acabado metálico no se deben utilizar.

No utilice productos de papel reciclado para cocinar en el microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que podrían provocar chispas y/o fuegos.

Se recomiendan los platos redondos u ovalados frente a los platos cuadrados o rectangulares, ya que la comida en las esquinas tiende a cocinarse demasiado.

Para evitar que las zonas expuestas se cocinen demasiado se pueden utilizar finas tiras de papel de aluminio, pero no utilice demasiado y siempre mantenga una distancia de 2,5 cm. entre el aluminio y el interior del microondas.


El cuadro que se presenta a continuación es una guía general para ayudarle a seleccionar los recipientes adecuados.

* Combinación: aplicable para cocción "microondas+grill".


Recipientes	Microondas	Grill	Combinación *
Cristal resistente al calor	Sí	Sí	Sí
Cristal no resistente al calor	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí
Plato de plástico apto para microondas	Sí	No	No
Papel de cocina	Sí	No	No
Bandeja de metal	No	Sí	No
Rejilla de metal	No	Sí	No
Papel y recipientes de aluminio	No	Sí	No

NOMBRES DE LAS PIEZAS

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Base de la cavidad
4. Panel de control
5. Calentador del grill
6. Rejilla de metal



PANEL DE CONTROL



PANTALLA DEL MENÚ DE FUNCIONES

Muestra el tiempo de cocción, la potencia, los indicadores de función y la hora real.

POWER LEVEL

Pulse este botón para seleccionar el nivel de potencia.

GRILL/COMBI

Pulse este botón para seleccionar el programa de grill o combinación.

SPEED DEFROST

Pulse para descongelar en base a un tiempo establecido.

AUTO DEFROST

Pulse para descongelar en base a un peso establecido

PRESET

Utilícelo para configurar el horno para que se ponga en marcha más tarde.

WEIGHT/CLOCK

Se utiliza para especificar los pesos de los alimentos o el ajuste de la hora

MENU/TIME (RULETA)

Gire la ruleta para seleccionar el tiempo.

Gire la ruleta para seleccionar menú de auto cocción.

PAUSE/CANCEL

Presione una vez para pausar la cocción o dos veces para cancelarla por completo.


START/QUICK START (INICIO / INICIO RÁPIDO)

Pulse este botón para iniciar un programa seleccionado, si lo presiona sin seleccionar un programa iniciará el microondas a máxima potencia durante 30 segundos, presiónelo varias veces para incrementar el tiempo en tramos

de 30 segundos.

Cada vez que se presiona un botón, suena un pitido para advertir que se ha pulsado un botón

CÓMO AJUSTAR LAS FUNCIONES DEL HORNO

- Cuando enchufe el horno por primera vez, la pantalla indicará  y "1:01".
- Durante el proceso de ajuste, el sistema volverá al modo en espera si no registra ninguna operación en 25 segundos.
- Si presiona PAUSE/CANCEL una vez durante la cocción o abre la puerta el programa quedará en pausa, luego presione START/QUICK START para reanudar el funcionamiento del microondas. Sin embargo, si presiona PAUSE/CANCEL dos veces, cancelará el programa elegido.
- Al final de la cocción, la pantalla mostrará End y emitirá un pitido cada dos minutos hasta que el usuario presione PAUSE/CANCEL o abra la puerta.
- En el proceso de funcionamiento, si presiona un botón válido sonará un pitido. En cambio, si presiona un botón que no es válido, el pitido sonará dos veces.

AJUSTE DEL RELOJ

Se trata de un reloj de formato 12 o 24 horas.

EJEMPLO DE AJUSTE: Suponga que desea ajustar el reloj del horno indicando las 8:30.

1. Presione el botón WEIGHT/CLOCK una o dos veces dependiendo de si desea seleccionar el formato 12 horas o el formato 24 horas.
2. Gire el botón MENU/TIME hasta indicar el dígito 8.
3. Presione el botón WEIGHT/CLOCK una vez para confirmar la hora establecida.
4. Gire el botón MENU/TIME hasta indicar el dígito 30.
5. Presione el botón WEIGHT/CLOCK una vez para confirmar el ajuste.

NOTA: Durante la cocción, puede comprobar el tiempo del reloj presionando WEIGHT/CLOCK.

INICIO RÁPIDO

Si desea cocinar alimentos rápidamente use la potencia máxima utilizando el programa de cocción de inicio rápido.

Para ello, presione START/QUICK START tantas veces como sea necesario para ajustar el tiempo de cocción. Con cada pulsación el tiempo se incrementará en 30 segundos. El microondas empezará a funcionar automáticamente a máxima potencia. El tiempo máximo de cocción es de 10 minutos.

COCCIÓN EN MICROONDAS

Para la cocción en microondas presione el botón POWER/LEVEL tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia de cocción que desee. Luego use el botón MENU/TIME para ajustar el tiempo de cocción escogido. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos. El microondas empezará a cocinar después de que se haya presionado el botón START/QUICK START.

Presione el botón MICROWAVE	POTENCIA DE COCCIÓN
Una vez	100%
Dos veces	80%
3 veces	60%
4 veces	40%
5 veces	20%
6 veces	0%

OBSERVACIÓN: Durante la cocción, puede comprobar el nivel de potencia presionando la tecla POWER LEVEL.

OBSERVACIÓN: Para programas iguales o superiores a 2 minutos, una vez acabado el tiempo de cocción, el ventilador seguirá funcionando durante 3 minutos para permitir que el microondas se enfríe y alargar su vida útil. Durante este tiempo **NO DESCONECTAR DE LA CORRIENTE**.

GRILL

El horno le permite cocinar alimentos con el grill durante el tiempo introducido por el usuario. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.

1. Presione el botón GRILL/COMBI una vez, en la pantalla aparecerá **G r I**.
2. Gire el botón MENU/TIME para indicar el tiempo de cocción.
3. Presione START/QUICK START para confirmar.

COMBINACIÓN

En Combinación 1, el grill funciona más tiempo que el modo microondas, úselo para pescado, patatas o gratinados. En Combinación 2, el microondas funciona más tiempo que el modo grill, úselo para pudín, tortillas, patatas al horno y pollo.

1. En modo de espera, presione GRILL/COMBI dos veces o tres veces para seleccionar "Co-1" o "Co-2".
2. Gire la ruleta MENU/TIME para seleccionar el tiempo de cocción.
3. Presione START/QUICK START para confirmar la selección.

AUTODESCONGELACIÓN

El horno le permite descongelar alimentos basándose en el peso introducido por el usuario. El tiempo y la potencia de descongelación se ajustarán automáticamente cuando se programe el peso correspondiente al alimento. El rango de pesos va de 100 g a 1.800 g.

POR EJEMPLO: Suponga que desea descongelar 600 g de gambas.

1. Presione el botón AUTO DEFROST
2. Para seleccionar el peso del alimento que desea descongelar presione WEIGHT/CLOCK.
3. Presione START/QUICK START para confirmar la selección.

OBSERVACIÓN: El microondas se parará durante la descongelación y emitirá un pitido. El usuario puede

dar la vuelta al alimento para una descongelación uniforme, vuelva a presionar START/QUICK START para seguir descongelando el tiempo restante.

DESCONGELACIÓN RÁPIDA

En modo de espera, presione SPEED DEFROST una vez.

Gire la ruleta MENU/TIME para seleccionar el tiempo de descongelado hasta un máximo de 95 minutos.

Presione START/QUICK START para confirmar la selección.

OBSERVACIÓN: El microondas se parará durante la descongelación y emitirá un pitido. El usuario puede dar la vuelta al alimento para una descongelación uniforme, vuelva a presionar START/QUICK START para seguir descongelando el tiempo restante.

COCINADO EN DOS FASES

Su microondas puede ser programado para funcionar con hasta dos secuencias de cocinado automático. Supongamos que quiere seleccionar el siguiente programa:

Microondas



Microondas con potencia más baja

1. Introduzca el primer modo de cocción de microondas. No presione START/QUICK START.
2. Introduzca el Segundo modo de cocción de microondas.
3. Presione START/QUICK START para comenzar.

NOTA: El inicio rápido, la autodescongelación, la descongelación rápida y el auto cocinado no pueden ser introducidos en el Cocinado en dos fases.

EJEMPLO: Queremos cocinar al microondas un alimento y posteriormente gratinarlo.

- Giramos el mando MENU/TIME hasta seleccionar el tiempo deseado (función microondas).
- Presionamos el botón GRILL/COMBI.
- Giramos el mando MENU/TIME hasta seleccionar el tiempo deseado (función grill).
- Presione START/QUICK START para comenzar.

PROGRAMACIÓN

Esta función le permite configurar el horno para comenzar a funcionar más adelante.

1. Introduzca un modo de cocción (excepto inicio rápido, auto descongelado y descongelado rápido).
2. Pulse PRESET una vez.
3. Gire MENU/TIME para seleccionar una hora.
4. Pulse PRESET una vez.
5. Gire MENU/TIME para seleccionar el minuto.
6. Pulse PRESET una vez.
7. El microondas comenzará a funcionar a la hora seleccionada.

BLOQUEO PARA NIÑOS

Esta función evita que los niños pequeños manipulen el horno microondas. Las funciones no se podrán ajustar cuando el indicador LOCK se muestre en la pantalla.

El bloqueo se activa automáticamente estando en modo de espera, el microondas entrará en modo de Bloqueo para Niños si no funciona durante un minuto.

Para cancelar la función LOCK: Estando la función operativa, abra o cierre la puerta para cancelar el Bloqueo para Niños.

NOTA: Esta función no se puede desactivar.

AUTOCOCCIÓN

Para las siguientes operaciones de cocción no es necesario introducir ni potencia ni tiempo. Indique con precisión al horno qué alimento desea cocinar y cuánto pesa.

1. Estando en modo de espera, gire el botón MENU/TIME en sentido opuesto a las agujas del reloj para seleccionar el código de alimento.
2. Presione el botón WEIGHT/CLOCK para seleccionar el peso o las unidades de alimento.
3. Presione el botón START/QUICK START para comenzar el cocinado.

Menús de auto cocción

Código	Menú	Nota
1	Leche/café (200ml/vaso)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para leche/café y patatas, la pantalla mostrará el número de porciones en lugar del peso de los alimentos al presionar el botón WEIGHT/CLOCK 2. Para los códigos 7 ~ 9, el horno se detiene durante la cocción para permitir que el usuario dé vuelta los alimentos para una cocción uniforme. Presione el botón de START/QUICK START para continuar el tiempo restante 3. El resultado de la cocción automática depende de factores tales como la fluctuación de voltaje, la forma y el tamaño de los alimentos, su preferencia personal en cuanto a la cocción de ciertos alimentos e incluso la colocación de los alimentos en el microondas.
2	Arroz (150-600g)	
3	Espagueti (100g, 200g, 300g)	
4	Patata (230g, 1-3 piezas)	
5	Recalentar (200-800g)	
6	Pescado (200-600g)	
7	Pollo (800-1400g)	
8	Cordero/Res (200-600g)	
9	Brochetas de carne (100-500g)	

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague el microondas y desenchúfelo de la corriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga el interior limpio. Cuando existan salpicaduras de alimentos o líquidos derramados y adheridos a las paredes limpie con un paño húmedo. Use un detergente suave si el microondas estuviera muy sucio. Evite el uso de aerosoles o cualquier otro limpiador fuerte ya que podría manchar, rayar o deslucir la superficie de la puerta.
3. Se deberán limpiar las superficies externas con un paño húmedo. Para prevenir daños dentro del microondas debería evitar la filtración de agua en las aperturas de ventilación del horno.
4. Seque bien ambos lados de la puerta y de la ventana, limpie las juntas y piezas de ajuste con un paño húmedo para quitar cualquier salpicadura o vertido. No use limpiadores abrasivos.
5. No permita que el panel de control esté húmedo. Limpie con un paño húmedo y suave. Cuando limpie el panel de control, deje la puerta abierta para evitar que el microondas se encienda de forma accidental.
6. Si se acumula vapor en el interior o alrededor de la parte externa de la puerta, seque con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas funciona bajo altas condiciones de humedad. **ES NORMAL.**
7. Para acabar con los malos olores dentro del microondas puede introducir la medida de un vaso de agua con el zumo y la piel de un limón dentro de un cuenco apto para microondas. Caliente durante 5 minutos. Limpie bien y seque con un paño suave.
8. Cuando sea preciso sustituir la luz del horno, consulte con el servicio técnico para su sustitución.
9. Debería limpiar el horno frecuentemente y quitar cualquier resto de alimento que pudiera haber en su interior. En caso de no mantener el horno en condiciones de limpieza adecuadas podría ocasionar el deterioro de la superficie y afectar a la vida del aparato provocando posiblemente una situación de peligro.
10. No tire este aparato a la basura doméstica, deposítelo en un punto limpio de su municipio.
11. Cuando use por primera vez el horno microondas con la función grill puede producirse un ligero humo y algún olor extraño. Esto es un fenómeno normal porque el horno está recubierto de una placa de acero con aceite lubricante y el horno nuevo puede producir determinados humos y olores provocados al quemar el aceite lubricante. Este fenómeno desaparecerá después de un periodo de uso.

ELIMINACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO VIEJO



En base a la Norma europea 2012/19/EU de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

GARANTÍA

Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de la garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra. Conserve el ticket de compra para poder reclamar su derecho a la garantía. Para encontrar el servicio más cercano a su localización contacte a través del siguiente enlace web: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>
Para cualquier tipo de consulta, duda o incidencia puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico reflejado en la página principal de este manual o a través de nuestro servicio de asistencia técnica en <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo no se hace responsable de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como los compuestos percederos o que se hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el propietario ha modificado técnicamente el aparato. Consulte las condiciones legales en nuestra página web.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a. Door (bent),
 - b. Hinges and latches (broken or loosened),
 - c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
4. **WARNING:** In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent.
6. Never pull on the cord when unplugging.
7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
8. Do not handle the appliance with wet hands.
9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
12. This appliance is for household use only.
13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can find it in www.orbegozo.com.
14. The rear of the appliance should be against the wall.
15. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.

16. **WARNING:** Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
17. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
18. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
19. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
20. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
21. **WARNING:** If the door or seals are damaged, the oven must not be used until properly repaired by qualified service personnel.
22. Use only utensils that are intended for use in microwave ovens.
23. When heating food in plastic or paper containers, carefully attend the oven due to the possibility of ignition.
24. The intended use of the microwave oven is that of heating beverages and food. The drying of food or clothes and the warming of pillows, slippers, sponges, damp clothes and similar items may result in injury, ignition or

fire.

25. The oven must be cleaned regularly and any food residue removed.

26. The failure to keep the oven clean could lead to damage in its surface and negatively affect the appliance's performance, leading to a potentially hazardous situation.

27. **WARNING:** Check the oven for any damage, for example, a misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surfaces, broken or loose latches or hinges, and dents inside the oven or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact the qualified service personnel.

28. Read these instructions completely before using the microwave.

29. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.

30. Do not operate the oven when empty.

31. To reduce the risk of fire in the oven cavity:

- Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
- Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity

when not in use.

32. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.

33. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.

34. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.

35. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.

36. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.

37. **CAUTION:** The surface can remain hot during or after use.

38. Do not operate the device connected to an external timer or a separate remote control system.

39. **WARNING:** In case of misuse, there is a risk of possible injury.

SPECIFICATIONS*

Power Consumption:	230V~50Hz, 1200W (microondas)
	1000W (grill)
Rated Microwave Power Output:	800W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	271x457x396 mm
Oven Cavity Dimensions:	173x261x325mm
Oven Capacity:	20 Litros
Net Weight:	Approx. 13,1Kg

INSTALATION

Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.

- 1. WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
- 2.** This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
- 3.** Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
- 4.** For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
- 5.** Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
- 6.** The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
- 7.** Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment.

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

- Clean door and sealing surface of the oven.
- Reorient the receiving antenna of radio or television.

- Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwaving to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF

UTENSILS GUIDE

The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass through the container and heat the food.

Microwave can not penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.

Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks or fires.

Round or oval dishes rather than square or oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.

Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.


The list below is a general guide to help you select the correct utensils

Cookware	Microwave	Grill	Combination*
Heat-Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Container	No	Yes	No


* Combination: applicable for both "microwave+grill".

PART NAMES

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Cavity Floor
4. Control Panel
5. Grill Heater
6. Metal Rack



CONTROL PANEL



FUNCTION MENU DISPLAY

Shows cooking time, power, function indicators and actual time.

POWER LEVEL

Press this button to select the power level.

GRILL/COMBI

Press this button to select the grill or combination program.

SPEED DEFROST

Press to defrost based on a set time.

AUTO DEFROST

Press to defrost based on a set weight

PRESET

Use it to set the oven to start later.

WEIGHT/CLOCK

Used to specify food weights or time setting

MENU/TIME (KNOB)

Turn the wheel to select the time.

Turn the wheel to select the auto cook menu.

PAUSE/CANCEL

Press once to pause cooking or twice to cancel it completely.


START/QUICK START

Press this button to start a selected program, pressing it without selecting a program will start the microwave at full power for 30 seconds, press it several times to increase the time in 30 second steps.

Each time a button is pressed, a beep sounds to warn that a button has been pressed

(Please also see the following pages for more detail)

HOW TO SET THE OVEN CONTROLS

- When the oven is first plugged in, the display will show  and "1:01".
- During cooking, if press PAUSE/CANCEL pad once or open the door, the program will be paused, then press START/QUICK START pad to resume, but if press PAUSE/CANCEL pad twice, the program will be canceled.
- After ending cooking, the screen will display End with sound every two minutes until user press PAUSE/CANCEL pad or open the door.
- In the process of running, if you press a valid button, a beep will sound. Instead, if you press a button that is not valid, the beep will sound twice.

SETTING CLOCK TIME

This is a 12 or 24 hour clock. To check the time while the oven is operating, press the CLOCK button, then the time will be displayed for a while on the display screen.

FOR EXAMPLE: Suppose you want to set the oven clock time to 8:30.

1. Press WEIGHT/CLOCK button once or twice to select 12 or 24 hour clock cycle
2. Turn MENU/TIME knob to set hour digit 8.
3. Press WEIGHT/CLOCK button once to confirm the hour setting.
4. Turn MENU/TIME to set minute digit 30.
5. Press WEIGHT/CLOCK button once to confirm the setting.

QUICK START

The oven will cook food quickly at HIGH power (100% power output) for quick start cooking program.

Just press the START/QUICK START a number of times to set cooking time. Each time you press it, time will increase 30 seconds. The microwave starts working automatically at full power. The maximum cooking time you can enter is 10 minutes.

MICROWAVE COOKING

For microwave cooking, just press the POWER/LEVEL button a number of times to select a cooking power level, and then use the MENU/TIME knob to set a desired cooking time. The longest cooking time is 95 minutes. The oven will start to cook after START/QUICK START button is pressed.

Press MICROWAVE button	COOKING POWER
Once	100%
Twice	80%
3 times	60%
4 times	40%
5 times	20%
6 times	0%

NOTE: During cooking, you can check the power level by touching MICROWAVE pad.

NOTE: For programs equal to or longer than 2 minutes, once the cooking time is over, the fan will continue to run for 3 minutes to allow the microwave to cool down and extend its useful life. During this time DO NOT DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY.

GRILL

The oven allows you to grill food based on the time entered by user. The longest cooking time is 95 minutes.

1. Press GRILL/COMBI button once. GR I will be shown on the display.
2. Turn MENU/TIME knob to enter cook time.
3. Press START/QUICK START to confirm.

COMBINATION

COMBINATION 1 means that the grill mode works more time than microwave mode: Use for fish, potatoes or au gratin.

COMBINATION 2 means that the microwaves mode works more time than grill mode: Use for pudding, omelets, baked potatoes and poultry.

1. In standby, press GRILL/COMBI twice or three times to select "CO-1" or "CO-2".
2. Turn MENU/TIME to select the cooking time.
3. Press START/QUICK START to confirm.

AUTO DEFROST

The oven allows you to defrost food based on the weight entered by user. The defrosting time and power level are automatically set once the food category and the weight are programmed. The frozen food weight ranges from 100g to 1800g.

FOR EXAMPLE: Suppose you want to defrost 600g of shrimp.

1. Press AUTO DEFROST button.
2. Press WEIGHT/CLOCK to select weight of food to be defrosted.
3. Press START/QUICK START to confirm your selection.

NOTE: The oven stops during defrosting. User can turn food over for uniform defrosting and then press START/QUICK START to defrost for the remaining time.

SPEED DEFROST

In standby mode, press SPEED DEFROST once.

Turn the MENU/TIME knob to select the defrost time up to a maximum of 95 minutes.

Press START/QUICK START to confirm selection.

NOTE: The microwave will stop during defrosting and beep. User can turn the food over for even defrosting, press START/QUICK START again to continue defrosting for the remaining time.

COOKING IN TWO STAGES

Your microwave can be programmed to run up to two auto cook sequences. Suppose you want to select the following program:

Microwave



Microwave with lower power

1. Enter the first microwave cooking mode. Do not press START/QUICK START.
2. Enter the second microwave cooking mode.
3. Press START/QUICK START to start.

NOTE: Quick Start, Auto Defrost, Quick Defrost and Auto Cook cannot be entered in Two Stage Cooking.

EXAMPLE: We want to cook food in the microwave and then gratin it.

- Turn the MENU/TIME knob until you select the desired time (microwave function).
- We press the GRILL/COMBI button.
- Turn the MENU/TIME knob until you select the desired time (grill function).
- Press START/QUICK START to start.

PROGRAMMING

This function allows you to set the oven to start working at a later time.

1. Enter a cooking mode (except Quick Start, Auto Defrost, and Speed Defrost).
2. Press PRESET once.
3. Rotate MENU/TIME to select a time.
4. Press PRESET once.
5. Rotate MENU/TIME to select the minute.
6. Press PRESET once.
7. The microwave will start operating at the selected time.

CHILD LOCK

Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children. The CHILD LOCK indicator will show up on display screen, and the oven cannot be operated while the CHILD LOCK is set.

To set the CHILD LOCK: In standby mode, the oven will enter child lock mode if there is not any operation within 1 minute.

To cancel the CHILD LOCK: In child lock mode, open or close the door to cancel child lock.

AUTO COOKING

For the following foods or cooking operation, you do not need to input cooking power and time. Try to focus on telling the oven what you want to cook and how much the food weighs.

1. In standby mode, turn the MENU/TIME dial anti-clockwise to select food code.
2. Press WEIGHT/CLOCK button a number of times to enter the desired weight or numbers of serving.
3. Press START/QUICK START button.

Auto cooking menu

Food Code	Menu	Note
1	Milk/coffee (200ml/glass)	<ol style="list-style-type: none"> 1. For milk/coffee and potato, the screen will show the number of serving instead of food weight when pressing WEIGHT ADJUST button. 2. For item 7~9, the oven stops during cooking to let the user to turn food over for uniform cooking and then press START/QUICK START button to finish the remaining time 3. The result of auto cooking depends on factors such as voltage fluctuation, the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place food in the oven.
2	Rice (150-600g)	
3	Spaghetti (100g, 200g, 300g)	
4	Potato (230g, 1-3 pieces)	
5	Reheat (200-800g)	
6	Fish (200-600g)	
7	Chicken (800-1400g)	
8	Lamb/Beef (200-600g)	
9	Meat Skewers (100- 500g)	

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or

in a dishwasher.

8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
13. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old



appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information

concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY:

This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

GUARANTEE

This appliance is covered and is entitled to the legal guarantee in accordance with the legislation in force from the date of purchase. Keep the purchase receipt to be able to claim your right to the guarantee. To find the closest service to your location, contact through the following web link: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

For any type of query, doubt or incident, you can contact us through our email shown on the main page of this manual or through our technical assistance service at <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo is not responsible for components and accessories that are subject to wear and tear due to use, as well as perishable compounds or those that have deteriorated due to improper use. Nor will it be held responsible if the owner has technically modified the device. Check the legal conditions on our website.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AFIN D'ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

1. N'essayez pas de mettre le four en marche lorsque la porte est ouverte. Une telle utilisation vous exposerait dangereusement à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas aller fausser le système de verrouillage.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez aucune salissure ou résidu de produits nettoyants s'accumuler sur les surfaces hermétiques.
3. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important de vérifier que la porte ferme correctement et que les éléments suivants n'ont subi aucun dommage:
 - a. Porte (déformation).
 - b. Gonds et verrous (abîmés ou mal fixés).
 - c. Joints de la porte ou surfaces hermétiques.
4. Il est fortement conseillé de ne faire réparer le four que par un personnel de service qualifié.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il est conseillé de suivre des précautions de sécurité fondamentales, notamment celles qui suivent:

ATTENTION: Pour réduire le risque de brûlures, décharges électriques, incendies, blessures ou exposition à une énergie micro-ondes excessive:

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués

par des enfants sans surveillance.

2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.

4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé.

6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.

7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.

8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.

9. Ne jamais placer l'appareil près dans l'eau ou autre liquide.

10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.

11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationales pour les installations électriques.

12. Cet appareil est seulement apte pour une utilisation domestique.

13. Si vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le trouver sur

www.orbegozo.com.

14. L'arrière de l'appareil doit être contre le mur.

15. ATTENTION: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une maintenance ou réparation impliquant le retrait d'un élément protégeant contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

16. ATTENTION: Les liquides ou les aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiques car ils seraient susceptibles d'exploser.

17. Si de la fumée apparaît, arrêtez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes éventuelles.

18. Réchauffer des boissons au micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide. Prenez donc garde lorsque vous manipulez le récipient.

19. Il est conseillé de remuer ou d'agiter le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, ainsi que de vérifier leur température avant de les servir afin d'éviter toute brûlure.

20. Ne faites pas frire d'aliments dans le four. L'huile bouillante peut endommager les éléments du micro-ondes, ses ustensiles et entraîner des brûlures cutanées.

21. AVERTISSEMENT : Le four ne doit pas fonctionner avant d'être réparé par une personne agréée si la porte ou les joints de la porte sont endommagés.

22. Utilisez uniquement des ustensiles appropriés pour le four à micro-ondes.
23. Surveillez le four lorsque les aliments sont réchauffés dans des récipients en plastique ou en papier, il existe un risque d'ignition.
24. Le four à micro-ondes est conçu pour réchauffer des boissons et des aliments. Utiliser l'appareil pour sécher des aliments ou des vêtements et pour réchauffer des oreillers, des chaussons, des éponges, des vêtements humides ou tout autre article similaire peut entraîner un risque de blessure, d'ignition ou d'incendie.
25. Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus d'aliments doivent être retirés.
26. La surface du four risque de se détériorer s'il n'est pas correctement nettoyé, cela peut affecter défavorablement la vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.
27. **AVERTISSEMENT** : Vérifiez que le four n'a subi aucun dommage, par exemple, que la porte ne soit pas mal alignée ou faussée, que les joints hermétiques de la porte et les surfaces d'étanchéités ne soient pas usés, que les verrous ou les charnières ne soient pas cassés ou dévissés, et que l'intérieur du four ou la porte ne soit pas bosselée. N'utilisez pas le four en cas de dommage et contactez le service technique agréé.
28. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

29. Utilisez cet appareil uniquement selon l'usage pour lequel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. N'appliquez pas de produits ou de vapeurs chimiques corrosifs sur cet appareil. Ce four est exclusivement destiné pour réchauffer, cuire ou déshydrater les aliments. Il n'a pas été conçu pour un usage industriel ou en laboratoire.

30. Ne faites pas fonctionner le four à vide.

31. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four:

- Enlevez les liens métalliques des sacs en plastique ou en papier avant de les mettre dans le four.
- N'utilisez pas la cavité du four pour y ranger des objets. N'y laissez pas d'éléments en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments lorsque le four ne fonctionne pas.

32. Ne faites pas frire d'aliments dans le four. L'huile bouillante peut endommager les éléments du micro-ondes, ses ustensiles et entraîner des brûlures cutanées.

33. Percez les aliments dont la peau est épaisse, tels que les pommes de terre, les citrouilles, les pommes et les châtaignes, avant de les cuire.

34. Il est possible que les ustensiles de cuisson deviennent chauds en raison de la chaleur transmise par la nourriture réchauffée. Vous aurez certainement besoin de gants de cuisine pour les manipuler.

35. Il est conseillé de vérifier que les ustensiles conviennent à une utilisation au four à micro-ondes.

36. Ce produit est un appareil ISM du Groupe 2 de Classe B. Le Groupe 2 contient tout l'équipement ISM (Industriel, Scientifique et Médical) générant et/ou utilisant l'énergie à fréquence radioélectrique sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement et l'érosion par étincelage des matériaux. Le matériel de Classe B convient à une utilisation dans les établissements domestiques ainsi que dans ceux étant directement reliés à un réseau d'alimentation électrique de faible tension, et approvisionnant les bâtiments utilisés à des fins domestiques.

37. ATTENTION: La surface peut rester chaud pendant ou après l'utilisation.

38. N'utilisez pas l'appareil en le branchant à une minuterie ni à un système séparé de contrôle à distance.

39. AVERTISSEMENT: En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il ya un risque de blessure.

CARACTÉRISTIQUES

Consommation d'énergie:	1000W (grill)
	230V~50Hz, 1200W (microondas)
Puissance de sortie nominale du four:	800W
Fréquence utilisée:	2450MHz
Dimensions externes:	271x457x396 mm
Dimensions de la cavité du four:	173x261x325mm
Capacité du four	20 Litros
Poids net:	Approx. 13,1Kg

*Les caractéristiques mentionnées sont susceptibles de modifications, et l'utilisateur devra vérifier ces informations à l'aide des données disponibles sur la plaque signalétique du four. Aucune plainte à ce sujet ne sera prise en compte.

INSTALLATION

Assurez-vous que la totalité du matériel d'emballage a bien été retiré de l'intérieur de la porte.

1. **ATTENTION:** Vérifiez que le four n'a subi aucun dommage, tel qu'un défaut d'alignement ou une déformation de la porte, une détérioration des joints ou des surfaces hermétiques, des gonds et verrous de porte cassés ou mal fixés, ainsi que des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. Dans l'un de ces cas, n'utilisez pas le four et contactez un personnel de service qualifié.
2. Le four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable de sorte qu'elle puisse supporter le poids de ce dernier ainsi que la nourriture la plus lourde susceptible d'être mise dans le four.
3. N'installez pas le four dans un endroit dans lequel s'accumulent chaleur, moisissure ou humidité importante, ou encore près de matières combustibles.
4. Pour une utilisation correcte, assurez-vous que la circulation de l'air autour du four est suffisante. Laissez un espace de 20 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm à l'arrière et 5 cm entre les faces latérales et les murs. Ne couvrez ni n'obstruez aucun des orifices de ventilation du micro-ondes. Ne retirez pas ses pieds.
5. Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé et qu'il ne traîne pas en dessous du four ou sur toute autre surface chaude ou élément tranchant.
6. La prise de courant doit être rapidement accessible pour que l'appareil puisse être débranché facilement en cas d'urgence.
7. N'utilisez pas le four à l'extérieur.

BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

L'utilisation du four à micro-ondes peut provoquer des interférences au niveau de la radio, de la télévision ou d'autres appareils similaires.

En cas d'interférence, vous pouvez réduire ou éliminer ce désagrément en prenant les mesures suivantes:

Nettoyez la porte et les surfaces hermétiques du four.

Réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou de la télévision.

Repositionnez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.

Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.

Branchez le four à micro-ondes sur une prise différente de celle du récepteur de sorte que les deux appareils se trouvent sur deux circuits de branchement différents.

BASES DE LA CUISSON AU MICRO-ONDES

1. Répartissez soigneusement la nourriture.
2. Surveillez le temps de cuisson. Programmez le temps de cuisson le plus court possible et ajoutez quelques minutes de plus si nécessaire. Les aliments beaucoup trop cuits peuvent fumer ou s'embraser.
3. Couvrez les aliments lorsque vous les cuisez. Les couvrir évite les éclaboussures et permet à la nourriture de cuire uniformément.
4. Retournez les aliments tels que le poulet ou les hamburgers de temps en temps pour accélérer leur cuisson. Les gros morceaux tels que les rôtis doivent être retournés plus d'une fois.
5. Une fois la première moitié du temps de cuisson atteinte, vous pouvez modifier la disposition des aliments telles que les boulettes de viande, aussi bien de haut en bas que du centre du plat vers ses extrémités.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce four est équipé d'un câble doté d'un fil de terre et d'une prise de terre. Il doit être branché à une prise de courant fixée à demeure correctement installé et mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de décharge en permettant au courant de s'échapper par un autre fil. Il est recommandé de se munir d'un circuit séparé à usage exclusif du four. Utiliser une tension élevée comporte des risques et peut provoquer un incendie ou autre accident susceptible d'endommager le four.

ATTENTION : Une utilisation inappropriée de la prise de terre peut mener à un risque de décharge électrique.

Remarques:

1. Si vous avez des questions sur la mise à la terre ou les consignes concernant l'électricité, demandez conseil auprès d'un électricien qualifié ou d'une personne compétente.
2. Le fabricant et le distributeur se dégagent de toute responsabilité en cas de détérioration quelconque du four ou de dommage personnel suite à la non-observation des procédures de connexion électrique. Les fils de ce câble secteur portent leur couleur en respectant le code suivant:

Vert et Jaune = TERRE

Bleu = NEUTRE

Marron = PHASE

AVANT DE DEMANDER ASSISTANCE

Si le four ne fonctionne pas :

1. Assurez-vous que le four est bien branché. Si ce n'est pas le cas, débranchez-le et attendez 10 secondes avant de le rebrancher à nouveau.
2. Vérifiez qu'aucun plomb du circuit n'a sauté ou que le disjoncteur principal ne s'est pas déclenché. Si tout semble fonctionner correctement, essayez la prise sur un autre appareil.
3. Vérifiez bien que le panneau de commande est correctement programmé et que la minuterie est réglée.
4. Assurez-vous que la porte est correctement fermée en enclenchant son système de fermeture. Dans le cas contraire, l'énergie micro-ondes ne circulera pas à l'intérieur du four.

SI AUCUNE DE CES INDICATIONS NE RÉSOUT LA SITUATION, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.
N'ESSAYEZ PAS DE MANIPULER OU DE RÉPARER LE FOUR VOUS-MÊME.

CONSEILS POUR L'UTILISATION DES USTENSILES

L'ustensile idéal est transparent aux micro-ondes, car il permet à l'énergie de traverser le récipient et de réchauffer les aliments.

Les micro-ondes ne peuvent pénétrer le métal, il est donc fortement déconseillé d'utiliser des ustensiles ou des plats métalliques.

N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la cuisson au micro-ondes car ils sont susceptibles de contenir des petits fragments de métal pouvant provoquer des étincelles et/ou un incendie.

Il est recommandé d'utiliser des plats ronds/ovaux plutôt que des plats carrés/rectangulaires étant donné que la nourriture située dans les coins a tendance à trop cuire.

De fines bandes de papier d'aluminium peuvent être utilisées pour éviter aux zones exposées de trop cuire. Mais faites attention à ne pas en utiliser trop et gardez une distance de 2,5 cm entre le papier d'aluminium et la paroi de la cavité.


La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à choisir les ustensiles appropriés.

* Combinaison: pour "micro-ondes +gril"


Matériel de cuisson	Micro-ondes	Gril	Combinaison*
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Verre non-résistant à la chaleur	Non	Non	Non
Céramique résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Plat en plastique adapté au micro-ondes	Oui	Non	Non
Essuie-tout	Oui	Non	Non
Plateau métallique	Non	Oui	Non
Support métallique	Non	Oui	Non
Papier d'aluminium et récipient en aluminium	Non	Oui	Non
Plateau à cuisson	Non	Oui	Non

NOM DES ÉLÉMENTS

1. Système de verrouillage de la porte
2. Fenêtre du four
3. Plancher de la cavité
4. Panneau de commande
5. Gril
6. Plateau métallique



PANNEAU DE COMMANDE



AFFICHAGE DU MENU DES FONCTIONS

Affiche le temps de cuisson, la puissance, les indicateurs de fonction et le temps réel.

POWER LEVEL

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le niveau de puissance.

GRILL/COMBI

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le programme gril ou combiné.

SPEED DEFROST

Appuyez sur pour décongeler en fonction d'un temps défini.

AUTO DEFROST

Appuyez pour décongeler en fonction d'un poids défini

PRESET

Utilisez-le pour régler le four pour qu'il démarre plus tard.

WEIGHT/CLOCK

Utilisé pour spécifier le poids des aliments ou le réglage de l'heure

MENU/TIME (ROULETTE)

Tournez la roue pour sélectionner l'heure.

Tournez la roue pour sélectionner le menu de cuisson automatique.


PAUSE/CANCEL

Appuyez une fois pour interrompre la cuisson ou deux fois pour l'annuler complètement.

START/QUICK START (DÉMARRAGE / DÉMARRAGE RAPIDE)

Appuyez sur ce bouton pour démarrer un programme sélectionné, appuyez dessus sans sélectionner de programme pour démarrer le micro-ondes à pleine puissance pendant 30 secondes, appuyez plusieurs fois dessus pour augmenter le temps par pas de 30 secondes.

COMMENT EFFECTUER LES RÉGLAGES DU FOUR

- L'écran affiche  et « 1:01 » lorsque le four est branché pour la première fois.
- Pendant le processus de réglage, le système reviendra en mode veille s'il n'enregistre aucune opération dans les 25 secondes.
- Si vous appuyez une fois sur PAUSE/CANCEL pendant la cuisson ou si vous ouvrez la porte, le programme se mettra en pause, puis appuyez sur START/QUICK START pour reprendre le

fonctionnement du micro-ondes. Cependant, si vous appuyez deux fois sur PAUSE/CANCEL, vous annulerez le programme choisi.

- À la fin de la cuisson, l'écran affichera End et un bip toutes les deux minutes jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur PAUSE/CANCEL ou ouvre la porte.
- En cours de course, si vous appuyez sur un bouton valide, un bip retentira. Au lieu de cela, si vous appuyez sur un bouton qui n'est pas valide, le bip retentira deux fois.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

L'horloge peut être configurée en mode 12 ou 24 heures. Appuyez sur CLOCK pour vérifier la durée pendant laquelle le four fonctionne et elle s'affichera pendant un moment sur l'écran.

PAR EXEMPLE : Si vous voulez régler l'horloge du four à 8:30.

1. Appuyez sur WEIGHT/CLOCK une fois ou deux fois pour sélectionner le cycle de 12 heures ou de 24 heures.
2. Tournez le bouton MENU/TIME pour régler l'heure sur 8.
3. Appuyez sur WEIGHT/CLOCK une fois pour confirmer le réglage de l'heure.
4. Tournez le bouton MENU/TIME pour régler les minutes sur 30.
5. Appuyez sur WEIGHT/CLOCK une fois pour confirmer le réglage.

DÉBUT RAPIDE

Si vous souhaitez cuire des aliments rapidement, utilisez la pleine puissance en utilisant le programme de cuisson à démarrage rapide.

Pour cela, appuyez sur START/QUICK START autant de fois que nécessaire pour régler le temps de cuisson. A chaque pression, le temps augmente de 30 secondes. Le micro-ondes commencera automatiquement à fonctionner à pleine puissance. Le temps de cuisson maximum est de 10 minutes.

CUISSON AU MICRO-ONDES

Pour la cuisson au micro-ondes, appuyez sur le bouton POWER/LEVEL autant de fois que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance de cuisson souhaité. Utilisez ensuite la touche MENU/TIME pour régler le temps de cuisson choisi. Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes. Le micro-ondes commencera la cuisson après avoir appuyé sur le bouton START/QUICK START.

Appuyez sur MICROWAVE	PUISSANCE DE CUISSON
Une fois	100%
Deux fois	80%
3 fois	60%
4 fois	40%
5 fois	20%
6 fois	0%

NOTE : Vous pouvez vérifier la puissance pendant la cuisson en appuyant sur MICROWAVE.

REMARQUE : Pour les programmes égaux ou supérieurs à 2 minutes, une fois le temps de cuisson a terminé, le ventilateur continuera de fonctionner pendant 3 minutes pour permettre au micro-

ondes de refroidir et de prolonger sa durée de vie. Pendant ce temps, NE PAS DÉBRANCHER DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

GRILL

Le four permet de griller de la nourriture en fonction de la durée indiquée par l'utilisateur. Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.

1. Appuyez une fois sur GRILL/COMBI.
2. Tournez le bouton MENU/TIME afin de régler la durée de cuisson.
3. Appuyez sur START/QUICK START.

COMBINAISON

En Combinación 1, el grill funciona más tiempo que el modo microondas, úselo para pescado, patatas o gratinados. En Combinación 2, el microondas funciona más tiempo que el modo grill, úselo para pudín, tortillas, patatas al horno y pollo.

1. En modo de espera, presione GRILL/COMBI dos veces o tres veces para seleccionar "Co-1" o "Co-2".
2. Gire la ruleta MENU/TIME para seleccionar el tiempo de cocción.
3. Presione START/QUICK START para confirmar la selección.

DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

Le four vous permet de décongeler les aliments en fonction du poids saisi par l'utilisateur. Le temps et la puissance de décongélation s'ajusteront automatiquement lorsque le poids correspondant de l'aliment sera programmé. La gamme de poids va de 100 g à 1 800 g.

PAR EXEMPLE : Supposons que vous vouliez décongeler 600 g de crevettes.

1. Appuyez sur le bouton AUTO DEFROST
2. Pour sélectionner le poids des aliments que vous souhaitez décongeler, appuyez sur WEIGHT/CLOCK.
3. Appuyez sur START/QUICK START pour confirmer la sélection.

REMARQUE : Le micro-ondes s'arrêtera pendant la décongélation et émettra un bip. L'utilisateur peut retourner les aliments pour une décongélation uniforme, appuyez à nouveau sur START/QUICK START pour poursuivre la décongélation pendant le temps restant.

DÉCONGÉLATION RAPIDE

En mode veille, appuyez une fois sur SPEED DEFROST.

Tourner le bouton MENU/TIME pour sélectionner le temps de décongélation jusqu'à un maximum de 95 minutes.

Appuyez sur START/QUICK START pour confirmer la sélection.

REMARQUE : Le micro-ondes s'arrêtera pendant la décongélation et émettra un bip. L'utilisateur peut retourner les aliments pour une décongélation uniforme, appuyez à nouveau sur START/QUICK START pour

poursuivre la décongélation pendant le temps restant.

CUISSON EN DEUX ÉTAPES

Votre four à micro-ondes peut être programmé pour exécuter jusqu'à deux séquences de cuisson automatique. Supposons que vous souhaitiez sélectionner le programme suivant :

Four micro onde



Micro-ondes à faible puissance

1. Entrez dans le premier mode de cuisson micro-ondes. N'appuyez pas sur START/QUICK START.
2. Entrez dans le deuxième mode de cuisson micro-ondes.
3. Appuyez sur START/QUICK START pour démarrer.

REMARQUE : Le démarrage rapide, la décongélation automatique, la décongélation rapide et la cuisson automatique ne peuvent pas être entrés dans la cuisson en deux étapes.

EXEMPLE : Nous voulons faire cuire des aliments au micro-ondes puis les gratiner.

- Tournez la molette MENU/TIME jusqu'à sélectionner l'heure souhaitée (fonction micro-ondes).
- Nous appuyons sur le bouton GRILL/COMBI.
- Tournez la molette MENU/TIME jusqu'à sélectionner le temps souhaité (fonction gril).
- Appuyez sur START/QUICK START pour démarrer.

PROGRAMMATION

Cette fonction vous permet de régler le four pour qu'il commence à fonctionner plus tard.

1. Entrez un mode de cuisson (sauf Démarrage rapide, Décongélation automatique et Décongélation rapide).
2. Appuyez une fois sur PRESET.
3. Tournez MENU/TIME pour sélectionner une heure.
4. Appuyez une fois sur PRESET.
5. Tournez MENU/TIME pour sélectionner les minutes.
6. Appuyez une fois sur PRESET.
7. Le micro-ondes commencera à fonctionner à l'heure sélectionnée.

SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction empêche les jeunes enfants de manipuler le four à micro-ondes. Les fonctions ne peuvent pas être réglées lorsque l'indicateur LOCK est affiché à l'écran.

Le verrouillage est automatiquement activé en mode veille, le micro-ondes entrera en mode Sécurité enfant

s'il ne fonctionne pas pendant une minute.

Pour annuler la fonction LOCK : Lorsque la fonction est en cours, ouvrez ou fermez la porte pour annuler la fonction Child Lock.

REMARQUE : Cette fonctionnalité ne peut pas être désactivée.

AUTO-CUISSON

Pour les opérations de cuisson suivantes, il n'est pas nécessaire d'entrer la puissance ou le temps. Indiquez précisément au four quels aliments vous souhaitez cuire et combien ils pèsent.

1. En mode veille, tournez le bouton MENU/TIME dans le sens antihoraire pour sélectionner le code alimentaire.
2. Appuyez sur le bouton WEIGHT/CLOCK pour sélectionner le poids ou les unités d'aliments.
3. Appuyez sur le bouton START/QUICK START pour démarrer la cuisson.

Food Code	Menu	Note
1	Lait/café (200ml/verre)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pour le lait / café et les pommes de terre, l'écran affichera le nombre de portions au lieu du poids des aliments lorsque vous appuierez sur la touche WEIGHT ADJUST. 2. Pour les articles 7 ~ 9, le four s'arrête pendant la cuisson pour permettre à l'utilisateur de retourner les aliments pour une cuisson uniforme, puis appuyez sur la touche START / QUICK START pour terminer le temps restant. 3. Le résultat de la cuisson automatique dépend de facteurs tels que la fluctuation de tension, la forme et la taille des aliments, vos préférences personnelles quant à la cuisson de certains aliments et même votre capacité à placer les aliments au four.
2	Riz (150-600g)	
3	Spaghettis (100g, 200g, 300g)	
4	Pomme de terre (230g, 1-3 pièces)	
5	Réchauffer (200-800g)	
6	Poisson (200-600g)	
7	Poulet (800-1400g)	
8	Agneau/Boeuf (200-600g)	
9	Brochettes de Viande (100-500g)	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez le micro-ondes et débranchez-le du secteur avant de le nettoyer.
2. Gardez l'intérieur propre. En cas de renversement d'aliments ou d'éclaboussures de liquide adhérant aux parois, nettoyez avec un chiffon humide. Utilisez un détergent doux si le micro-ondes est très sale. Évitez d'utiliser des aérosols ou tout autre nettoyeur agressif car ils peuvent tacher, rayer ou ternir la surface de la porte.
3. Les surfaces externes doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager l'intérieur du four à micro-ondes, vous devez éviter que l'eau ne s'infilte dans les événements du four.
4. Séchez soigneusement les deux côtés de la porte et de la fenêtre, nettoyez les joints et les pièces de garniture avec un chiffon humide pour éliminer les éclaboussures ou les déversements. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
5. Ne laissez pas le panneau de commande se mouiller. Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Lorsque vous nettoyez le panneau de commande, laissez la porte ouverte pour éviter que le micro-ondes ne s'allume accidentellement.
6. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de l'extérieur de la porte, essuyez avec un chiffon doux. Cela peut se produire lorsque le four à micro-ondes fonctionne dans des conditions d'humidité élevée. C'EST NORMAL.
7. Pour éliminer les mauvaises odeurs du micro-ondes, vous pouvez placer un verre d'eau avec le jus et le zeste d'un citron dans un bol allant au micro-ondes. Chauffer pendant 5 minutes. Nettoyez bien et séchez avec un chiffon doux.
8. Lorsqu'il est nécessaire de remplacer la lampe du four, consulter le service technique pour son remplacement.
9. Vous devez nettoyer fréquemment le four et retirer tout reste de nourriture qui pourrait se trouver à l'intérieur. Ne pas maintenir le four dans des conditions de nettoyage adéquates pourrait entraîner une détérioration de la surface et affecter la durée de vie de l'appareil, provoquant éventuellement une situation dangereuse.
10. Ne jetez pas cet appareil dans les ordures ménagères, déposez-le dans un point propre de votre commune.
11. Lorsque vous utilisez le four à micro-ondes pour la première fois avec la fonction gril, il peut y avoir une légère fumée et une odeur étrange. Il s'agit d'un phénomène normal car le four est recouvert d'une plaque d'acier avec de l'huile lubrifiante, et le nouveau four peut produire certaines fumées et odeurs causées par la combustion de l'huile lubrifiante. Ce phénomène disparaîtra après une période d'utilisation.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2014/35/EU et aux exigences de la directive EMC 2014/30/EU.

GARANTIE

Cet appareil est couvert et bénéficie de la garantie légale conformément à la législation en vigueur à compter de la date d'achat. Conservez le reçu d'achat pour pouvoir faire valoir votre droit à la garantie. Pour trouver le service le plus proche de votre emplacement, contactez via le lien Web suivant : <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/> Pour tout type de requête, doute ou incident, vous pouvez nous contacter via notre e-mail indiqué sur la page principale de ce manuel ou via notre service d'assistance technique à <https://orbegozo.com/contacto/> Orbegozo n'est pas responsable des composants et accessoires soumis à l'usure due à l'utilisation, ainsi que des composants périssables ou de ceux qui se sont détériorés en raison d'une mauvaise utilisation. Il ne sera pas non plus tenu responsable si le propriétaire a modifié techniquement l'appareil. Consultez les conditions légales sur notre site

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA

1. Não tente utilizar este forno microondas com a porta aberta visto que o funcionamento com a porta aberta pode originar uma exposição nociva a energia das microondas. É importante não retirar ou modificar os fechos de segurança.
2. Não coloque nenhum objecto entre a parte dianteira do forno microondas e a porta, ou permite que terra ou resíduos de líquidos de limpeza se acumulem nas superfícies vedantes.
3. Não utilize o forno microondas se ele estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno microondas feche devidamente, e que não haja qualquer dano
 - a. na porta (dobrada),
 - b. nas dobradiças e fechos (partidos ou com folgas),
 - c. nos vedantes das portas e nas superfícies vedantes.
4. O forno microondas só deve ser ajustado ou reparado por técnicos de assistência devidamente qualificados.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Quando utilizar aparelhos eléctricos, deve cumprir precauções de segurança básicas, incluindo o seguinte:

AVISO: Para reduzir o risco de queimaduras, choques eléctricos, incêndio, lesões pessoais ou exposição a energia de microondas excessiva:

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.

2. As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. **PRECAUÇÃO:** Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado.
6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.
8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
10. Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.
11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
13. No Caso precise de uma cópia do manual de instruções, você pode encontrá-lo em www.orbegozo.com.
14. A parte traseira do aparelho deve ser contra a parede.
15. **AVISO:** Ninguém excepto um técnico devidamente

qualificado deve efectuar qualquer assistência ou reparação que envolva a remoção de qualquer tampa que forneça alguma protecção contra a exposição a energia de microondas.

16. AVISO: Os líquidos ou quaisquer outros alimentos não devem ser aquecidos dentro de recipientes fechados visto que é possível que expludam.

17. Se observar fumo, deve desligar o aparelho ou retirar a ficha da tomada e deixar a porta do forno microondas fechada para extinguir quaisquer potenciais chamas acesas.

18. O aquecimento com microondas de bebidas por originar uma fervura eruptiva retardada, pelo que ser exercidos os devidos cuidados quando manusear o recipiente.

19. Os conteúdos dos biberões e frascos boiões de comida para bebé devem abanados ou abanados e a temperatura devem ser verificados antes de serem servidos para evitar a ocorrência de queimaduras.

20. Os ovos dentro da casca e ovos cozidos inteiros ainda com a casca não ser aquecidos em fornos microondas, visto que podem explodir mesmo depois do aquecimento com microondas ter terminado.

21. ADVERTÊNCIA: Se a porta ou as juntas da porta estiverem danificadas, o forno não deverá funcionar até ser

reparado por um técnico qualificado.

22. Utilizar unicamente utensílios que sejam adequados para utilização em fornos microondas.

23. Quando se aquecerem alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigiar o forno devido à possibilidade de ignição.

24. O forno microondas foi concebido para aquecer bebidas e alimentos. A secagem de alimentos ou roupa e o aquecimento de almofadas, sapatilhas, esponjas, roupa húmida e artigos similares pode implicar risco de feridas, ignição ou incêndio.

25. O forno deverá ser limpo regularmente e retirar qualquer resíduo de alimentos.

26. A falha na manutenção do forno no que se refere à limpeza poderá levar à deterioração da sua superfície e poderá afectar adversamente a vida útil do aparelho e levar a uma situação perigosa.

27. **ADVERTÊNCIA:** Verifique se o forno não sofreu nenhum tipo de danos, por exemplo porta mal alinhada ou curvada, juntas herméticas da porta e superfícies de selagem danificadas, ferrolhos ou dobradiças partidos ou soltos, e amolgaduras no interior do forno ou na porta. Se existir algum tipo de dano, não utilizar o forno e contactar o serviço técnico qualificado.

28. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

29. Utilize este aparelho apenas para o fim previsto conforme descrito neste manual. Não utilize substâncias químicas ou vapores corrosivos neste aparelho. Este tipo de forno microondas é concebido especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não foi concebido para utilização industrial ou laboratorial.

30. Não utilize o forno microondas quando ele está vazio.

31. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do forno microondas:

- Retire os atilhos dos sacos de papel ou de plástico antes de os colocar no forno microondas.
- Não utilize a cavidade para armazenar coisas. Não deixe os produtos em papel, utensílios de cozinha ou alimentos dentro da cavidade quando não utilizar o forno microondas.

32. Não frite comida no forno microondas. O óleo quente pode danificar as partes do forno microondas e os seus utensílios, e provocar queimaduras da pele.

33. Perfure os alimentos com peles grossas, tais como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas antes de os cozinhar.

34. Os utensílios de cozinha podem aquecer por causa do calor transferido da comida aquecida. É necessário utilizar pegas para manusear os utensílios.

35. Deve verificar os utensílios para se certificar de que são

adequados para serem utilizados num forno microondas.

36. Este produto é um equipamento ISM de Grupo 2 e Classe B. A definição do Grupo 2 que contém todo o equipamento ISM (Industrial, Científico e Médico) é aquele no qual a energia de radiofrequência é gerada intencionalmente e/ou utilizada sob a forma de radiação electromagnética para o tratamento de material, e origina a erosão do equipamento. O equipamento de Classe B é adequado para ser utilizado em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos ligados directamente a uma rede de fornecimento de corrente eléctrica de baixa voltagem que fornece edifícios utilizados para fins domésticos.

37. **ATENÇÃO:** A superfície pode permanecer quente durante ou após a sua utilização.

38. Não utilize o aparelho ligado a um temporizador externo nem a um sistema separado do controlo remoto.

39. **ATENÇÃO:** Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.

ESPECIFICAÇÕES*

Consumo eléctrico:	230V~50Hz, 1200W (microondas)
	1000W (grill)
Saída da potência das microondas classificada:	800W
Frequência de funcionamento:	2450MHz
Dimensões exteriores:	271x457x396 mm
Dimensões da cavidade aberta:	173x261x325mm
Capacidade do forno:	20 Litros
Peso líquido:	Approx. 13,1Kg

*Todos os dados se encontram sujeitos a alterações, e verificação por parte do utilizador dos dados disponíveis na placa identificadora do forno microondas. Queixas de erros são ignoradas.

INSTALAÇÃO

Certifique-se de que todos os materiais da embalagem são retirados do interior da porta.

- 1. AVISO:** Inspeccione o forno microondas para detectar quaisquer danos, tais como uma porta alinhada indevidamente ou dobrada, vedantes da porta e superfícies vedantes danificados, dobradiças da porta e fechos de segurança partidos ou soltos e amolgadelas no interior da cavidade ou na porta. Se houver qualquer dano, não utilize o forno microondas e contacte técnicos devidamente qualificados.
- 2.** Este forno microondas deve ser colocado sobre uma superfície plana e estável que suporte o seu peso bem como o da comida mais pesada que é provável que venha a cozinhar nele.
- 3.** Não coloque o forno microondas num local onde seja gerado calor, humidade elevada, ou perto de materiais combustíveis.
- 4.** O forno microondas tem de ter um fluxo de ar suficiente para funcionar correctamente. Deixe um espaço livre de 20 cm por cima do forno microondas, de 10 cm na parte de trás, e de 5 cm em ambos os lados. Não tape ou bloqueie quaisquer aberturas de ventilação existente no aparelho. Não retire os pés do aparelho.
- 5.** Certifique-se de que o fio eléctrico não está danificado, e não se encontra debaixo do forno microondas ou sobre qualquer superfície quente ou afiada.
- 6.** A tomada deve ser facilmente acedida, para que seja possível retirar a ficha rapidamente numa situação de emergência.
- 7.** Não utilize o forno microondas no exterior.

INTERFERÊNCIA RÁDIO

O funcionamento do forno microondas pode provocar interferências com o rádio, TV ou equipamento semelhante.

Quando tal interferência ocorre, ela pode ser reduzida ou eliminada através das seguintes medidas:

1. Limpe a porta e superfície vedante do forno microondas.
2. Re-oriente a antena receptora do rádio ou da televisão.
3. Mude o forno microondas de posição em relação ao receptor.
4. Afaste o forno microondas do receptor.
5. Ligue o forno microondas a uma tomada diferente, de maneira a que ele e o receptor estejam em circuitos de derivação diferentes.

PRINCÍPIOS DA COZINHA COM MICROONDAS

1. Arranje a comida cuidadosamente.
2. Verifique o tempo de cozedura. Cozinhe os alimentos durante o período de tempo mais reduzido possível, e adicione mais tempo conforme necessário. Os alimentos cozinhados em demasia podem largar fumo ou incendiar-se.
3. Tape os alimentos enquanto os cozinha. As tampas previnem os salpicos, e ajudam os alimentos a cozinharem uniformemente.
4. Vire os alimentos para acelerar a cozedura no microondas dos mesmos, tais como frango e hamburgers. Bocados grandes, tais como lombos, devem ser virados pelo menos uma vez.
5. Mude os alimentos, tais como almôndegas, de sítio no prato para cozinharem uniformemente, e do centro do prato para o exterior do mesmo.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA

Este aparelho tem de ter uma ligação à terra. Este forno microondas está equipado com um fio que possui um fio para a ligação à terra e uma ficha com ligação à terra. A ficha deve ser ligada a uma tomada que se encontre devidamente instalada e tenha uma ligação à terra. Na eventualidade de um curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico ao fornecer um fio de fuga para a corrente eléctrica. Recomendamos que disponibilize um circuito separado para servir apenas o forno microondas. A utilização de voltagens elevadas é perigosa, e pode originar um incêndio ou qualquer outro acidente provocando danos no forno microondas.

AVISO A utilização indevida da ficha com ligação à terra pode originar um risco de choque eléctrico.

Nota:

1. Consulte um electricista ou técnico de assistência qualificados se tiver quaisquer dúvidas sobre a ligação à terra ou as instruções eléctricas.
2. O fabricante e o revendedor não aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer danos ao forno microondas ou lesões pessoais resultantes do não cumprimento dos procedimentos da ligação eléctrica.

Os fios deste cabo são coloridos de acordo com o seguinte código:

Verde e Amarelo = TERRA

Azul = NEUTRO

Castanho = CORRENTE VIVA

ANTES DE PEDIR ASSISTÊNCIA

Se o forno microondas deixar de funcionar:

1. Certifique-se de que o forno microondas está devidamente ligado. Se não estiver, retire a ficha da tomada, espere 10 segundos e volte a ligá-la devidamente.
2. Verifique se existe algum fusível do circuito reventado, ou disjuntor desligado. Se estes estiverem a funcionar devidamente, teste a tomada com outro aparelho.
3. Certifique-se de que o painel de controlo foi devidamente programado e que o temporizador foi configurado.
4. Certifique-se de que a porta está firmemente fechada e active o sistema de fecho de segurança da porta. Caso contrário, a energia de microondas não irá passar para o forno.

CONTACTE UM TÉCNICO QUALIFICADO SE NENHUMA DAS ANTERIORES ACÇÕES SOLUCIONAR O PROBLEMA. NÃO TENHA TENTADO AJUSTAR OU REPARAR O FORNO VOCÊ MESMO.

GUIA DE UTENSÍLIOS

1. O material ideal para um utensílio para um forno microondas é transparente em relação ao aparelho, permite a passagem da energia através do recipiente e aquecer os alimentos.
2. As microondas não conseguem penetrar no metal, pelo que não deve utilizar utensílios metálicos ou pratos com rebordos metálicos.
3. Não utilize produtos de papel reciclado quando cozinhar com o forno microondas, visto que eles podem conter pequenos fragmentos de metal, os quais podem provocar faíscas e/ou incêndios.
4. Recomendamos a utilização de pratos redondos/ovais em detrimento dos pratos quadrados/oblongos, visto que a comida que fica nos cantos tende a cozinhar em demasia.

Pode utilizar tiras estreitas de folha de alumínio para impedir que as áreas expostas cozinhem em demasia. Exerça os devidos cuidados para não utilizar demasiada folha de alumínio, e deixe um espaço de 2,5 cm entre a folha de alumínio e a cavidade


A lista que se segue é um guia geral para o ajudar a seleccionar os utensílios correctos.

Combinação*: aplicable para cocção "microondas+grill" y "microondas+ convecção".


Louça	Microondas	Grelhador	Combinação*
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não	Não	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Prato de plástico adequado para microondas	Sim	Não	Não
Papel de cozinha	Sim	Não	Não
Tabuleiro de metal	Não	Sim	Não
Suporte de metal	Não	Sim	Não
Folha de alumínio e recipientes de alumínio	Não	Sim	Não
Prato para forno	Não	Sim	Não

NOMES DAS PEÇAS

1. Sistema de bloqueio de segurança da porta
2. Janela do microondas
3. Anel giratório
4. Piso da cavidade
5. Elemento aquecedor do grill
6. Grade de metal



PAINEL DE CONTROLO



EXIBIÇÃO DO MENU DE FUNÇÕES

Mostra o tempo de cozimento, potência, indicadores de função e tempo real.

POWER LEVEL

Pressione este botão para selecionar o nível de potência.

GRILL/COMBI

Pressione este botão para selecionar o programa grill ou combinado.

SPEED DEFROST

Pressione para descongelar com base em um tempo definido.

AUTO DEFROST

Pressione para descongelar com base em um peso definido

PRESET

Use-o para definir o forno para começar mais tarde.

WEIGHT/CLOCK

Usado para especificar pesos de alimentos ou configuração de tempo

MENU/TIME (ROLETA)

Gire a roda para selecionar o tempo.

Gire a roda para selecionar o menu de cozimento automático.

PAUSE/CANCEL

Pressione uma vez para pausar o cozimento ou duas vezes para cancelá-lo completamente.

START/QUICK START

Pressione este botão para iniciar um programa selecionado, pressionando-o sem selecionar um programa iniciará o micro-ondas na potência máxima por 30 segundos, pressione-o várias vezes para aumentar o tempo em etapas de 30 segundos.

Cada vez que um botão é pressionado, um bipe soa para avisar que um botão foi pressionado

COMO CONFIGURAR OS CONTROLOS DO FORNO

- Quando ligar o forno a primeira vez, o ecrã apresenta a indicação e "1:01".
- Durante o processo de configuração, o sistema retornará ao modo de espera se não registrar nenhuma operação em 25 segundos.
- Se você pressionar PAUSE/CANCEL uma vez durante o cozimento ou abrir a porta, o programa será

pausado, então pressione START/QUICK START para retomar a operação do micro-ondas. No entanto, se você pressionar PAUSE/CANCEL duas vezes, cancelará o programa escolhido.

- Ao final do cozimento, o display mostrará Fim e bipará a cada dois minutos até que o usuário pressione PAUSE/CANCEL ou abra a porta.
- No processo de execução, se você pressionar um botão válido, um bipe soará. Em vez disso, se você pressionar um botão inválido, o bipe soará duas vezes.

CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

É um formato de relógio de 12 ou 24 horas.

EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO: Suponha que você queira ajustar o relógio do forno para 8:30.

1. Pressione o botão WEIGHT/CLOCK uma ou duas vezes, dependendo se você deseja selecionar o formato de 12 horas ou o formato de 24 horas.
2. Gire o botão MENU/TIME até indicar o dígito 8.
3. Pressione o botão WEIGHT/CLOCK uma vez para confirmar a hora definida.
4. Gire o botão MENU/TIME para indicar o dígito 30.
5. Pressione o botão WEIGHT/CLOCK uma vez para confirmar a configuração.

NOTA: Durante o cozimento, você pode verificar a hora do relógio pressionando PESO/RELÓGIO.

COMEÇO RÁPIDO

Se quiser cozinhar alimentos rapidamente, use a potência máxima usando o programa de cozimento de início rápido.

Para isso, pressione START/QUICK START quantas vezes forem necessárias para definir o tempo de cozimento. A cada pressão, o tempo aumentará em 30 segundos. O micro-ondas começará a funcionar automaticamente na potência máxima. O tempo máximo de cozimento é de 10 minutos.

COZINHAR NO MICROONDAS

Para cozinhar no micro-ondas, pressione o botão POWER/LEVEL quantas vezes forem necessárias para selecionar o nível de potência de cozimento desejado. Em seguida, use o botão MENU/TIME para ajustar o tempo de cozimento escolhido. O tempo máximo de cozimento é de 95 minutos. O micro-ondas começará a cozinhar depois que o botão START/QUICK START for pressionado.

Prima a tecla MICROWAVE (Micro-ondas).	POTÊNCIA DE COZINHA
Uma vez	100%
Duas vezes	80%
3 vezes	60%
4 vezes	40%
5 vezes	20%
6 vezes	0%

NOTA: Toque no painel MICROWAVE (Micro-ondas) ao cozinhar para verificar o nível de potência.

NOTA: Para programas iguais ou superiores a 2 minutos, uma vez terminado o tempo de cozedura, a ventoinha continuará a funcionar durante 3 minutos para permitir que o micro-ondas arrefeça e prolongue a sua vida útil. Durante esse tempo, **NÃO DESCONECTE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.**

GRADE

O forno permite cozinhar alimentos na grelha durante o tempo introduzido pelo utilizador. O tempo máximo de cozimento é de 95 minutos.

1. Pressione o botão GRILL/COMBI uma vez, o display mostrará G r I.
2. Rode o botão MENU/TIME para indicar o tempo de cozedura.
3. Pressione START/QUICK START para confirmar.

COMBINAÇÃO

Na Combinação 1, o grill funciona por mais tempo que o modo micro-ondas, use-o para peixes, batatas ou gratinados. Na Combinação 2 o micro-ondas dura mais que no modo grill, use-o para pudins, omeletes, batatas assadas e frango.

1. No modo de espera, pressione GRILL/COMBI duas ou três vezes para selecionar "Co-1" ou "Co-2".
2. Gire o botão MENU/TIME para selecionar o tempo de cozimento.
3. Pressione START/QUICK START para confirmar a seleção.

AUTODESCONGELANTE

O forno permite descongelar os alimentos com base no peso introduzido pelo utilizador. O tempo e a potência de descongelamento serão ajustados automaticamente quando o peso correspondente do alimento for programado. A faixa de peso vai de 100 g a 1.800 g.

POR EXEMPLO: Suponha que deseja descongelar 600 g de camarões.

1. Pressione o botão AUTO DEFROST
2. Para selecionar o peso do alimento que deseja descongelar, pressione PESO/RELÓGIO.
3. Pressione START/QUICK START para confirmar a seleção.

NOTA: O micro-ondas parará durante o descongelamento e emitirá um bipe. O usuário pode virar os alimentos para um descongelamento uniforme, pressione START/QUICK START novamente para continuar descongelando pelo tempo restante.

DESCONGELAÇÃO RÁPIDA

No modo de espera, pressione SPEED DEFROST uma vez.

Rode o botão MENU/TIME para selecionar o tempo de descongelação até um máximo de 95 minutos.

Pressione START/QUICK START para confirmar a seleção.

NOTA: O micro-ondas parará durante o descongelamento e emitirá um bipe. O usuário pode virar os alimentos para um descongelamento uniforme, pressione START/QUICK START novamente para continuar descongelando pelo tempo restante.

COZIMENTO EM DUAS ETAPAS

Seu micro-ondas pode ser programado para executar até duas sequências de cozimento automático. Suponha que você queira selecionar o seguinte programa:

Microondas



Microondas com potência mais baixa

1. Entre no primeiro modo de cozimento do micro-ondas. Não pressione START/QUICK START.
2. Entre no segundo modo de cozimento do micro-ondas.
3. Pressione START/QUICK START para iniciar.

NOTA: Início rápido, descongelamento automático, descongelamento rápido e cozimento automático não podem ser inseridos no cozimento em duas etapas.

EXEMPLO: Queremos cozinhar alimentos no microondas e depois gratinar.

- Gire o botão MENU/TIME até selecionar o tempo desejado (função microondas).
- Pressionamos o botão GRILL/COMBI.
- Gire o botão MENU/TIME até selecionar o tempo desejado (função grill).
- Pressione START/QUICK START para iniciar.

PROGRAMAÇÃO

Esta função permite programar o forno para começar a trabalhar mais tarde.

1. Entre em um modo de cozimento (exceto Quick Start, Auto Defrost e Fast Defrost).
2. Pressione PRESET uma vez.
3. Gire MENU/TIME para selecionar um horário.
4. Pressione PRESET uma vez.
5. Gire MENU/TIME para selecionar os minutos.
6. Pressione PRESET uma vez.
7. O micro-ondas começará a funcionar no horário selecionado.

BLOQUEIO DE CRIANÇA

Esta função evita que crianças pequenas manipulem o forno microondas. As funções não podem ser definidas quando o indicador LOCK é exibido na tela.

O bloqueio é ativado automaticamente no modo de espera, o micro-ondas entrará no modo de bloqueio para crianças se não funcionar por um minuto.

Para cancelar a função LOCK: Enquanto a função estiver funcionando, abra ou feche a porta para cancelar o Child Lock.

NOTA: Este recurso não pode ser desabilitado.

AUTOCOZIMENTO

Para as cozeduras seguintes não é necessário introduzir potência nem tempo. Diga ao forno exatamente qual alimento você deseja cozinhar e quanto pesa.

1. No modo de espera, gire o botão MENU/TIME no sentido anti-horário para selecionar o código do alimento.
2. Pressione o botão WEIGHT/CLOCK para selecionar o peso ou as unidades dos alimentos.
3. Pressione o botão START/QUICK START para iniciar o cozimento.

Menus de cozimento automático

Food Code	Menu	Note
1	Leite/café (200ml/copo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para leite / café e batata, a tela mostrará o número de porções em vez de peso de alimentos ao pressionar o botão PESO AJUSTAR. 2. Para o item 7 ~ 9, o forno pára durante a cozedura para permitir que o usuário vire a comida para um cozimento uniforme e, em seguida, pressione o botão START / QUICK START para finalizar o tempo restante. 3. O resultado da cozedura automática depende de factores como a flutuação da voltagem, a forma e o tamanho dos alimentos, a sua preferência pessoal em relação ao cozimento de certos alimentos e até mesmo a forma como coloca os alimentos no forno.
2	Arroz (150-600g)	
3	Espaguete (100g, 200g, 300g)	
4	Batata (230g, 1-3 unidades)	
5	Reaquecer (200-800g)	
6	Peixe (200-600g)	
7	Frango (800-1400g)	
8	Cordeiro/Bovino (200-600g)	
9	Espetadas de Carne (100-500g)	

LIMPEZA E CUIDADOS

1. Desligue o forno e retire a ficha da tomada antes de o limpar.
2. Mantenha o interior do forno limpo. Use um pano húmido para limpar as paredes do forno de quaisquer salpicos de alimentos ou líquidos derramados nas mesmas. Pode usar detergente suave se o forno ficar muito sujo. Evite usar produtos de limpeza de pulverização ou outros produtos de limpeza abrasivos visto que podem manchar, riscar ou desbotar a superfície da porta.
3. As superfícies externas devem ser limpas com um pano húmido. Nunca permita a entrada de água através das aberturas de ventilação para prevenir a ocorrência de danos nas peças operacionais localizadas no interior do forno.
4. Limpe ambos os lados da porta e janela, as vedações da porta e partes adjacentes frequentemente com um pano húmido para remover quaisquer derrames ou salpicos. Não use produtos de limpeza abrasivos.
5. Não permita que o painel de controlo se molhe. Limpe com um pano húmido e macio. Deixe a porta do forno aberta para impedir a sua ativação acidental quando limpar o painel de controlo.
6. Limpe a porta do forno com um pano macio em caso de acumulação de vapor no seu interior ou em volta do seu exterior. Isto pode ocorrer quando o forno de micro-ondas é operado em condições de humidade elevada. Isto é normal.
7. Ocasionalmente, é necessário remover a bandeja de vidro para a limpar. Lave a bandeja com água morna e detergente ou na máquina de lavar.
8. O anel rolado e pavimento do forno devem ser limpos regularmente para evitar a ocorrência de ruído excessivo durante a operação. Basta limpar a superfície inferior do forno com um detergente suave. O anel rolado pode ser lavado com água morna e detergente ou na máquina de lavar. Certifique-se de que reinstala o anel rolado na sua devida posição quando o retirar do pavimento do forno para limpeza.
9. Remova quaisquer cheiros do forno colocando o sumo e casca de um limão e uma chávena de água numa taça funda que possa ser usada no forno micro-ondas e opere-o durante 5 minutos. Limpe cuidadosamente e seque com um pano macio.
10. Consulte o revendedor para solicitar a substituição da lâmpada do forno, se necessário.
11. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos. Se o forno não for limpo regularmente, isso pode causar uma deterioração da superfície que pode afetar adversamente a vida útil do eletrodoméstico e possivelmente causar uma situação perigosa.
12. Não elimine este aparelho juntamente com os resíduos domésticos; ele deve ser eliminado através do centro de eliminação específico estabelecido pelas autoridades municipais.
13. É possível que o forno micro-ondas emita um ligeiro cheiro e um pouco de fumo quando usar a sua funcionalidade de grelhador a primeira vez. Isto é um fenómeno normal porque o forno é fabricado com uma placa de aço revestida com óleo lubrificante e o novo forno produz fumos e cheiros que se formam quando o óleo lubrificante é queimado. Este fenómeno desaparece após um período de uso.

RECOLHA DOS ELETRODOMÉSTICOS



A diretiva Europeia 2012/19/EU referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e os requisitos da diretiva EMC 2014/30/EU.

GARANTIA

Este aparelho está coberto e tem direito à garantia legal de acordo com a legislação em vigor a partir da data de compra. Guarde o recibo de compra para poder reclamar o seu direito à garantia. Para encontrar o serviço mais próximo de sua localização, entre em contato através do seguinte link da web: <https://orbegozo.com/assistencia-tecnica/>

Para qualquer tipo de consulta, dúvida ou incidente, pode contactar-nos através do nosso e-mail apresentado na página principal deste manual ou através do nosso serviço de assistência técnica em <https://orbegozo.com/contacto/> Orbegozo não se responsabiliza por componentes e acessórios que estejam sujeitos a desgaste devido ao uso, bem como compostos perecíveis ou deteriorados por uso indevido. Também não será responsável se o proprietário tiver modificado tecnicamente o dispositivo. Verifique as condições legais no nosso site.