



**EXAUSTOR**

---



**MANUAL DE UTILIZADOR**

---




**Modelo MEP 190 N**

## INTRODUCTION OF DEVICE



### MEP 190 N

- 1 - Chaminé interior
- 2 - Chaminé exterior
- 3 - Painel controlo
- 4 - Iluminação
- 5 - Filtro de alumínio
- 6 - Vidro temperado



### Especificações técnicas

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Voltagem                  | 220-240 V 50Hz |
| Classe Isoladora do Motor | F              |
| Tabela 1                  | Classe 1       |

|  | Verifique a ligação eléctrica<br>(A voltagem da rede eléctrica deve estar entre 220-240 V, e deve estar ligado à terra) | Verifique a ligação do motor<br>(Deve estar posicionado em On) | Verifique a ligação da lâmpada<br>(Deve estar posicionada em On) | Verifique o filtro de alumínio<br>(O filtro de alumínio deve ser lavado uma vez por mês) | Verifique as lâmpadas<br>(As lâmpadas devem estar firmes) | Verifique a saída de ar | Verifique os filtros de carbono<br>(Devem ser substituídos em cada 2/3 meses) |
|--|---|--|--|--|---|-------------------------|---|
| O exaustor não funciona                  | ✓   | ✓  |  |  |   |                         |   |
| A iluminação não funciona                | ✓   |  | ✓  |  | ✓   |                         |   |
| A extracção do exaustor está fraca       |   |  |  | ✓  |   | ✓                       | ✓   |
| O exaustor não extrai o ar correctamente |   |  |  | ✓  |   |                         | ✓   |

### Se o produto não funcionar:

#### Antes de contactar o serviço técnico:

Assegure-se que o produto está ligado à tomada e que os fusíveis estão a funcionar. Não tome nenhuma acção que possa danificar o produto. Antes de contactar o serviço técnico, verifique que o seu exaustor está de acordo com a Tabela 1. Se o problema persistir, contacte o fabricante ou um centro de assistência autorizado.

#### Para usar o seu exaustor eficientemente:

\*Use conductos com 150/120mm de diâmetro e com menos curvaturas possíveis quando fizer a instalação.

\*Preste atenção aos ciclos de limpeza e mudança dos filtros de alumínio.

\*Use o produto a meia velocidade se não necessitar da extracção máxima.

\*Para que a ventilação ocorra correctamente, as janelas da cozinha devem estar fechadas.

### AVISOS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

\* Este produto está destinado a uso doméstico.

\* O seu produto usa voltagem de 220-240V/50Hz

\* O fio terra é usado na ligação eléctrica do produto. Este cabo deve ser definitivamente ligado a uma tomada segura.

\* Todas as ligações devem ser feitas por um técnico qualificado.

\* Uma instalação feita por pessoas não autorizadas pode causar acidentes, danificar ou prejudicar a performance do produto.

\* Durante a montagem o cabo não deve estar sujeito a esmagamento. Nem estar perto do fogão, pode causar incêndio.

\* Não coloque na tomada antes de o instalar.

\* Deixe a tomada num local acessível, para que o possa desligar quando necessário.

\* Não toque nas lâmpadas podem estar quentes.

\* Se usar o exaustor para uso não doméstico podem ocorrer riscos e ficará fora da garantia.

\* Siga as instruções para a saída de ar.

\* Comidas flamejantes não devem ser usadas por debaixo do exaustor.

\* Ligue o produto depois de colocar a frigideira na placa. Caso contrário, a alta temperatura pode causar deformação no produto.

\* Não deixe óleo na placa. As frigideiras com óleo quente podem voltar a inflamar.

\* Preste atenção às cortinas e tampas durante a cozedura porque o óleo pode inflamar.

\* Certifique-se que os filtros são mudados convenientemente. Os filtros que não são mudados podem incinerar porque contêm gorduras.

\* Não coloque filtros que não estejam preparados para o calor.

\* Não opere o exaustor sem filtro de alumínio, não remova os filtros quando está ligado.

\* Em caso de chama, desligue o aparelho e os aparelhos de cocção.

\* O seu produto pode causar risco de incêndio se não o limpar periodicamente.

\* Desligue o produto antes de começar o processo de manutenção (desligue na tomada).

\* Quando a chaminé e os aparelhos de cocção usam outra energia que não a eléctrica ao mesmo tempo, a pressão negativa na sala não deve ser maior do que 4 Pa (4x10 bar)

\* Se houver outro aparelho a funcionar com combustível no mesmo local que o exaustor, este aparelho deve estar isolado do seu volume totalmente e o aparelho deve ser do tipo hermético.

\* Quando a conexão da chaminé for aplicada ao seu produto, use condutas de 150mm ou 120mm de diâmetro. Deve ser o mais curta possível e sem curvas.

- \* Mantenha a embalagem longe de crianças pois pode ser perigosa.
- \* Assegure-se que a criança não brinca com o produto.
- \* Se o cabo eléctrico está danificado, deve mudá-lo, por pessoal qualificado especialista para prevenir alguma situação perigosa.

#### **Aviso sobre Transporte**

- \* Todos os materiais usados na embalagem são passíveis de reciclagem.
- \* Por favor cumpra os sinais da embalagem durante o transporte.
- \* Segure nas laterais do produto para mover o produto.

#### **Se precisar de transportar:**

- \* Mantenha a caixa original.
- \* Transporte o produto na caixa original, cumpra com os sinais.

#### **Se não houver embalagem original:**

- \* Não ponha material pesado na chaminé.
- \* Mantenha a superfície exterior protegida.
- \* Embale os seus produtos para evitar danos.

#### **Instalação, retire o produto da embalagem:**

- \* Verifique que não existe nenhuma deformação no produto.
- \* Danos no transporte devem ser imediatamente reportados ao transportador.
- \* Se notar algum dano reporte ao vendedor.
- \* Não deixe as crianças brincarem com o material de embalar!!!


- \* No caso de chama, desligue o aparelho e outros aparelhos de cocção. Cubra a chama. Nunca use água para o extinguir.

**Use fusíveis com o MAX 6 A na instalação do produto para sua segurança.**

#### **MANUTENÇÃO**

- \* Desconecte a electricidade antes de fazer manutenção ou limpeza.
- \* Os filtros de alumínio têm pó e óleo.
- \* Os filtros de metal devem ser lavados uma vez por mês com água quente e se possível no lava-loiças (60°C).
- \* Retire os filtros de alumínio pressionando as travas elásticas na ponta. Após limpar, não substitua antes que seque.
- \* A superfície exterior do exaustor deve ser limpa com um pano húmido molhado com água ou álcool.
- \* Evite o contacto de água nas partes electrónicas.
- \* Use produtos de limpeza de inox disponíveis no mercado.

**Aviso:** Os filtros de alumínio podem ser lavados no lava-loiças. Após algumas lavagens pode mudar a sua cor. É normal, não tem de os trocar.



**Filtros de alumínio laváveis**

#### **Ventilação eficiente**

Para assegurar uma correcta ventilação, mantenha a janela da cozinha fechada.

#### **NOTA IMPORTANTE**

Por favor tome atenção quando o produto opera em simultâneo com outro aparelho que usa ar ou combustível (por exemplo, aquecedor) porque o exaustor pode afectar negativamente ao extrair o ar.

**Este aviso não é válido para uso sem chaminé.**

### Uso de Controlo Digital com 3 Velocidades

Remova a protecção que vem no inox após a instalação.

Pode seleccionar até 3 velocidades. Entre o 1,2,3, de acordo com a fritura. O Motor liga ao premir o botão  no painel frontal. A velocidade pode aumentar ao clicar no botão  e diminuir no botão . O Temporizador automático está disponível em modelos com controlo electrónico.

Quando o botão  é premido por mais de 2 segundos, o temporizador liga-se por 15 min. O motor para automaticamente após 15 min.



### Iluminação

O produto tem 2 lâmpadas e um botão para controlar a luz. Pressione o botão para começar.

### Períodos de Limpeza dos Filtros de Alumínio:

Os filtros devem ser limpos quando o "C" aparecer no display de cada 2-3 semanas.

De forma ao "C" desaparecer, prima o botão  por mais de 3 segundos (quando o aparelho está na posição off). A letra "E" aparece no display e o produto irá operar de forma normal. Se quiser continuar a utilizar o produto sem eliminar a letra "C", quando pressiona o botão  a velocidade activa aparece por 1 segundo, então, o aviso "C" aparecerá uma vez e o motor continuará a operar.

**NOTA: "C" vai aparecer após o uso do produto por 60horas.**

### Acessórios Standard

Chaminé de plástico  
Ligada à saída de ar do exaustor (Figura 1)




Figure 1

### Lugar do Produto:

Quando a montagem do exaustor estiver completa, deixe pelo menos 65cm entre o produto e a banca ou pelo menos 75cm se tiver placa de gás (Figura 2)

Placas eléctricas 45-65cm  
Placas a gás 65-75cm




Figure 2

### Instalação, retire o produto da embalagem:

- \* Verifique que não existe nenhuma deformação no produto.
- \* Danos no transporte devem ser imediatamente reportados ao transportador.
- \* Se notar algum dano reporte ao vendedor.
- \* Não deixe as crianças brincarem com o material de embalar!!!

### Desembalar o produto:


Verifique se o seu aparelho tem alguma deformação. Os defeitos provocados por transporte devem ser reportados imediatamente. Não permita que crianças brinquem com os materiais de embalagem.

### Instalar o Exaustor na Parede

Há duas barras apoiadas em forma de L, juntas com parafusos. Fixe as barras no corpo do produto com parafusos M5X35 Figura 3



Parafusos  
M5 x 35



Barra de apoio




Figura 3

Instale a saída de plástico no topo da cabine do motor com parafusos 3,5 x 9,5 (Figura 4)



Parafusos  
3,5 x 9,5




Figura 4

### Furar os Buracos de Montagem

Anexe o esquema de montagem na parede e fure os buracos nos pontos marcados como A,B,C com um berbequim 10mm. Para instalar a parte da chaminé use o berbequim 6mm. Figura 5

Ø 10 mm  
Ø 6 mm




Figura 5

### Funções do Produto

O seu exaustor é compatível com ou sem chaminé.

O produto deve estar ligado a uma chaminé que vai levar o ar directamente para o exterior. Para uma melhor performance presta atenção à conducta de instalação que quanto mais curta melhor.

### Atenção!!!

Asaída de ar não deve estar ligada a outros canais de ar que possuam fumo também.

### Filtros de Carbono Activo

Os filtros de carbono activo devem ser usados em locais sem chaminé para filtrarem o ar e depois introduz de novo na sala. Deve ser fornecido pelo seu

### Uso de Filtros de Carbono

O produto que usa tem 2 diferentes utilidades para filtros de carbono.

O uso de ambos é descrito em baixo.

Desligue a energia do produto antes de mudar o filtro.

Os filtros de carbono devem ser mudados por um novo de cada 3-5 meses porque é usado em cozinhas sem chaminé.

Nunca lave filtros de carbono.

Filtros de gordura devem ser montados no produto mesmo que os filtros de carbono sejam usados ou não. Não use os produtos sem o filtro de gordura.

Para o retirar, gire-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

### Substituindo o Filtro de Carbono

É necessário instalar 2 filtros de carbono no seu produto.

Para colocá-lo, ponha-os no canal de ligação ao motor e gire-o no sentido do relógio. Para remover faça o inverso. Figura 17




Figura 17

### Mudar os Filtros de Alumínio

De forma a retirar o filtro, puxe-o para si clickando na abertura. Figura 18




Figura 18

## Substituição das Lâmpadas

Desligue a ligação do exaustor. Retire os filtros. Retire a lâmpada fundida, e substitua pela nova. (Espera que elas arrefeçam).

### Substituir a Lâmpada de Halogéneo de 50W e 35W

Para substituir a lâmpada de halogéneo, puxe-a para baixo pressionando o suporte em cima e girando-a um pouco na direcção contrária ao relógio. (Figura 14)




Figure 14

### Lâmpadas de substituição

Desligue a ligação do seu exaustor.




Figure 15

### Lâmpada LED 1W (Figura 16)

\*Abra o vidro de extracção.

\*Remova o filtro de alumínio (Estão nos cantos esquerdo e direito inferiores que pode usar para mudar as lâmpadas. Retire a tampa).

\*Desconecte os cabos das luzes LED.

\*Empurre a luz para os remover.

\*Remova a tampa entre a lâmpada e o corpo do produto.

\*Remova a fita protectora da nova lâmpada antes de a colocar.




Figure 16

### Siga as instruções para mudar a lâmpada fluorescente

a) Abra o vidro de filtro.

b) Desaparafuse os parafusos da luz.

c) Após ter removido, desaparafuse as lâmpadas de plástico.

d) Desligue o produto da tomada e mude pela lâmpada nova.

Para montar a nova lâmpada fluorescente começa na outra ponta.



1



2

**AVISO: Durante a perfuração dos buracos, preste atenção ao diâmetro para pendurar o exaustor.**

**Se o diâmetro não estiver como demonstra, o exaustor pode ficar mal instalado.**

### Nailing Dowels

Nail Ø10 mm dowels into A,B,C,D holes drilled as Ø10 mm.

Place Ø6 mm dowels on two holes, drilled as Ø6 mm

(Figure 6)




Figura 6



Passador de plástico com 10mm



Passador de plástico com 6mm

### Parafusos de Fixação da Chaminé

Perfure com o berbequim 6mm. Fixe a chaminé com os parafusos 3,9 x 22 nos passadores de plástico 6mm.

Perfure buracos na parede com berbequim 10mm. Fixe 2 peças de 5,5 x 60 nos pontos A,B nos passadores de plástico 10mm.

A distância entre a parede e o parafuso deve ser de 5mm.

Figura 7




Figura 7



Parafuso 5,5 x 60



Parafuso 3,9 x 22

### Coloque Exaustor na Parede

Pendure a barra apoiante em L nos pontos A e B (Figura 8)




Figura 8

### Aperte os Parafusos Apoiantes

Aperte os parafusos apoiantes com o aparafusador. Pode usar os parafusos M5X40 para ter um bom paralelismo com o exaustor. Figura 8

**Nota:** Pode ter um bom alinhamento ao aliviar os M5 no top.




Figura 9

### Aperte os Parafusos Apoiantes

Fixe o produto à parede no ponto C com os parafusos 5,5X60 para ter uma boa instalação do exaustor. Figura 10




Figura 10

### Instalar o Tubo de Alumínio Flexível

Conecte o tubo de alumínio flexível à saída de ar no produto e parede da cozinha.

Certifique-se que esta conexão é forte suficiente para não quebrar quando o exaustor estiver na potência máxima. Figura 11




Figura 11

### Instalar a chaminé externa

Coloque a chaminé interna na chaminé externa. Coloque chaminés na caixa de motor e puxe para cima. Certifique-se que a conexão entre o corpo e o motor está segura. Figura 12




Figura 12

### Instalar a chaminé interna

Puxe a chaminé interna para cima pela chaminé externa. Fixe a chaminé com os parafusos de nickel 3,5x 9,5. Figura 13




Figura 13



**Parafusos de nickel  
3,5x 9,5**