

**PROFI COOK®**

## MANUAL DE INSTRUÇÕES DKI 1067



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de por este aparelho a funcionar, leia muito atentamente as Instruções de utilização e guarde-as muito bem, juntamente com o talão de garantia, o talão de compra e, tanto quanto possível, a embalagem com os elementos interiores. Se puser o aparelho à disposição de terceiros, entregue-lhes também o manual de instruções. Utilize o aparelho exclusivamente para fins privados e para a finalidade para a qual o mesmo foi concebido. Este aparelho não se destina a fins comerciais. Não o utilize ao ar livre. Mantenha-o protegido do calor, de irradiação solar directa, da humidade (não o imergir de forma alguma em quaisquer líquidos) e de arestas aguçadas. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas. No caso de o aparelho ficar húmido ou molhado, retire imediatamente a ficha da tomada. Sempre que não utilizar o aparelho, ou desejar montar acessórios, ou queira limpá-lo, ou ainda em caso de avarias, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada (puxe pela ficha e não pelo fio). O aparelho não deverá funcionar sem vigilância. Se se ausenta, desligue sempre o aparelho. Retire a ficha da tomada de rede. O aparelho e o cabo de ligação à rede têm de ser regularmente examinados quanto a sinais de danificação. Se se verificar um dano, o aparelho não pode ser utilizado. Não tente reparar o aparelho, dirija-se a um técnico da especialidade, devidamente autorizado. Para evitar quaisquer perigos, é favor substituir um fio danificado por um fio da mesma qualidade. Tal deverá ser efectuado pelo fabricante, pelos nossos serviços de assistência ou por outra pessoa com as mesmas qualificações. Utilize apenas acessórios de origem. É favor observar as seguintes Instruções especiais de segurança.


### Cuidados de segurança com crianças e pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais:

Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos. **AVISO:** Não deixe crianças pequenas brincarem com folhas de plástico. Perigo de asfixia! Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (inclusive para crianças) com limitações das capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou sem experiência ou conhecimentos, a não ser que, para a sua segurança, sejam vigiados por uma pessoa responsável ou tenham recebido instruções da mesma, sobre o modo de utilização do aparelho. Crianças devem ser vigiadas para evitar que brinquem com o aparelho.

### Informações de segurança especiais para placas de indução:

**AVISO:** Perigo de queimaduras! Atenção, durante o funcionamento do aparelho, a temperatura das superfícies em que se pode tocar, poderá ser muito alta. **AVISO:** Superfície vitrocerâmica CERAN®: Se a superfície estiver danificada ou rachada, o aparelho deve ser desligado, a fim de evitar que ocorra choque eléctrico. Calor de indução: Objectos de metal, como por ex. facas, garfos, colheres e tampas, não devem ser colocados sobre a superfície de cozimento, visto que irão aquecer-se. Superfície quente: No caso da placa por indução, inicialmente aquece-se apenas o fundo da panela etc., enquanto a restante superfície permanece fria. Porém, após o processo de cozimento, o calor irradiado pode elevar a temperatura da zona de cozimento a níveis perigosos. Perigo de queimadura! Cuidado com riscos de saúde! Pessoas com pacemaker não devem utilizar este tipo de placa. Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou por meio de um sistema remoto separado. Coloque o aparelho numa superfície plana, resistente à humidade e ao calor. No caso de superfícies delicadas por favor coloque por baixo uma placa resistente ao calor. Não mova o aparelho quando este esteja a trabalhar. Só pegar pelas pegadas para tal previstas. Não utilize o aparelho por baixo de armários, devido ao calor e ao vapor que formam durante o funcionamento. Manter distância suficiente de objectos facilmente inflamáveis como móveis, cortinados, etc. (30 cm). Não monte o aparelho, de forma alguma, dentro de armários. Não aqueça panelas ou semelhantes vazias, isto poderia gerar perigosas temperaturas excessivas. Ventilação: Mantenha sempre as aberturas de ventilação desobstruídas.

## DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES



## INFORMAÇÃO GERAL

**Cozinhar com tecnologia de indução:** Ao cozinhar com indução o calor é gerado através de forças magnéticas, esta função somente é iniciada depois que uma panela ou frigideira com fundo capaz de ser magnetizado é disposta sobre a zona de cozimento. Este processo aquece somente o fundo da panela/frigideira, e não a zona de cozimento como um todo. Abaixo da vitrocerâmica há uma bobina de indução. Quando esta bobina é alimentada com corrente eléctrica, é gerado um campo magnético, que produz um remoinho no fundo da panela. Isto gera o aquecimento do fundo. Deste modo é economizada energia, visto que o calor somente é gerado no local onde ele é necessitado.

**Que tipo de utensílios posso usar?** Para as placas de indução têm de ser utilizadas panelas etc. cujo fundo seja fabricado num material capaz de ser magnetizado. Este tipo de panela hoje em dia é produzido com a indicação de que o produto é adequado para placas de indução. Basicamente podem ser utilizadas todas as panelas de ferro; para saber, estas devem ser magnetizadas, faça um pequeno teste: Coloque a panela na placa, se ouvir um sinal depois da função de cozimento ser seleccionada e o aparelho ligado, então a panela é adequada.

**INDICAÇÃO:** Por questões de segurança, o aparelho desliga de modo automático após alguns segundos no modo de espera. Estes materiais não podem ser utilizados na placa: cerâmica, vidro ou alumínio. Não podem ser utilizadas nesta placa panelas com fundo abaulado, panelas cujo diâmetro no fundo for inferior a 12cm e panelas com pés.

## LIGAÇÃO ELÉCTRICA

**Carga / Potência conectada:** No total a placa tem uma capacidade de potência de 3500W. Com esta potência recomenda-se uma rede em separado com dispositivo de segurança por intermédio de um interruptor doméstico de segurança 16A.

**ATENÇÃO: SOBRECARGA!** Não utilize fios de extensão ou tomadas múltiplas de corrente, visto que este é um aparelho de alta potência.

**Conexão:** Antes de se introduzir a ficha na tomada, verificar se a tensão que se vai utilizar corresponde à do aparelho. As respectivas indicações encontram-se na placa identificadora. Ligar o aparelho apenas a uma tomada de 230 V, 50 Hz, com protecção de contacto, instalada devidamente. Utilização de acordo com as especificações. Este aparelho serve para a preparação de alimentos em louça própria para cozinhar com a placa de indução. Se o aparelho não for utilizado para os fins a que se destina, ou se for manejado de forma incorrecta, não se assumirá qualquer responsabilidade pelos danos que daí possam resultar!

## OPERAÇÃO

O aparelho funciona através de sensibilidade ao toque. Um leve toque com o dedo é suficiente para activar os comandos (usar o dedo e não a ponta do dedo). Cada toque registado é confirmado com um sinal sonoro. Caso o aparelho não reaja ao toque, limpe o painel de controlo com um pano macio e seco. Mesmo uma fina camada de água poderá dificultar a operação. Certifique-se que o painel está sempre limpo e seco e que não é coberto com nenhum tipo de objecto.

**Modo de Standby:** Depois de ligar a ficha à fonte de alimentação o aparelho fica em modo standby e ouve-se um sinal sonoro. A luz indicadora acima do botão ON/STANDBY acenderá. A luz indicadora acima do botão ON/OFF irá piscar. Pressione o botão SELECTOR para seleccionar a potência, temporizador ou temperatura. O indicador de luzes POWER, TEMP e TIME indicarão a opção seleccionada.

### Seleccionar Temperatura ou Energia como função

- Pressione os botões AUMENTAR ou DIMINUIR se quiser seleccionar um dos 6 ajustes de temperatura, entre 60°C e 240°C: placa esquerda – 500/800/1200/1500/1800/2000; placa direita – 500/800/1000/1200/1300/1500.
- Pressione as teclas MAX ou MIN, para seleccionar directamente o mais alto, ou mais baixo, nível de potência, respectivamente. O visor mostrará a indicação max. ou min.
- A selecção de temperatura é feita com intervalos de 20°; a placa esquerda inicia sempre a 1200W/240°; a placa direita inicia sempre a 1000W/240°.

### Utilizar temporizador

Pode limitar o tempo de cozedura com o botão do TEMPORIZADOR .

1. Ligue o aparelho e seleccione qualquer temperatura.
2. Pressione o botão SELECT . O visor mostrará "0". A luz indicadora ao lado do visor acende.
3. Defina um tempo de fim do temporizador entre 5 a 180 minutos utilizando o botão + ou –.

#### Nota:

- Prima o botão + ou – para definir o tempo em intervalos de 5 minutos. O display mostrará a configuração desejada.
- Depois de ter definido uma vez, a exibição permanecerá por alguns segundos. Em seguida, a função que seleccionou anteriormente e o tempo restante serão mostrados alternadamente.
- Pode alterar o tempo de encerramento anterior a qualquer momento. As outras configurações (POWER e TEMP.) permanecerão.
- Após o tempo programado, o tempo de cozedura será automaticamente desligado e um sinal sonoro será emitido. O aparelho está em modo de espera novamente.
- Para cancelar o fim do temporizador, definir o temporizador para "0". A placa de indução desliga-se e vai voltar para o modo de espera. Também pode desligar o aparelho directamente com o botão ON / OFF.

### Encerramento automático

A placa de aquecimento desliga-se automaticamente após 120 minutos, se nenhum comando for dado sobre o painel de controlo do operador durante este tempo. Esta mudança serve de garantia.

#### Encerramento

##### a) Desligar apenas uma das placas

1. Pressione o botão MIN para seleccionar o nível mais baixo de potência.
2. Pressione o botão –. A placa irá desligar-se.

##### b) Desligar o aparelho por completo

1. Pressione o botão ON / OFF .
2. Retire a ficha.
3. Deixe o aparelho esfriar, antes de arrumar.

#### Nota:

- A placa de aquecimento é reiniciada a partir do seu estado operacional para o modo de espera. O ventilador pode continuar a funcionar durante um período de tempo.
- O indicador ao lado do visor desliga-se.

### Reconhecimento de Painelas

O dispositivo tem uma função de reconhecimento de painelas. Ele dá vários sinais de aviso para indicar que os utensílios de cozinha foram removidos. A mensagem "E0" aparece no visor. Por razões de segurança, o aparelho muda para o modo de espera após cerca de 30 segundos. O ventilador pode continuar a funcionar. Neste contexto, por favor, preste atenção ao seguinte:

**ATENÇÃO:** Após o uso, a placa tem que ser desligada por meio dos seus dispositivos de regulação e controlo [Botão ON / OFF] e não apenas pelo reconhecimento de painelas.

**AVISO:** Perigo de queimaduras! Por causa do calor irradiado durante a cozedura, temperaturas perigosamente altas podem ocorrer na zona de cozedura após o ciclo de cozedura.

## LIMPEZA

**AVISO:** Retire sempre a ficha da tomada, antes de proceder à limpeza da placa! Espere até o aparelho arrefecer completamente! Não imergir de modo algum para limpeza o aparelho em água. Tal poderia ter um choque eléctrico ou um fogo como consequência. **ATENÇÃO:** Não utilize uma escova de arame ou outros objectos abrasivos. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

**Área de cozedura em cerâmica CERAN®:** Elimine restos de alimentos com um pano húmido ou papel, enquanto a placa ainda estiver morna. Lave a placa de cozimento com uma esponja macia e água e seque cuidadosamente com um pano macio.

**Produtos de limpeza para superfícies vitrocerâmicas:** No caso de restos queimados use produtos de limpeza adequados disponíveis em lojas de departamentos especiais.

#### Revestimento

- Limpe o revestimento após o uso com um pano ligeiramente húmido.
- Certifique-se de que nenhum líquido entrar em qualquer uma das aberturas do revestimento. Isso pode danificar o aparelho ou provocar um choque eléctrico.

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar apenas o aparelho limpo e depois de ter arrefecido.
- No caso de longos períodos de não utilização recomendamos guardar o aparelho na sua embalagem original.
- Guarde sempre o aparelho num local bem ventilado e seco fora do alcance das crianças.

**ATENÇÃO: Risco de quebra!** Por favor, lembre-se que a superfície CERAN® pode ser danificada por objectos pesados ou em queda.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Dispositivo não funciona, não há indicação no visor.

Solução: Verifique a conexão do cabo principal.

- Aparentam vários avisos sonoros depois de o aparelho ter sido ligado e depois a função de cozedura ser seleccionada

Possível causa: Não foi colocada nenhuma panela ou utensílios impróprios na placa.

Nota: Por razões de segurança, o aparelho muda para o modo de espera após cerca de 30 segundos.

Solução: Coloque uma panela na placa que seja adequada para placas de indução.

- A placa desliga-se subitamente durante a operação.

Possível causa: O interruptor térmico de corte é activado.

Solução: Desligue o aparelho da rede de alimentação e deixe-o esfriar por aprox. 20 minutos. Em seguida, comece a operar o dispositivo novamente.

Outra causa: As aberturas de ventilação estão obstruídas.

Solução: Liberte as ranhuras de ventilação de qualquer obstrução.

Outra causa: A placa desliga-se automaticamente após 120 minutos.

## AVISOS DE AVARIAS

Durante o funcionamento podem surgir no visor as seguintes indicações:

<b>E0</b>	O acessório é inadequado
<b>E01</b>	O sensor de temperatura falhou.
<b>E02</b>	Sobreaquecimento.
<b>E03</b>	Problema com a fonte de alimentação. Verificar ligação!

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Modelo</b>	PC-DKI 1067
<b>Alimentação</b>	220– 240 V, 50 Hz
<b>Potência de consumo</b>	3500 W
<b>Peso</b>	Aprox. 5.2 Kg
<b>Classe</b>	II

## GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE.

O aparelho tem garantia de 24 meses a partir da data de compra (talão de compra).

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios \*) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

\*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

### Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

**MEI EUROPA LDA**  
**Linha Verde: 800 200 092**  
**Website: [www.mei.pt](http://www.mei.pt)**