


**3129**

**GUIA DO UTILIZADOR DO EXAUSTOR**



**IMPORTER**

ANTONIO MEIRELES S.A.

RUA D AFONSO HENRIQUES N 235 4585 - 327 4585 PT

1, pt\_PT

## Índice

<b>1</b>	<b>ENTRADA</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Desenho Técnico</b> .....	<b>5</b>
	2.1 Technical Drawing.....	5
<b>3</b>	<b>ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA</b> .....	<b>6</b>
	3.1 RISCO DE MORTE, PERIGO DE ENVENENAMENTO.....	8
<b>4</b>	<b>UTILIZAÇÃO COM E SEM FILTRO DE CARVÃO</b> .....	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE CARVÃO</b> .....	<b>14</b>
	5.1 Substituição do filtro de carvão.....	14
<b>6</b>	<b>LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b> .....	<b>15</b>
	6.1 LIMPEZA DO FILTRO DE ALUMÍNIO.....	16
	6.2 Lavar na máquina de lavar louça.....	16
	6.3 Lavagem à mão.....	16
<b>7</b>	<b>POSIÇÃO DO APARELHO</b> .....	<b>17</b>
	7.1 Instalação e desembalamento do aparelho.....	17
	7.2 Recomendações de eficiência energética.....	18
<b>8</b>	<b>CONTEÚDO DA EMBALAGEM</b> .....	<b>19</b>
	8.1 VISÃO GERAL do exaustor.....	19
<b>9</b>	<b>MONTAGEM DO PRODUTO</b> .....	<b>20</b>
<b>10</b>	<b>USO DO PRODUTO</b> .....	<b>23</b>
<b>11</b>	<b>SUBSTITUIR AS LÂMPADAS</b> .....	<b>25</b>
<b>12</b>	<b>AUTHORIZED SERVICE</b> .....	<b>26</b>
<b>13</b>	<b>TABELA TÉCNICA</b> .....	<b>28</b>

# 1 ENTRADA


Esta orientação e os dados de segurança incluem todas as informações necessárias para uma montagem segura, assim como um uso seguro sem defeitos.

- Deve ler esta orientação e os dados de segurança totalmente antes de usar o dispositivo.
- Manter as orientações num local adequado.
- Se passar o dispositivo para outros, certificar-se que também entrega esta orientação e dados de segurança.
- Desconsiderar esta orientação pode resultar em ferimentos graves e defeitos no dispositivo.
- Ter presente que não seremos responsáveis pelos defeitos decorrentes de não levar em conta esta orientação.

As figuras desta orientação visam descrever visualmente as ações. Nas figuras só é ilustrado um modelo do dispositivo. No entanto, todas as instruções ou figuras também representam outros modelos.

## 2 Desenho Técnico

### 2.1 Technical Drawing



### 3 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

#### WARNING AND SAFETY PRECAUTIONS

- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais, pessoas com deficiência física, sensorial ou mental ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento; desde que sejam fornecidas supervisão ou instruções para o uso seguro do aparelho e elas compreendem os perigos.
- As crianças não devem interferir com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças a menos que supervisionadas.
- Este produto é concebido para utilização doméstica.
- A tensão de utilização do seu produto é de 220-240 Volt~50-60 Hz.
- O cabo de alimentação do seu produto está equipado com uma ficha de terra. Este cabo deve ser ligado a uma tomada ligada à terra.
- Toda a cablagem elétrica deve ser instalada por um electricista qualificado.
- A instalação por pessoas não autorizadas pode levar a um mau desempenho do funcionamento, danos no produto e acidentes.
- O cabo alimentador do aparelho não deve ser exposto a esmagamento ou quebra durante a montagem. O cabo alimentador não deve ser colocado perto do fogão. Em tais casos, pode derreter e provocar incêndio.
- Não ligar o aparelho à tomada antes da instalação.
- Assegurar que o local da instalação permite que o utilizador retire da tomada o cabo de alimentação facilmente no caso de algum perigo.
- Não tocar nas lâmpadas do produto quando funcionaram durante muito tempo. As lâmpadas podem queimar-lhe as mãos, pois estarão quentes.
- Os exaustores de cozinha são projetados para uso doméstico para usar em cozinha doméstica normal. Há um risco de mau funcionamento noutros tipos de uso e a garantia do produto será anulada.
- Cumprir as regras e instruções sobre a descarga de ar de saída, estipuladas pelas autoridades competentes. (Esta advertência não se aplica aos usos sem conduta.)
- Os alimentos inflamáveis não devem ser cozinhados sob o aparelho.
- Ligar o seu produto depois de colocar a panela, o tacho, etc. sobre os fogões. Caso contrário, a temperatura elevada pode fazer com que algumas partes dos seus produtos se deformem.
- Desligar o queimador do fogão antes de retirar a caçarola, o tacho, etc. do fogão.
- Não deixar óleo a ferver no fogão. Panelas que contenham óleo a ferver podem incendiar-se por si só.
- Uma vez que os óleos se podem incendiar quando cozinhar alimentos fritos em particular, ter cuidado com as cortinas e toalhas de mesa.

- Assegurar a substituição dos filtros atempadamente. Os filtros não substituídos atempadamente representam risco de incêndio devido aos depósitos de gordura acumulados neles.
- Não usar materiais filtrantes não resistentes ao fogo em vez do filtro.
- Não usar o produto sem filtro e não retirar os filtros quando o produto estiver em funcionamento. Em caso de incêndio, desenergizar o exaustor e quaisquer outros dispositivos da cozinha. (Desligar o aparelho da tomada ou desligar o interruptor principal.)
- Se a limpeza periódica do seu produto não for feita atempadamente, isso pode representar risco de incêndio.
- Desenergizar o aparelho antes de qualquer operação de manutenção. (Desligar o aparelho da tomada ou desligar o interruptor principal.)
- Quando o exaustor de fogão elétrico e os dispositivos alimentados com energias diferentes da eletricidade operam simultaneamente, a pressão negativa na divisão não deve exceder 4 Pa (4 X 10 bar).
- Aparelhos de combustão a gás ou óleo combustível, como aquecedores de salas, que partilhem o mesmo ambiente com o seu produto, devem ser totalmente isolados da exaustão deste produto ou devem ser herméticos.
- Quando fizer uma ligação da conduta ao seu produto, usar tubos com um diâmetro de 150 mm ou 120 mm. O comprimento da ligação da conduta, bem como o número de cotovelos deve ser o mínimo possível.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Para sua segurança, usar fusível "MÁX 6 A" no sistema do exaustor.
- Manter os materiais de embalagem afastados das crianças, uma vez que podem ser perigosos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada de modo a evitar alguma situação perigosa.
- Em caso de alguma deflagração, desenergizar o exaustor de cozinha e aparelhos de cozedura, e abafar as chamas. Nunca usar água para extinguir o incêndio.
- Quando os aparelhos de cozinha estão em funcionamento, as partes acessíveis podem estar quentes.
- Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais e mentais (incluindo crianças) ou aqueles que não possuem experiência e conhecimento adequados sobre o seu uso, a menos que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança do aparelho.
- Depois de concluir a instalação do exaustor, a distância mínima deve ser de 65 cm entre o produto e qualquer fogão elétrico; e 75 cm para qualquer bico de gás ou fogões que queimem outros combustíveis.
- A saída do exaustor não deve ser ligada a condutas de ar em que exista fumo proveniente de outras fontes.

- Deve ter cuidado ao usar o aparelho espontaneamente com outros aparelhos (por ex., aquecedores a gás, gásóleo, carvão, lenha, etc., aquecedores de combustão, de casa de banho), que usam o mesmo ar no mesmo ambiente. Deve ser dada atenção ao usá-los simultaneamente. Porque o exaustor pode afetar negativamente a combustão, ao descarregar o ar ambiente.
- Esta advertência não se aplica aos usos sem conduta.
- Quando o exaustor elétrico é utilizado simultaneamente com dispositivos que utilizam gás ou outros combustíveis, deve existir uma ventilação suficiente na divisão (pode não se aplicar a dispositivos que descarregam o ar de volta para a sala).

## 3.1 RISCO DE MORTE, PERIGO DE ENVENENAMENTO



### PERIGO!

#### Advertência - Perigo de asfixia

Os materiais de embalagem são perigosos para as crianças. Nunca permitir que crianças brinquem com os materiais de embalagem.



### PERIGO!

#### Advertência - Perigo de morte

Há perigo de vida e risco de intoxicação devido a gases de combustão reabsorvidos. Durante o uso da saída de descarga de ar, a menos que seja fornecido ar suficiente, não usar o aparelho simultaneamente com dispositivos que descarregam gases tóxicos através de conduta, tais como aquecedores ventilados, a gás, óleo, lenha ou de queima de carvão, aquecedores de casa de banho, aquecedores de água, etc. Fig. 1



Fig. 1: Perigo de intoxicação

Produtos ventilados (por ex. aquecedores a gás, óleo, lenha ou de queima de carvão, aquecedores de casa de banho, aquecedores de água) levam o ar de combustão do local de instalação e descarregam o gás residual através de um sistema de gases de exaustão (por ex. conduta). Quando o exaustor de cozinha está ativo, absorve o ar da cozinha e divisões vizinhas. Se não for fornecida entrada de ar adequada, o vácuo surge. Em tal caso, os gases tóxicos são absorvidos a partir do canal da conduta do gás e dos resíduos, e são levados para a porta novamente. Fig. 1

- Portanto, deve ser assegurada uma entrada adequada de ar fresco. Fig. 2




Fig. 2

**ATENÇÃO****Perigo de incêndio!**

- O resíduo de óleo no filtro de óleo pode incendiar-se. **Limpar o filtro do óleo em cada 3 meses.** Nunca operar com o aparelho sem o filtro do óleo.
- O resíduo de óleo no filtro de óleo pode incendiar-se. Nunca trabalhar com chamas abertas (ex flambê) perto do dispositivo. O aparelho está autorizado a ser instalada perto de um aquecedor de combustível sólido (por exemplo, de madeira ou de carvão) só se tiver uma tampa não removível. Não devem ser dispersas faíscas.
- Óleos e gorduras quentes incendiam-se facilmente. Óleos e gorduras quentes nunca devem ser deixados sem vigilância. Nunca tentar apagar o fogo com água. Desligar o fogão. Matar as chamas cuidadosamente usando uma tampa, manta de fogo ou um material semelhante.
- Os fogões a gás que não tenham uma panela a cozinhar criam temperatura elevada durante o funcionamento. Um dispositivo de ventilação colocado sobre os fogões pode ser danificado ou queimado por este motivo. Acender os bicos do fogão a gás apenas quando houver uma panela sobre eles.
- Acender vários bicos do fogão a gás em simultâneo cria temperatura elevada. Um dispositivo de ventilação colocado sobre os fogões pode ser danificado ou queimado por este motivo. Nunca utilizar dois bicos do fogão a gás mais de 15 minutos em posição de chama elevada. Um queimador grande acima de 5 kW (Wok) tem a potência de dois queimadores a gás.



## ATENÇÃO

### Perigo de eletrocução!

- Um dispositivo a funcionar mal pode causar choque elétrico. Nunca ligar um dispositivo avariado. Retirar a ficha da tomada e desligar o disjuntor. Ligar ao serviço ao cliente.
- Reparações inadequadas representam riscos. As reparações e substituição de cabos de alimentação danificados devem ser realizadas apenas por um técnico de assistência ao cliente formado por nós. Se o dispositivo estiver avariado, retirar a ficha da tomada e desligar o disjuntor. Ligar ao serviço ao cliente.
- Fuga de água no dispositivo pode causar choque elétrico. Os produtos de limpeza a alta pressão ou a vapor não devem ser usados.



## PERIGO!

### Perigo de lesões!

- Durante a instalação, há perigo de lesões físicas devido às arestas afiadas. Usar luvas de proteção durante todo o processo de instalação do aparelho.
- Devido ao risco de queda do aparelho, a montagem de todos os parafusos de segurança e tampas deve ser realizada tal como especificado no manual do utilizador.
- Os objetos colocados sobre o aparelho podem cair. Não colocar quaisquer objetos sobre o dispositivo.
- As luzes LED são muito brilhantes e podem causar danos nos olhos (Risco grupo 1). Não deve olhar diretamente para lâmpadas LED acesas durante mais do que 100 segundos.

**ATENÇÃO****Risco de queimadura, risco de choque elétrico!**

- Deixar que o aparelho arrefeça antes do processo de limpeza ou de manutenção. Desligar o fusível ou retirar a ficha elétrica da tomada.
- Existe risco de danos devido à entrada de humidade nos componentes eletrónicos. Não limpar os elementos de controlo com um pano húmido.
- A superfície pode ser danificada devido a um processo de limpeza incorreto. Limpar as superfícies de aço inoxidável apenas na direção da escovagem. Não usar um produto de limpeza de aço inoxidável para os elementos de controlo.
- A superfície pode ser danificada devido a agentes de limpeza agressivos e abrasivos. Nunca usar agentes de limpeza agressivos e abrasivos.

**ATENÇÃO****Perigos de incêndio e danos físicos!**

Em caso de reparação que não seja realizada de acordo com as regras ou conforme necessário, desligar o fusível ou retirar o cabo de alimentação do aparelho da ficha. A reparação deve ser realizada apenas pelo serviço técnico autorizado ou por técnicos autorizados.

**AVISO!**

Se o aparelho tiver defeitos ou danos, desligar o fusível ou retirar o cabo alimentador do aparelho da ficha e ligar para a assistência autorizada.

**AVISO!**

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada de modo a evitar alguma situação perigosa.



## AVISO!

Quando as lâmpadas do dispositivo funcionam mal, desligar o disjuntor e retirar a ficha de alimentação do dispositivo da tomada. Substituir as lâmpadas defeituosas imediatamente (deixar lâmpadas arrefecer primeiro), a fim de proteger as lâmpadas restantes contra sobrecarga.



## CUIDADO!

Os componentes acessíveis podem estar quentes quando usados com dispositivos de cozinha.



## PERIGO!

O tubo de saída de ar deste aparelho não deve ser ligado ao tubo utilizado para descarregar o fumo gerado por dispositivos que usam gás ou outros combustíveis.

### Razões de danos



## CUIDADO!

Perigo de dano devido a corrosão. Ligar sempre o aparelho para evitar a formação de condensação enquanto cozinha. A condensação pode provocar dano por corrosão. Substituir a lâmpada avariada imediatamente para evitar a sobrecarga de outras lâmpadas. A penetração de humidade nos componentes eletrónicos representa um risco de dano. Nunca limpar os elementos de controlo com um pano húmido. A superfície pode ser danificada devido a um processo de limpeza incorreto. Limpar as superfícies de aço inoxidável apenas na direção da escovagem. Não usar um produto de limpeza de aço inoxidável para os elementos de controlo. A superfície pode ser danificada devido a agentes de limpeza agressivos e abrasivos. Nunca usar agentes de limpeza agressivos e abrasivos. Há um risco de danos devido ao refluxo do líquido condensado. Instalar o canal de saída de ar com uma pequena inclinação para baixo (inclinação de 1°) a partir do aparelho.

## 4 UTILIZAÇÃO COM E SEM FILTRO DE CARVÃO



*Pode usar este dispositivo em modo de exaustão de ar ou em modo de ar ventilado.*

Modo de exaustão de ar

O ar absorvido é limpo por filtros de gordura e expelido através de um sistema de tubagem. Fig. 3




Fig. 3: Saída de ar sem filtro de carvão



### AVISO!

O ar de exaustão não deve ser transferido para uma conduta ativa de fumo ou de saída de gás; ou uma conduta usada para a ventilação de espaços, onde estão instaladas as fontes de calor.

- Se pretender transferir o ar da exaustão para uma conduta de fumo ou de saída de gás inativa, tem de obter a autorização de um limpa-chaminés autorizado.
- Se o ar de exaustão for enviado para fora através da parede exterior, deve ser usada um tubo de parede telescópico seguro.

Modo de ar ventilado



*O ar absorvido é limpo por filtros de gordura e filtro de carvão ativo e depois reenviado para a cozinha. Fig. 4*




Fig. 4: Circulação de ar com filtro de carvão



*É necessário instalar um filtro de carvão ativo, de modo a absorver as substâncias que provocam mau odor no ar em circulação. Deve consultar o revendedor autorizado para se informar acerca das oportunidades disponíveis para ativar o aparelho para funcionar no modo de ar circulante. Pode obter os acessórios necessários para este processo em lojas relacionadas, serviço autorizado ou através de um centro de vendas online.*

## 5 SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE CARVÃO

Em circunstâncias sem uma conduta, deve ser usado filtro de carvão ativado para reenviar o ar interior por nova filtragem. O filtro de carvão ativado deve ser adquirido na sua assistência ou no seu revendedor. Desligar o dispositivo antes de substituir o filtro de carvão. Uma vez que o filtro de carvão seja usado em cozinhas sem saída de fumos, deve ser substituído por um novo a cada 3 a 5 meses sujeito ao uso. O filtro de carvão nunca deve ser lavado. Em nenhum caso os filtros de óleo devem ser fixados ao produto independentemente de usar um filtro de carbono ou não. Não usar o produto sem filtro de óleo.

### 5.1 Substituição do filtro de carvão

#### FILTRO DE CARVÃO




Fig. 5: FILTRO DE CARVÃO

O aparelho que comprou é adequado para uso com filtros de carvão.

- 1-Colocar o filtro de carvão na sua estrutura (Fig. 5).
- 2-Rodar o filtro de carvão no sentido horário, assegurar que fica completamente encaixado (Fig. 5).



*Se o filtro de carvão não ficar completamente encaixado, pode cair e danificar o produto.*



#### **PERIGO!**

Nunca lavar os filtros de carvão.

Manter os filtros de carvão afastados das crianças.

## 6 LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA



### **CUIDADO!**

A limpeza e a manutenção por parte do utilizador do aparelho não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- A superfície pode ser danificada devido a agentes de limpeza agressivos e abrasivos. Nunca usar agentes de limpeza agressivos e abrasivos. Pode obter as substâncias de limpeza e proteção que são indicadas para o seu aparelho no serviço técnico autorizado. A superfície do aparelho e as unidades de controlo são sensíveis à raspagem.
- Limpar as superfícies com um pano húmido e suave, detergente da máquina de lavar louça ou um agente de limpeza de vidros suave. Suavizar a sujidade seca e endurecida com um pano húmido. Não raspar!
- Não é apropriado usar panos secos, esponjas que podem riscar, materiais que exijam fricção e outros agentes de limpeza agressivos que contenham areia, soda, ácido ou cloro.
- Limpar as superfícies em aço inoxidável apenas na direção da respetiva escovagem.
- Não usar agentes de limpeza de aço inoxidável e panos molhados nas unidades de controlo. Limpeza dos filtros metálicos de gordura. Os filtros metálicos de gordura retêm as partículas de gordura na humidade e nos vapores gerados na cozinha. Limpar os filtros metálicos de gordura em cada três meses, em condições normais de utilização ( 1 a 2 horas por dia).
- Não usar produtos de limpeza excessivamente fortes, ácidos ou alcalinos.
- Para a limpeza dos filtros metálicos de gordura, limpar as peças do suporte dos mesmos no aparelho também com um pano humedecido.
- Pode limpar os filtros de gordura metálicos na máquina de lavar louça ou à mão.
- Não pulverizar produtos de limpeza diretamente no produto.
- Não manter itens inflamáveis e/ou objetos decorativos pesados em cima do produto.

## 6.1 LIMPEZA DO FILTRO DE ALUMÍNIO




Fig. 6

1 Separador do Filtro de alumínio



*Limpar periodicamente os filtros de alumínio do óleo, em cada três meses.*

- Premir o separador do filtro de alumínio (1) e puxar o filtro de alumínio na direção da seta (Fig. 6).
- À medida que remove o filtro de alumínio, deve segurar o mesmo com a outra mão para impedir que o mesmo caia.
- À medida que remove o filtro de alumínio, de modo a evitar que o óleo acumulado caia, deve manter a superfície paralela ao chão.

## 6.2 Lavar na máquina de lavar louça

No caso de lavar numa máquina de lavar louça, pode ocorrer uma ligeira descoloração. Isto não tem impacto na função do filtro metálico de gordura.

- Não limpar filtros metálicos de gordura demasiado sujos com outros utensílios na máquina de lavar louça.
- Colocar os filtros de gordura metálicos soltos na máquina de lavar louça. Os filtros de gordura metálicos devem ser colocados na máquina de lavar louça sem ficarem apertados.

## 6.3 Lavagem à mão



*Para sujidades difíceis, pode usar um solvente de gordura especial. Pode ser adquirido num agente do centro de vendas autorizado.*

- *Pode amaciar os filtros de gordura metálicos em água quente com um detergente da loiça.*
- *Use uma escova para a limpeza e deve aguardar para que o líquido molhe completamente os filtros de gordura metálicos.*
- *Enxaguar bem os filtros após a limpeza.*

## 7 POSIÇÃO DO APARELHO




Fig. 7: Cópia de 4110 mín máx

Depois de concluir a instalação do exaustor, a distância mínima deve ser de 65 cm entre o produto e qualquer fogão elétrico; e 75 cm para qualquer bico de gás ou fogões que queimem outros combustíveis (Fig. 7).

### 7.1 Instalação e desembalamento do aparelho.

- Verificar se o seu aparelho não se encontra deformado.
- Deve comunicar os problemas de transporte imediatamente ao transportador.
- Quaisquer avarias encontradas devem, também, ser comunicadas ao revendedor.
- Não permitir que as crianças brinquem com os materiais da embalagem!

### 7.2 Recomendações de eficiência energética

- Substituir regularmente os filtros de carbono.
- Limpar regularmente os filtros de alumínio. Dado que os filtros com sujidade irão impedir a passagem do ar, será necessário usar o aparelho a uma velocidade mais elevada.
- Usar o seu produto de acordo com a respetiva velocidade normal.
- Usar uma velocidade mais elevada poderá provocar um aumento do consumo de energia.

## 8 CONTEÚDO DA EMBALAGEM




Fig. 8

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1- Exaustor de fogão | 4- Manual do Utilizador                    |
| 2- Conduta interior  | 5- Parafuso de ligação da placa da conduta |
| 3- Conduta exterior  | 6- 4x Parafuso de montagem do produto      |

### 8.1 VISÃO GERAL do exaustor




Fig. 9

## 9 MONTAGEM DO PRODUTO




Fig. 10

1- Filtro de alumínio

Preparar a superfície de montagem com as dimensões especificadas na ilustração técnica ().

1. Retirar o aparelho da embalagem e colocar os filtros de alumínio voltados para cima. (Fig. 10).

Premir o fecho do filtro de alumínio (/1) e puxar para cima (Fig. 10/2) para remover.




Fig. 11

1- Conduto de saída do ar

2. Trazer o tubo de exaustão do ar até ao compartimento no qual o aparelho será montado (Fig. 11).



O diâmetro da conduta de exaustão de ar deve ser de  $\varnothing 150$  mm.




Fig. 12

- 3.



### CUIDADO!

Colocar a superfície frontal do exaustor em contacto total com a superfície frontal do armário. (Fig. 12)

Montar o exaustor no armário através dos orifícios de montagem nos lados mais curtos direito e esquerdo com 2 parafusos 3,9x16 (Fig. 12).

Fazer a ligação da conduta de saída de ar

Ligar os filtros de alumínio do exaustor.




Fig. 13

- 1- Parafuso de ligação das placas da tampa da caixa do circuito
- 2- Placa de cobertura espaço




Fig. 14

- 1- Parafuso de ligação da placa da conduta
- 2- Conduta em chapa metálica

4. ➔ Se houver folga entre o exaustor e a superfície posterior, preencher esta folga com a placa espaçadora montada no aparelho (Fig. 13).

**Para esta finalidade:**

Soltar os parafusos de ligação da placa espaçadora e prender a placa espaçadora empurrando-a contra a parede posterior. Repetir isto para as outras placas do espaçador na estrutura (Fig. 13).



*Fazer as ligações elétricas do aparelho.*

5. ➔ Colocar as condutas em chapa metálica no produto (Fig. 14). Usar os 4 parafusos de ligação através dos pontos A, B, C, D à estrutura do aparelho (Fig. 14).




Fig. 15

A- Peças de montagem da conduta interior

6. ➔ Puxar a conduta interior através da conduta exterior. Conduta interior tem 4 peças de montagem na mesma. Dobrar estas peças interiores para fora 90° ().




Fig. 16

1- Parafuso de ligação da placa da conduta  
2- Conduta em chapa metálica

7. ➔ Puxar a conduta interior para cima para a secção superior do compartimento (Fig. 16).

Usar os 4 parafusos de ligação através dos pontos A, B, C, D ao armário da cozinha (Fig. 16).

## 10 USO DO PRODUTO




Fig. 17

- 1- Botão acender/apagar a lâmpada
- 2- 1ª velocidade
- 3- 2ª velocidade
- 4- 3ª velocidade

Premir o botão da lâmpada para acender a lâmpada do aparelho (Fig. 17).

O aparelho tem 3 níveis diferentes de velocidade. Selecionar o botão de velocidade com base nos fumos da cozedura.

Para ativar esta função, premir e manter premido durante 3 segundos os botões. Quando a função do temporizador é ativada o símbolo do botão respetivo piscará durante 15 minutos. Seguidamente, o produto irá desligar-se automaticamente após 15 minutos.



*Depois da ativação da função do temporizador, premir qualquer botão irá desativar a função do temporizador.*



*Todas as funções ativas operadas antes da ativação da função do temporizador serão desativadas após 15 minutos.*

*Todas as funções ativas operadas depois da ativação da função do temporizador serão ativadas de novo após 15 minutos.*

### Sensor do vapor

Os botões de velocidade 1 e 2 simultaneamente, o modo automático pode ser ativado e desativado. A exibição do modo automático e a exibição do modo manual serão em intervalos de 2 segundos (Fig. 17).

O sensor aumentará ou diminuirá a velocidade de sucção do produto com base nos vapores da cozedura. Pode acompanhar a velocidade de operação do dispositivo nas lâmpadas de advertência do botão.

Para desligar o sensor de fumo premir os botões (Fig. 17 /2,3) simultaneamente por 3 segundos.



*Quando mudar para o modo automático quando o motor for desligado, a velocidade não pode ser alterada automaticamente por 1 minuto. Esta duração é suficiente para o sensor se ativar. O sensor é usado para medir a qualidade do ar e determina gases como NH<sub>3</sub>, NO<sub>X</sub>, álcool, benzeno e CO<sub>2</sub>. No modo automático, se o sensor detetar um aumento no valor do volume, o motor é acionado na 1ª velocidade e a velocidade é alterada automaticamente. Quando no modo automático os botões são premidos, a velocidade atual é mantida e executada por 1 minuto. Quando o motor é desligado manualmente ou automaticamente, o modo automático não é desativado.*

**Definição da sensibilidade do sensor:** Quando entrar no modo de definição de sensibilidade do sensor, premir os botões da 1ª e 2ª centrifugação durante aproximadamente 4 segundos. Existem 3 níveis de precisão, sendo o mais baixo 1 e o 3 o mais elevado. O nível de sensibilidade predefinido é 2. Premir os botões de velocidade para alterar a definição da sensibilidade do sensor. Se não for premido qualquer botão durante 10 segundos depois de selecionar o nível de precisão, a definição é guardada e o produto continua a operar no modo automático.

## 11 SUBSTITUIR AS LÂMPADAS

**PERIGO!**

Desligar a alimentação elétrica do exaustor.



*Para saber a classificação energética usada no produto, deve verificar a etiqueta de classificação no produto.*




Fig. 18

- 1- Parafuso de ligação da placa de suspensão
- 2- Placa de iluminação

Remover os filtros de alumínio do aparelho (  *mais informações na página 16*).

Remover os 2 parafusos de ligação na placa de iluminação (Fig. 18).




Fig. 19

- 1- Placa de iluminação

Abrir a placa de iluminação na direção da seta e remover a placa LED dos separadores no interior do arnês de iluminação premindo no meio. Inserir a nova placa de iluminação (Fig. 19).

Fechar a placa de iluminação seguindo o procedimento na ordem inversa.

**PERIGO!**

Deixar as lâmpadas arrefecer primeiro porque lhe podem queimar as mãos quando estiverem quentes.

## 12 AUTHORIZED SERVICE

A iluminação não funciona:

- Verificar se o aparelho está ligado e que os fusíveis estão intactos.
- Verificar as lâmpadas. Verificar se desligou o aparelho antes de efetuar esta verificação. Enrosque as lâmpadas se estiverem soltas; pode substituir as lâmpadas se as mesmas continuarem a não funcionar.

**Avárias possíveis e o que pode fazer antes de chamar os serviços técnicos:**

**A) Se o dispositivo não funcionar de forma alguma:**

- Verificar para ver se o exaustor está ligado ou se a ficha está corretamente colocada na tomada.
- Verificar o fusível, ao qual o aparelho está ligado, assim como o fusível principal da sua habitação.

**If the device performance is not enough and it creates high noise while running:**

- O diâmetro da saída da conduta do aparelho é adequado? (min. 120 mm).
- Os filtros metálicos estão limpos?
- Se estiver a usar o exaustor sem conduta, assegurar que os filtros de carvão não têm mais de 6 meses.
- Deve estar atento à ventilação adequada da sua cozinha, de modo a fornecer uma corrente de ar.

**Solução de problemas**

Descrição da falha	Causa	Medidas a tomar
O produto não funciona	Verificar a ligação à eletricidade.	A tensão elétrica deve ser 220-240 V e o produto deve estar ligado a uma tomada de terra.
A lâmpada de iluminação não funciona	Verificar a ligação à eletricidade.	A tensão elétrica deve ser 220-240 V e o produto deve estar ligado a uma tomada de terra.
A lâmpada de iluminação não funciona	Verificar o interruptor da lâmpada.	O interruptor da lâmpada deve estar na posição "ligado".
A lâmpada de iluminação não funciona	Verificar as lâmpadas.	As lâmpadas têm de estar em boas condições.
A entrada de ar no produto é fraca	Verificar o filtro de alumínio.	O filtro de cartucho de alumínio deve ser lavado pelo menos uma vez por mês em condições normais.
A entrada de ar no produto é fraca	Verificar a conduta de saída de ar.	A conduta de exaustão de ar deve estar aberta.
A entrada de ar no produto é fraca	Verificar o filtro de carvão..	Nos produtos em que são utilizados filtros de carvão, o filtro de carvão deve ser substituído a cada 3 meses em condições normais.

Descrição da falha	Causa	Medidas a tomar
It Does Not Discharge Air (in flueless use)	Verificar o filtro de alumínio.	O filtro de cartucho de alumínio deve ser lavado pelo menos uma vez por mês em condições normais.
Não descarrega ar (em uso sem conduta)	Verificar o filtro de alumínio.	O filtro de cartucho de alumínio deve ser lavado pelo menos uma vez por mês em condições normais.

## 13 TABELA TÉCNICA

Tensão de alimentação	220 - 240 V 50Hz
Classe de isolamento do motor	F
Classe de isolamento	CLASS I



Este produto cumpre com as Diretivas do Regulamento de Conformidade Eletromagnética 2014/30/CE e com o Regulamento de Dispositivos de Baixa Tensão (DBT) 2014/35/CE.



Este dispositivo está conforme a Diretiva acerca do Controlo de Resíduos Elétricos e Equipamento Eletrónico.

As especificações do dispositivo e este manual podem ser modificados sem aviso prévio.