

Aquecedor Elétrico de Água Manual do Usuário

ES50V-F1(EU)
ES80V-F1(EU)
ES100V-F1(EU)
ES50V-TF7(EU)
ES80V-TF7(EU)
ES50V-VH3(EU)
ES80V-VH3(EU)

Antes de utilizar, favor ler e entender o manual.

Por favor, guarde este manual corretamente para consultas futuras.

Este produto é indicado somente para fins domésticos e contraindicado para fins industriais e/ou comerciais.

Índice:

1. Precauções de segurança (Antes de utilizar, favor ler atentamente).....	3-4
2. Especificação - Lista de embalagem.....	5-6
3. Instalação.....	7-9
4. Operação.....	10-12
5. Limpeza e manutenção.....	13
6. Transporte e Armazenamento.....	13
7. Descarte do produto.....	13
8. Solução de problemas.....	14

Precauções de segurança (Antes de utilizar, favor ler atentamente)

Explicação dos Símbolos



Proibição

Ações que devem ser proibidas



Alerta

Ações que devem ser executadas



Nota

Assuntos que devem ter total atenção



Alerta

É permitido o desligamento do dispositivo após a instalação. Com base nas regras de fiação, o desligamento pode ser realizado através de plugues ou interruptores acessíveis em fiação fixa.



Alerta

Em caso de perigo, se o cabo de força for danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou pessoal com qualificação similar.



Alerta

A pressão de entrada da água da torneira não deve ser inferior a 0,05 MPa, em um superior a 0,75 MPa.



Nota

Deverá ser cortado o fornecimento de energia, bem como esvaziar a água do aquecedor de água, caso o mesmo não for utilizado por muito tempo.

Abaixo é mostrado o método de drenagem do aquecedor de água.



Proibição

É estritamente proibido que o aquecedor de água seja instalado em um ambiente onde é provável que esteja gelado, porque o gelo provocará rachaduras no recipiente e na tubulação de água e, em seguida, escaldos e vazamentos ocorrerão.



Proibição

Não deverá ser instalado ao ar livre o aquecedor de água.



Alerta

Instale o aquecedor de água em uma parede firme e sólida.



Alerta

O dispositivo visa a ligação permanente ao tubo de água, mas não adota a conexão com o conjunto de mangueiras.



Alerta

O tubo de drenagem conectada a um dispositivo de alívio de pressão (válvula de segurança) deve ser instalado continuamente para baixo em um ambiente sem geadas.



Alerta

A água pode sair da tubulação de drenagem do dispositivo de alívio de pressão (válvula de segurança), e o tubo de drenagem deverá continuar na atmosfera.



Alerta

O dispositivo de alívio de pressão (válvula de segurança) deve ser operado regularmente para remover os sedimentos calcários e confirmar que não há bloqueio no mesmo.



Alerta

Abaixo, estão as categorias ou características e os métodos de conexão do dispositivo de alívio de pressão (válvula de segurança).



Proibição

Não deverão utilizar esse dispositivo pessoas com capacidades físicas, sensoriais e/ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento (incluindo crianças), a menos que estejam sob supervisão ou instrução.

Precauções de segurança (Antes de utilizar, favor ler atentamente)

Explicação dos Símbolos



Proibição

Ações que devem ser proibidas



Alerta

Ações que devem ser executadas



Nota

Assuntos que devem ter total atenção



Proibição

O pessoal não profissional de reparação não deve reparar, manter, desmontar ou transformar o aquecedor de água à vontade.



Proibição

Crianças devem ser supervisionadas, afim de garantir que não brinquem com este dispositivo. Crianças sem supervisão não devem limpar ou executar a manutenção deste dispositivo.



Aterramento

Deve ser utilizada uma tomada independente, e um aterramento confiável deve ser garantido.



Corte a energia imediatamente e entrar em contato com o Centro de Serviço, caso seja constatado que o aquecedor de água é anormal ou se houver cheiro de coca.



Proibição

Conectar ou desligar o fornecimento de energia com as mãos molhadas é estritamente proibido.



Alerta

Verifique, por favor, se o amperímetro e o diâmetro do fio podem atender os requisitos de corrente nominal do aquecedor de água, e, quando necessário, peça aos eletricitistas qualificados para verificar a fiação.



Nota

Tenha cuidado e não seja queimado pela água quente.
Não toque na válvula ou tubo para fornecimento de água quente.

Teste a temperatura da água com sua mão antes de usá-la e certifique-se de que ela está apropriada para utilização.



Proibição

A água quente do aquecedor de água não deverá ser utilizada diretamente como água potável ou para fins similares.



Proibição

Sobre a estrutura principal do aquecedor de água não deverá espirrar água ou vapor.




Alerta

Medidas preventivas deverão ser tomadas quando estiver frio, em caso de danos causados pelo congelamento do aquecedor de água.

Especificação - Lista de embalagem

Dimensões externas



A. Saída de água quente B. Entrada de água gelada C. Filtro D. Tubo de aquecimento
E. Tubo de temperatura F. Haste de magnésio G. Suporte de parede

Modelo	a1(mm)	b1(mm)	c1(mm)	d1(mm)	e1(mm)	f1(mm)	g1(mm)
ES50V-F1(EU)	530	305	720	350	170	362	/
ES80V-F1(EU)	530	305	1046	350	170	635	/
ES100V-F1(EU)	530	305	1265	350	170	851	/
ES50V-TF7(EU)	530	320	745	100	360	297	194
ES80V-TF7(EU)	530	320	1070	100	360	622	194
ES50V-VH3(EU)	410	421	685	100	190-270	200	/
ES80V-VH3(EU)	410	421	995	100	190-270	510	/

Nota: $\pm 10\%$ é a faixa de erro permitida dos parâmetros acima (dimensões).


Dados técnicos

Todos os modelos	Tensão nominal	Frequência nominal	Pressão nominal	Temperatura nominal	Nível à prova d'água
	220-240V~	50Hz	0.80MPa	75°C	IPX4

Modelo	Potência nominal	Peso líquido	Capacidade nominal
ES50V-F1(EU)	3000W	25kg	47L
ES80V-F1(EU)	3000W	33kg	77L
ES100V-F1(EU)	3000W	41kg	97L
ES50V-TF7(EU)	3000W	25kg	46L
ES80V-TF7(EU)	3000W	34kg	74L
ES50V-VH3(EU)	1500W	18kg	47L
ES80V-VH3(EU)	1500W	26kg	75L

Nota: $\pm 10\%$ é a faixa de erro admissível dos parâmetros acima (peso).

Diagrama Esquemático Elétrico



Lista de embalagem

Quantidade / Modelo	Nome	Aquecedor Elétrico de Água (Unidade)	Válvula de segurança (Unidades)	Parafuso de expansão (Unidades)	Manual (Unidades)	Quadro de parede suspenso (Unidades)	Gancho de expansão (Unidades)
Série F1		1	1	4	1	2	/
Série TF7		1	1	/	1	/	2
Série VH3		1	1	/	1	/	2

Precauções de instalação

- A fim de facilitar futuros reparos e manutenção, um espaço médio (pelo menos 300mm) deve ser reservado quando instalar o aquecedor de água. A fim de facilitar a desmontagem da tampa de manutenção durante a própria manutenção, a chapa de fixação deverá ser móvel, caso o aquecedor de água esteja embutido na chapa de fixação durante a instalação.
- A pressão de entrada de água da torneira deve ser garantida que não seja inferior a 0,05 MPa, e não superior a 0,75 MPa.
- A instalação do aquecedor elétrico de água deverá ser realizada em ambientes internos, onde a distribuição da tubulação deverá ser de forma centralizada e a temperatura ambiente esteja acima de 0°C. Não deverá ser muito grande a distância de saída de água quente até o ponto de serviço da mesma. Caso seja superior a 8 m, ações térmicas devem ser tomadas para que a canalização de água quente reduza a perda de calor até a saída.
- A parede onde o aquecedor de água é instalado deve ser firme e sólida podendo suportar 4 vezes o peso do aquecedor de água cheio d'água. Se a parede for sem suporte ou parede de tijolo oco, medidas de proteção correspondentes devem ser tomadas. Um suporte deve ser instalado com aplicação de parafusos através da parede, além de um encosto.
- A instalação do aquecedor elétrico de água deve ocorrer em um local onde seja conveniente para utilização, reparo, além de ter um dreno no piso. Não serão causados danos às instalações próximas ou de camada inferior, caso ocorra vazamento para o reservatório de água ou tubulação de água. Em caso de sensação reprimida ou insegura do usuário, o aquecedor de água não deverá ser instalado acima do lavatório, moldura da porta, pedestal ou banheira.
- O tubo de entrada de água e o tubo de saída de água não devem ser ligados em sentido inverso. A válvula de segurança deve ser instalada na posição designada e não deve ser alterada de forma privada. Acesso a atmosfera e sem bloqueio deve ter o orifício de alívio de pressão da válvula de segurança.
- É estritamente proibido que o aquecedor de água seja utilizado sem aterramento confiável. O aquecedor de água deverá utilizar uma tomada independente (é proibida tomada funcional), e deverá ser aterrada de forma confiável para garantir a segurança. A qualidade da tomada deve estar de acordo com o padrão nacional local.
- A tomada de alimentação do aquecedor de água deve ser instalada onde a água é inacessível, em caso de impacto no trabalho normal do dispositivo (é melhor possuir uma caixa impermeável).
- O fio ativo e o fio nulo devem ser testados com um lápis de teste para confirmar se há conexão reversa. O dispositivo só pode ser eletrificado para aquecimento somente após ser confirmado de que o dispositivo foi preenchido com água, não ocorre vazamento de água em qualquer articulação e a energia atende aos requisitos.
- A fim de evitar o perigo causado pelo reajuste acidental do termostato acima da temperatura, o aquecedor de água não deve ser fornecido com alimentação de interruptores externos como temporizador, e não deve se conectar a um circuito onde a comutação é frequentemente através de outras configurações.
- A fim de evitar a ocorrência de situações acidentais, os acessórios fornecidos por nossa empresa devem ser instalados e não devem ser realocados ou substituídos. Se esses acessórios forem danificados, o usuário deverá informar ao departamento de reparos de nossa empresa sobre a necessidade de repará-los e substituí-los pelos acessórios fornecidos por nós. Se ocorrerem acidentes devido ao não cumprimento da exigência acima, nossa empresa não será responsável pelas perdas indiretas ou diretas incorridas.

Método de instalação

Figura 1 Diagrama de Instalação - Instalação Vertical (série F1/TF7/VH3)




Figura 2






Figura 3

Figura 4 Diagrama de Instalação - Instalação Horizontal (aplicável somente à série TF7) deve ser realizada com base no diagrama



Modelo	ES50V-TF7(EU)	ES80V-TF7(EU)
f1	297mm	622mm

Figura 5

- A instalação deve ser realizada pelo pessoal de instalação subordinado ou designado pelo departamento de pós-venda da nossa empresa. Nossa empresa não será responsável pelo impacto na operação normal e no desempenho de serviço do aquecedor de água da própria decorrente da instalação pelo pessoal ou com materiais de instalação pessoais não reconhecidos por nossa empresa, incluindo, mas não se limitando a vazamentos em dutos, quedas e má instalação, as consequências de impactos ruins ou danos ao corpo do aquecedor de água e todas as perdas incorridas de tal.

- O aquecedor de água deve adotar a instalação montada na parede.

O método de instalação da série F1 é:

1. Faça 4 furos que combinem os parafusos de expansão anexados na parede com uma broca de percussão, consultando o Diagrama de Instalação 1 e as dimensões na Figura 2 e a tabela a seguir.

Modelo	ES50V-F1(EU)	ES80V-F1(EU)	ES100V-F1(EU)
a	170 mm	170 mm	170 mm
b	88 mm	88 mm	88 mm
c	362 mm	635 mm	851 mm

2. Insira os parafusos de expansão no quadro de parede suspenso, fixe-os nos orifícios e, em seguida, pendure o aquecedor de água no quadro de parede.
3. Instale a válvula de segurança e outros acessórios consultando a "Instalação da válvula de segurança" (apenas para referência). Em caso de vazamento de água, favor utilizar a fita de vedação com rosca para vedar.

O método de instalação vertical da série TF7/VH3 é:

1. Faça 2 furos que combinem os ganchos de expansão na parede com uma broca de percussão, consultando o Diagrama de Instalação 1 e as dimensões na Figura 3.
2. Insira os ganchos de expansão nos orifícios da parede, fixe-os corretamente e, em seguida, pendure o aquecedor de água nos ganchos.
3. Instale a válvula de segurança e outros acessórios consultando a "Instalação da válvula de segurança" (apenas para referência). Em caso de vazamento de água, favor utilizar a fita de vedação com rosca para vedar.

O método de instalação horizontal da série TF7 é:

1. Faça 2 furos que combinem os ganchos de expansão na parede com uma broca de percussão, consultando ao Diagrama de Instalação 4 e às dimensões na Figura 5.
 2. Insira os ganchos de expansão nos orifícios da parede, fixe-os corretamente e, em seguida, pendure o aquecedor de água nos ganchos.
 3. Instale a válvula de segurança e outros acessórios consultando a "Instalação da válvula de segurança" (apenas para referência). Em caso de vazamento de água, favor utilizar a fita de vedação com rosca para vedar.
- A fim de facilitar a desmontagem segura do aquecedor de água, sugere-se que o G1/2 seja instalado de forma flexível em uma posição adequada na tubulação de entrada de água e na tubulação de saída de água do aquecedor de água, respectivamente. Determine a posição do fornecimento de água e conecte a tubulação de entrada de água e a tubulação de saída de água da torneira ao ponto de serviço, respectivamente. Encha o filtro com água, e verifique se ocorre vazamento de água para a tubulação de água e reconecte a tubulação de água se houver vazamento.

Advertência: Você deve retirar suas mãos somente após confirmar que os ganchos (série F1) ou o suporte de parede (série TF7/VH3) na parte de trás do dispositivo estão no quadro de parede suspenso (série F1) ou ganchos de expansão (série TF7/VH3), em caso de lesão pessoal ou perda de propriedade decorrente da queda do aquecedor de água.

Instalação da válvula de segurança

- A válvula de segurança (entrada: G1/2) cuja pressão nominal é de 0,80 MPa deve ser instalada no tubo de entrada de água de acordo com a direção da seta sobre ela (a seta aponta para o aquecedor de água). Ao eletrificar o aquecedor de água para aquecimento, a água dentro do tanque de água será aquecida e expandida. A fim de reduzir a pressão da água dentro do tanque, uma pequena quantidade de gotas de água fluirá para fora do orifício de alívio de pressão da válvula de segurança. O orifício de alívio de pressão deve acessar a atmosfera. Ele não pode ser bloqueado.
- O orifício de alívio de pressão da válvula de segurança deverá conectar a tubulação de drenagem. O método de instalação da tubulação de drenagem da válvula de segurança é o seguinte: Uma extremidade da tubulação de drenagem é parafusada no orifício de alívio de pressão da válvula de segurança. O tubo de drenagem da válvula de segurança deve ser instalado continuamente para baixo e obliquamente em um ambiente livre de geadas. A água que transborda do tubo de drenagem deve ser drenada para o dreno do piso.




Figura 6

Conexão da tubulação de drenagem ao orifício de alívio de pressão

Nota: O tubo de drenagem é comercializado separadamente.


Operação

Operação

Ao utilizar o aquecedor de água pela primeira vez após a instalação, não há água no filtro, de modo que a válvula de entrada de água da torneira e a saída de água do aquecedor de água devem ser abertas em um primeiro momento, a válvula misturadora deve ser voltada ao dispositivo de liberação de água quente mais alto, e a saída de água deve ser desligada depois que a água sair da cabeça do aspersor ou outras saídas de água continuamente (significando que o recipiente já foi enchido com água e deve ser desligado). O aquecedor de água deverá ser alimentado com energia depois de confirmado que não há vazamento de água após a verificação.

Quando o aquecedor de água é eletrificado pela primeira vez, a tela do mostrador dura 1s, e depois o estado antes da falha de energia é ativado.

Introdução ao painel de controle




Série F1

Introdução das chaves

- Smart** Modo de usuário habilitado/ selecionar número de usuário
- 1.5kW** Modo filtro único ativado
- 3kW** Modo filtro duplo ativado
- BPS** Chave de modo bacteriostático BPS
- ⏻** On/Off

Introdução de ícones

- 88** Ícone de exibição do número de usuário
- ☀** Ícone de aquecimento
- All** Ícone do modo filtro duplo
- Half** Ícone de modo filtro único
- 88°C** Ícone de ajuste de temperatura/temperatura real
- 💧** Ícone da função bacteriostática




Série TF7

Introdução das chaves

- BPS** Chave de modo bacteriostático BPS
- MAX** Chave de modo MAX
- ECO** Chave de modo ECO
- SET** Chave de ajuste de temperatura
- ⏻** On/Off

Introdução de ícones

- ☀** Ícone de aquecimento
- 🛡** Ícone do modo ECO
- MAX** Ícone do modo MAX
- 88°C** Ícone de ajuste de temperatura/ temperatura real
- 💧** Ícone da função bacteriostática



Série VH3

Introdução das chaves

- ⊗** Botão de seleção de função
- +** Chave de ajuste de temperatura
- ⏻** On/Off

Introdução de ícones

- ECO** Ícone do modo ECO
- BPS** Ícone da função bacteriostática
- 88°C** Ícone de ajuste de temperatura/ temperatura real
- 💧** Indicador de água quente restante

Ligar

- Depois que o aquecedor de água é eletrificado e a tela de exibição dura 1s, então o estado anterior a falta de energia é ativado.
- Pressione a tecla " ⏻ " para iniciar.

Modo de um filtro/duplo filtro (série F1)






Pressionando a tecla "1,5 kW", o ícone "Half" é iluminado, após a temperatura de aquecimento padrão mais alta 75 °C pisca por 2s, a temperatura real da água é exibida, e o dispositivo adota 1500 W para aquecer a água no filtro esquerdo.


Pressionando a tecla "3 kW", o ícone "All" é iluminado, e o dispositivo adota 3000 W para aquecer água em dois filtros.

Modo inteligente (série F1)

- Pressionando a tecla "Smart", selecione o número de usuário (o número mudará entre 1, 2 e 3 ciclicamente).
Número 1 iluminado: Adequado para o banho de 1 pessoa.
Número 2 iluminado: Adequado para o banho de 2 pessoas.
Número 3 iluminado: Adequado para o banho de 3 pessoas.
- O dispositivo terminará automaticamente o aquecimento de acordo com o número de usuários selecionados por você.
1 usuário ou 2 usuários podem ser ajustados para 50 L.
1 usuário, 2 ou 3 usuários podem ser ajustados para 80 L/100 L.

Modo BPS bacteriostático (série F1 / TF7 / VH3)

Pressionando a tecla "BPS" / "  ", o modo bacteriostático será ativado, o ícone correspondente "  " / "  " / "BPS-" será iluminado, e a temperatura real da água será exibida após a mais alta temperatura de aquecimento cintilar por vários segundos (80°C para a série F1; 75°C para a série TF7 / VH3). Quando "  " / "  " / "BPS-" for emitido, indica que a função bacteriostática foi concluída, o dispositivo desabilitará automaticamente o modo bacteriostático BPS e voltará ao modo normal.


No estado de ligamento, aperte botão de "  " mude o modelo em ordem de ECO-BPS-Modo normal (série VH3).

Modo ECO (série TF7 / VH3)

Depois que o dispositivo for iniciado, ao pressionar a tecla "ECO" / "  ", o modo ECO é ativado e o ícone correspondente "  " / "BPS-" será iluminado.


Neste modo, o aquecedor de água memorizará e analisará automaticamente o hábito de utilização de água dos usuários para realizar uma operação inteligente, atender a demanda dos usuários pela utilização de água e economizar eletricidade ao máximo.

Pressionando a tecla "ECO" novamente, o modo ECO é desativado, e o modo normal é ativado (série TF7).

No estado de ligamento, aperte botão de "  " mude o modelo em ordem de ECO-BPS-Modo normal (série VH3).

Esta função habilita a memória após a falta de energia, mas a memorização do hábito de utilização de água dos usuários será reiniciada.

Modo MAX (série TF7)


Depois que o dispositivo é iniciado, pressionando a tecla "MAX", o modo MAX é ativado e o ícone correspondente "  " é iluminado. Neste modo, a água em dois filtros é aquecida até a temperatura definida (35-75 °C). Após o aquecimento, o modo MAX será desativado automaticamente, e o modo normal será habilitado.

Neste modo, dois filtros são aquecidos juntos para atender à demanda dos usuários pela rapidez à água quente.


Modo normal (série TF7 / VH3)

O modo normal é ativado quando o usuário não seleciona o modo acima. Neste modo, o usuário pode ajustar a temperatura definida (35-75 °C) conforme necessário, e a permanência térmica será executada após o aquecimento.


Ajuste de temperatura (série TF7)

No modo MAX e o modo ECO, pressionando a tecla "SET", o ajuste de temperatura pode ser ajustado. Pressionando a tecla "SET" uma vez, a temperatura aumentará em 5 °C. O escopo do ajuste de temperatura é 35°C~75 °C. Ao pressionar a tecla "SET" para ajuste de temperatura, a temperatura atual piscará primeiro, e então pressionando a tecla "SET" novamente a temperatura irá mudar. Se não houver nenhuma operação ou outras teclas, exceto "  ", a tecla "SET" sendo pressionada por 6S, faz o ajuste de temperatura estar confirmado, e a temperatura real será exibida.

■ Ajuste de temperatura (série VH3)

No modelo de aquecimento imediato, preste botão de “+”/“-” e configurar a temperatura, preste uma vez, “” pisca 6 vezes a temperatura configurada atual, e cada vez preste botão “+”/“-”, a temperatura aumenta e diminui 5 °C de cada vez. O escopo do ajuste de temperatura é 35 °C~75 °C.

■ Restante da água quente (série VH3)

Quando ligado, pode monitorar o volume restante da água quente pelo botão “”.

■ Encerramento

Após o banho, o dispositivo pode ser desligado pressionando “”.

Aviso: Sob o modo de duplo filtro do aquecedor de água, devido a alguns fatores de influência como a diferença de potência do tubo de aquecimento de dois filtros, quando a temperatura exibida na tela é 75 °C, o filtro direito ainda continua sendo aquecido, o que é normal (série F1 / TF7).

■ Precauções de Utilização

1. Antes que os filtros do aquecedor de água sejam preenchidos com água, a energia não deve ser fornecida, em caso de danos ao dispositivo.
2. Antes da utilização, uma temperatura adequada da água deve ser ajustada nos ajustes, em caso de água muito quente.
3. Quando houver água quente suficiente, a temperatura ajustada deverá ser a mais baixa possível, o que pode reduzir a perda de calor, corrosão a alta temperatura, além de prolongar a vida útil do aquecedor de água.
4. Por favor, não coloque quaisquer materiais inflamáveis e gasolina perto do aquecedor de água. Caso contrário, fogo e outros acidentes podem ser causados.

Limpeza e manutenção

Advertência: O aquecedor de água deve ser reparado e mantido por pessoal de serviço qualificado. O método incorreto pode provocar acidentes graves ou perdas patrimoniais.

Antes da limpeza e manter o aquecedor de água, certifique-se de remover a tomada de energia. Por favor, limpe suavemente o aquecedor com um pano molhado mergulhado com uma pequena quantidade de agente de limpeza neutro. Por favor, não use gasolina ou outras soluções. Por fim, seque com um pano seco. O aquecedor de água deve ser mantido seco. Observe que o dispositivo não deve ser limpo com agentes de limpeza contendo abrasão (por exemplo, pasta de dente), matéria ácida, solvente químico (por exemplo, álcool) ou polimento.

Para que o aquecedor de água funcione de forma eficiente, o tubo de aquecimento e o filtro devem ser limpos uma vez a cada três anos. Durante a limpeza, não danificar a camada protetora fora da tubulação de aquecimento e na superfície do filtro. O período de garantia dos filtros é de 7 anos. A partir do segundo ano, o ânodo deve ser verificado uma vez por ano.

Durante a limpeza, a válvula de entrada de água deverá ser desligada, e a válvula de saída de água deverá ser ligada. A válvula de segurança na entrada e saída de água gelada deverá ser removida, toda a água dentro do reservatório de água deve ser liberada, e então a válvula de entrada de água deverá ser ligada completamente para realizar a descarga por vários minutos, até que a água limpa seja drenada.

A válvula de segurança deve ser verificada uma vez por mês: Se a água fluir ao girar a pequena alça da válvula de segurança, indica que a válvula de segurança funcionou normalmente. Se não houver vazão de água, favor entrar em contato com o departamento de serviço pós-venda da Haier para reparo ou substituição.

A inspeção de segurança deve ser realizada por profissionais regulares, a escala de água no tubo de aquecimento deve ser removida e a haste de magnésio deve ser substituída oportunamente.

Cuidado:

- Se o aquecedor de água não for utilizado por muito tempo, por favor, desligue a válvula de água da torneira e ligue a válvula de água quente do aquecedor de água no equipamento de liberação de água quente no máximo. Neste momento preste atenção ao esquentante pela água quente. Então a válvula de segurança deve ser desmontada para executar a água fluir para fora do filtro.
- Ao utilizar novamente o dispositivo, para evitar a ocorrência de acidentes de lesão, sugere-se que antes de ligar o interruptor de alimentação do aquecedor de água, o usuário deve ligar a válvula de água quente primeiro para o gás de escape que pode existir no tubo. Neste momento, não deve haver fumaça ou outro fogo nas proximidades da válvula ligada. Além disso, o usuário deve verificar cuidadosamente se todas as partes do aquecedor de água estão em boas condições e confirmar se o filtro está cheio de água antes de utilizar.

Transporte e Armazenamento

O produto deve ser transportado e armazenado de acordo com as marcas de manuseio da embalagem original.

Por favor, tenha cuidado durante o transporte e manuseio.

Por favor, certifique-se de que o produto esteja livre de danos causados por precipitação atmosférica e danos mecânicos durante o armazenamento e transporte.

Descarte do produto

Se o seu aquecedor elétrico de água não puder ser utilizado, e você quiser descartá-lo, você deve manuseá-lo corretamente para proteger o meio ambiente. Para mais informações, favor entrar em contato com o departamento de serviço local. Se o aquecedor de água for sucateado, por favor, corte o cabo de alimentação o mais possível perto da caixa, para que o aquecedor de água não seja mais utilizado.

O modo de projeto e fabricação do aquecedor elétrico de água permite que você o manuseie facilmente.

Esta marca recomenda que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico. O produto deve ser entregue no ponto de coleta ou reciclagem de equipamentos elétricos ou eletrônicos.

Ao descartar o produto corretamente, você ajudará a prevenir possíveis impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana. Caso contrário, tais impactos podem ser causados pelo descarte inadequado de resíduos. may be caused by improper waste disposal.



Solução de problemas

Fenômeno	Assuntos a serem confirmados	Solução
Sem vazão de água	Se o sistema de abastecimento de água não tem água, ou a pressão da água é muito baixa	Verifique
	Se o ponto de serviço de água está bloqueado, e se a válvula de água quente está ligada	Verifique e limpe
Saída de água gelada	1. Se a saída de água quente está ligada	Verificação e ativação
	2. Temperatura da água é adequada pelo ajuste	Realize a calibração com o método de utilização de acordo com o manual
	3. A temperatura definida não foi atingida, pois o tempo de aquecimento é muito curto	Realize a calibração com o método de utilização de acordo com o manual
	4. Se o componente está danificado	Depois de confirmado que o problema não é causado pelos itens 1, 2, 3, entre em contato com o departamento de reparos
A temperatura necessária não pode ser atingida ou uma pequena quantidade de água quente flui para fora	1. Se o modo de função atual está correto e se a temperatura ajustada é muito baixa	Realizar a calibração com o método de utilização de acordo com o manual
	2. Se a pressão da água da torneira é muito alta	Reduza o fluxo da válvula de saída de água
O fluxo e a temperatura da água que flui são instáveis	Se a pressão da água da torneira está estável	O dispositivo deve ser utilizado reduzindo o fluxo da válvula de saída de água ou depois que a pressão da água estiver estável
O dispositivo não pode ser iniciado ou a tela de exibição não está iluminada	1. Se o contato da fonte de alimentação é bom	Verifique a tomada de energia
	2. Se o componente está danificado	Caso confirme que o problema não é causado pelo item 1, favor entrar em contato com o departamento de reparos
O E1 é exibido	Falha do filtro	Contate o departamento de reparos
E2/H0 é exibido	1. Se o filtro é preenchido com água	Desligue o dispositivo, encha de água e depois ligue o dispositivo novamente
	2. Se o componente está danificado	Caso confirme que o problema não é causado pelo item 1, favor entrar em contato com o departamento de reparos
E3//E6/E8 é exibido	1. Se a temperatura interna é inferior a -20 C	Desligue a energia, ligue o dispositivo após a temperatura ambiente ser superior a -19 C para recuperar o normal funcionamento.
	2. Se o sensor está danificado	Caso confirme que o problema não é causado pelo item 1, favor entrar em contato com o departamento de reparos

Haier
Inspired Living